

Manuel d'installation

Version 2024 HELiOS

Publié le: 24/09/2024



isdgroup.com

Sommaire

Avant de débuter l'installation !	5
Prérequis système	11
Prérequis système pour HELiOS Serveur de base de données	12
Prérequis système pour HELiOS Vault Server	13
Prérequis système pour HELiOS Client	14
Matrice de compatibilité pour les applications couplées (HELiOS)	15
Prérequis système pour HELiOS Internet Server	
Prérequis système pour HELiOS Spooler	
Prérequis système pour le License Server	
Fonctionnement dans des environnements virtualisés	
HELIOS Client	
License Server	
Licences réseau sur machines virtuelles (MV)	22
Autres prérequis pour l'installation	
Installation	
Installation de HELiOS Database Creator	
Installation de HELiOS Vault Server	
Installation de HELiOS Client	
Aide pour le couplage d'Office	43
Installation de l'Aide en ligne HELiOS	
Installation de HELiOS Internet Server	
Licences	
Assistant de recherche d'erreurs	
Installation de HELiOS Spooler	62
Installation de HELiOS Server Monitor	67
Installation de HELiOS Task Starter	69
Installation de HELiOS Synchronisation d'article	72
Installation de HiCAD Viewer	78
Configuration	
Configuration des paramètres HELIOS	
Mise à jour	83
Licence pendant une mise à jour	
Actualisation de la licence de serveur	
Actualisation des licences locales	
Procéder à l'installation	

Mise à jour de HELiOS	
Sauvegarde avant l'installation de mise à jour de HELiOS	
Installation de mise à jour de HELiOS	
Service de mise à jour ISD (ISD Update Service)	
Installation des services de mise à jour ISD	
Travailler avec le service de mise à jour ISD	
Paramètres du service de mise à jour ISD	
Mise à jour de la base de données HELiOS (schéma de base de données)	
Enregistrement manuel des add-ins Multi-CAO	
Convertisseur de masques pour HELiOS	
Licences	
Informations générales sur les licences	
Informations générales sur les licences locales (reliées à un poste de travail)	
Informations générales sur les licences réseau (reliées au serveur)	117
Informations générales sur les licences de commutation	118
Installation du serveur de licence	
Licences avec Entitlement ID (License Activator)	
Demander automatiquement des licences	
Activer des licences	128
Désactiver des licences	
Restaurer des licences	
Indication pour les postes de travail mobiles	
Licences de commutation	
Extraire des licences de commutation avec une connexion réseau	
Extraire des licences de commutation sans connexion serveur	
Configuration de licences	
Server Monitor	
Vol de poste de travail	
Premières étapes	144
HELiOS en bref	
Démarrer HELiOS	
Quoi de nouveau dans la Version 2024 ?	
Accéder à l'Aide	
Services d'assistance	
Mentions légales	
➡	

Avant de débuter l'installation !

Remarques importantes!

Indication importante relative au remplacement de matériel !

Pendant l'utilisation de licences HELiOS, les licences existantes doivent être désactivées avant un échange de composants informatiques, une modification de la partition surtout si cela implique la réinstallation du système d'exploitation sur le poste de travail HELiOS. Avec du nouveau matériel informatique, plus particulièrement une configuration changée, une nouvelle clef de licence sera demandée (vous trouverez des informations supplémentaires sur la procédure dans la documentation du logiciel).

Si un blocage est possible pour des raisons techniques, celui-ci ne sera pas exécuté. ISD se réserve le droit de facturer le coût engendré de la nouvelle délivrance de la licence à une hauteur appropriée. Si aucun blocage de la licence n'est effectué justement parce que celui-ci n'est pas possible pour des raisons techniques, ISD peut exiger la preuve que la licence non-bloquée ne peut plus être utilisée. Si cette preuve ne peut être fournie, <u>ISD se réserve le droit de ne pas transférer la licence sur un nouveau matériel</u>.

Fin de prise en charge de HELiOS 32 bits, HiCAD Viewer 32 bits et intégration d'Office 32 bits

Depuis HELiOS 2022 (version 2700.0), plus aucune version 32 bits n'est disponible pour HELiOS et le HiCAD Viewer. L'intégration de HELiOS pour un Office 32 bits était l'un des rares composants qui était encore à 32 bits sur ces versions. Comme Microsoft propose également une installation 64 bits d'Office depuis Office 2010 et que de nombreux addins pour Office sont entre-temps également disponibles en version 64 bits, HELiOS 2024 ne prend plus en charge une intégration d'Office que dans sa version 64 bits. Si vous utilisez encore l'intégration d'Office en combinaison avec un Office 32 bits, vous devez, dès que vous effectuez la mise à jour vers HELiOS 2024, désinstaller votre version d'Office et la réinstaller en version 64 bits.

Fin de prise en charge du couplage Zuken E3

À partir de HELiOS 2024 (version 2900.0), nous ne prendrons plus en charge le couplage Zuken E3.

Annonce Oracle

À partir de HELiOS 2022 (Version 2700.0), Oracle n'est plus officiellement supporté en tant que système de base de données. Veuillez migrer vers un serveur SQL dans les plus brefs délais.

Abandon du couplage Office 2010

À partir de HELiOS 2021 (version 2600.0), nous ne supporterons plus, dans les couplages Office, Office 2010.

Abandon des anciens couplages multi-CAO pour HELiOS 2024

À partir de HELiOS 2024 (version 2900.0), les versions suivantes des couplages multi-CAO ne seront plus supportées :

- AutoCAD 2020
- AutoCAD Mechanical 2020
- Inventor 2020
- Navisworks 2020

Fin de prise en charge de l'"ancien" Report Manager

À partir de HELiOS 2024, l'"ancien" Report Manager, c'est-à-dire le Report Manager utilisé jusqu'en 2022, ne sera plus livré avec une installation autonome de HELiOS Desktop. Dans une installation HiCAD/HELiOS ou une mise à jour HELiOS de HiCAD, l'"ancien" Report Manager sera cependant encore inclus. À partir de HiCAD 2025, seul le "nouveau" Report Manager à partir de 2023 sera pris en charge.

Abandon de ISD.PDM.API

Avant d'effectuer une mise à jour HELiOS pour une ancienne version de HiCAD, veuillez noter qu'à partir de HELiOS 2022, l'ancienne ISD.PDM.API sera abandonnée et remplacée par la nouvelle API de Helios.Interface. Si vous utilisez des adaptations qui utilisent des fonctionnalités de l'ancienne ISD.PDM.API, vous devez actualiser les adaptations vers la nouvelle API avant d'effectuer la mise à jour d'HELiOS. Si vous utilisez des adaptations qui utilisent des fonctionnalités de HiCAD-API, vous devez vous assurer que la version HiCAD utilisée est au moins la version 2502.5 ou 2601.1 ou plus récente. Si vous n'êtes pas certain d'utiliser les adaptations correspondantes, veuillez contacter votre Administrateur ou, en cas de doute, tournez-vous vers ISD.

Annonce Windows® 7 et Windows® 8

Microsoft® a cessé de prendre en charge le système d'exploitation Windows® 7 en janvier 2020. Pour des raisons de compatibilité, HiCAD 2020 SP2 et HELiOS 2020 SP2 ont été les dernières versions de notre système CAO ou PDM à supporter Windows© 7. HiCAD 2021 et HELiOS 2021 ne fonctionnent plus sur Windows© 7 et Windows© 8, et les systèmes d'exploitation de serveur correspondants (Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 et plus anciens) ne sont également plus supportés. Si l'on tente d'installer HiCAD 2021 ou HELiOS 2021 sur un ordinateur équipé de Windows© 7 et Windows© 8, un message d'information apparaît.

Microsoft SQL Server

Le SQL Server Native Client (souvent abrégé en SNAC) a été supprimé de SQL Server 2022 (16.x) et de SQL Server Management Studio 19 (SSMS). À l'avenir, utilisez le dernier pilote Microsoft ODBC pour SQL Server.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site Internet de Microsoft ou dans le guide d'installation de Microsoft SQL Server 2022.

Transférer la structure des feuilles HiCAD vers HELiOS

À partir de HELIOS 2023, l'impression des scènes via HELIOS utilise des informations sur la structure des feuilles HiCAD qui sont transmises lors de l'enregistrement d'une scène avec HELIOS.

Pour les données existantes qui n'ont pas encore été réenregistrées, ces informations manquent encore et l'impression via HELiOS n'est pas possible.

Lorsque HiCAD est démarré avec HELiOS après l'installation d'une mise à jour, un message est émis et vous pouvez ajouter la structure des feuilles HiCAD aux données existantes. Cf. également l'Aide en ligne de HELiOS.

Markup et Redlining

L'outil **HiRedLine** vous permet d'ajouter des notes de correction ou des propositions de modification à un dessin de scène HiCAD sans modifier le fichier original sur lequel il repose.

À partir de HiCAD 2023, cet outil ne sera plus disponible que dans le cadre d'une installation HiCAD/HELiOS. Il ne sera plus possible de l'exécuter lors d'une installation autonome du Bureau HELIOS Desktop.

Compatibilité des données

Au cours d'une mise à jour HELiOS, la mise à jour de la version de HELiOS vous sera présentée sur le menu de démarrage. Cette dernière doit concorder avec le schéma existant de base de données. Si cela n'est pas le cas, seul un message d'erreur apparaîtra au démarrage de HELiOS. À l'aide du programme HeliosDbUpdate.exe, actualisez le schéma de base de données. Si le schéma de base de données doit être actualisé, alors il **n'y aura plus** d'accès possible avec d'anciennes versions HELiOS. C'est pourquoi tous les postes de travail accédants la base de données doivent être modifiés en même temps.

Mise à jour HELiOS

Dans le cadre des installations de mise à jour de HELiOS, les 5 derniers cycles de Release seront pris en charge. Avec HELiOS 2024 (Version 290*.*), vous ne pouvez plus que mettre à jour les installations à partir de 2019 (Version >= 2400.0). (Cf. également Mener l'installation).

Aperçu PDF dans HELiOS Desktop

Veuillez noter que l'aperçu PDF dans HELiOS Desktop ne fonctionne plus avec Acrobat Reader DC à partir de la Version 2021.011.20039.

Comme alternative, nous recommandons pour HELiOS, à partir de la Version 2702.3, 2800.3 et 2801.0, le programme Sumatra PDF (64 bits et la version non portable). Avant de l'installer, vous devez désinstaller tous les PDF-Reader. Lors de l'installation du nouveau programme, activez les **Options** (en bas à gauche) et sélectionnez ensuite **Installer pour tous les utilisateurs** et **Permettre à Windows de montrer des aperçus des documents PDF**. Il est possible que vous deviez également adapter le fichier de configuration hel_preview.ini, si Acrobat Reader y a été explicitement défini pour l'aperçu PDF.

Si une mise à jour vers une nouvelle version de HELiOS doit être évitée, **Foxit Reader** (jusqu'à la version 11 au maximum) peut être utilisé.

Nouvel éditeur de masque dans HELiOS 2020

Grâce à la révision complète de l'éditeur de masque dans HELiOS 2020, le format de masque, jusqu'ici en .MSK est passé en .XML. En outre, les fichiers de masque sont désormais gérés en dehors du répertoire d'installation, ce qui implique que les administrateurs doivent impérativement veiller à certaines modifications dans la structure du système :

- Les masques qui étaient avant déposés dans le répertoire SYS pour les anciennes versions (antérieures à 2500.0) seront automatiquement convertis dans le nouveau format XML avec l'installation de la mise à jour puis déposés dans %Programdata%.
- Les nouveaux masques présents dans %Programdata% ne doivent être en aucun cas écrasés, car ils représentent "l'état de livraison" qui devra être par la suite actualisé avec les installations de mise a jour à venir. Si les masques venaient à être modifiés dans l'éditeur de masque, il vous faudra les déposés et les lancer dans %Appdata%.

L'intégration HELiOS pour Inventor lors d'une mise à jour

Afin de pouvoir mettre à jour une connexion Inventor d'une version antérieure de HELiOS vers HELiOS 2020 (Version 2500) ou bien vers une version ultérieure (et donc la mise à jour correspondante du schéma de la base de données), les modifications suivantes sont à prendre en compte :

Étant donné que la mise à jour nécessite que :

- 1. Les identifiants CAO pour les éléments Inventor soit actualisés.
- 2. L'identifiant d'élément standardisé doit s'orienter vers une démarche basée sur document (et non plus sur article).

Une installation automatique de mise à jour ne peut être effectuée qu'à partir du moment où une préparation adéquate pour la migration a été menée. Si vous souhaitez effectuer une mise à jour, veuillez vous adresser à l'équipe de conseillers ISD. Les réinstallations de HELiOS 2020 et de la base de donnée associée ne seront pas concernées.

Affectations des attributs : passage au mapping standard

Avec HELiOS Major Release 2022 (V. 2700), un mapping des attributs standard sera adapté. Avec le passage du mapping des noms de composants vers les attributs spécifiques à la configuration, une augmentation significative des performances a été obtenue.

Les mappings existants, qui ne sont généralement pas modifiés par l'installation d'une mise à jour, doivent être adaptés manuellement au nouveau standard. Veuillez tenir compte des informations contenues dans l'Aide en ligne de HELiOS.

Remarque importante relative à la classification des attributs du cartouche

Jusqu'à HELiOS 2019 l'attribut pour le cartouche dans AutoCAD s'effectuait grâce aux fichiers suivants :

- heliosac_titleblock.dat,
- helacblock.xml.

Avec HELiOS 2020 (Version 2500.0) la classification doit être ici aussi installée manuellement.

Si vous souhaitez mener une mise à jour, veuillez vous adresser à l'équipe de conseillers ISD.

Indications importantes aux administrateurs pour l'installation d'une mise à jour HELiOS travaillant avec l'intégration HELiOS pour Inventor et AutoCAD !

Au cours d'une mise à jour de la base de données de HELiOS 2019 au Service Pack 2 ou ultérieur, une vérification de l'ancien espace de travail est effectuée avant chaque opération de mise à jour sur les documents en cours de traitement. Il s'agit des documents marqués avec un crayon dans chacun des (anciens) dialogues de l'espace de travail, et plus particulièrement les entrées des documents verrouillés dans le gestionnaire de l'espace de travail depuis le Bureau HELiOS (côté droit).

Si la vérification trouve des documents correspondants, le message correspondant s'affichera :

La mise à jour n'est pas possible car des documents verrouillés se trouvent encore dans les anciens espaces de travail locaux qui ne seront plus supportés à l'avenir. Une fois la mise à jour terminée, seuls les espaces de travail avec la nouvelle gestion seront supportés et aucune migration automatique ne sera possible. Plus d'information ici.

Remarque importante relative aux mises à jour pour un schéma de base de données

Du fait que des lots de données existants, dont les conditions sont non conformes, peuvent mener à des conflits au cours du processus de mise à jour, il vous faut veiller aux points suivants :

- Faites une sauvegarde de la base de données : Il faut que vous soyez certain qu'une sauvegarde de votre base de données HELiOS eut été menée avant la mise à jour. Vous pouvez y procéder grâce au HELiOS Database Creator ou bien avec une application serveur SQL. Pour tout renseignement ou un éventuel besoin d'aide dans l'architecture individuelle de votre assistance, veuillez contacter notre service d'assistance ISD.
- 2. Le fichier journal de la mise à jour : Si des conflits surviennent pendant une mise à jour, ils seront répertoriés dans le fichier journal HeliosDbUpdate.txt (suivant le chemin système %appdata%\ISD Software und Systeme\HeliosDbUpdate\). Conservez-le à portée de main, en cas de prise de contact avec le service d'assistance ISD pour un dépannage ou pour l'exécution réussie d'une mise à jour.

Unités pour les attributs dans le cadre d'un couplage HiCAD-HELiOS

Si vous travaillez avec le couplage HiCAD-HELiOS, et que vous souhaitez utiliser des unités pertinentes pour le couplage en vue des attributs, il vous faut impérativement travailler avec HiCAD 2022 (version 2700) ou une version supérieure.

Abandon des fichiers système KSTEXT_STDKOP.DLL et TEILHOST_NEXT.EXE

À partir de HELIOS 2022 (V. 2700) le fichier système KSTEXT_STDKOP.DLL et le fichier exécutable TEILHOST_NEXT.EXE sont supprimés. Les modifications personnalisées dans votre système, dans lequel ces fichiers ont été utilisés, doivent donc être corrigées à nouveau.

Veuillez prendre contact avec un consultant de ISD.

Système d'exploitation

Nous recommandons de désactiver dans un premier temps les licences locales et licences réseaux avant la mise à jour ou mise à niveau d'un système d'exploitation par exemple de Windows 10 à Windows 11, puis de les réactiver une fois la mise à jour du système d'exploitation réussie.

Abandon de l'ancien format des figures (FIG)

La remarque suivante concernant la conversion FIG-FGA est inutile si HELiOS est utilisé en connexion avec le HELiOS Vault-Server.

Dès HiCAD 2017, nous avons pris en charge le format FGA comme format de figure (anciennement FIG). À partir de HiCAD/HELiOS 2021 ou HELiOS 2021 en tant que mise à jour pour HiCAD 2019/2020, nous exigeons que toutes les figures sauvegardées à l'aide de HELiOS aient été préalablement converties au nouveau format FGA. Pour convertir des fichiers FIG 2D existants, vous disposez de l'outil Converter_ FIG_To_FGA.exe dans le répertoire exe du dossier d'installation HiCAD.

S'il y a encore des fichiers FIG non convertis dans la base de données de documents HELiOS au moment de la mise à jour de la base de données, vous serez informé, avant la mise à jour de la base de données, de la conversion en cours de ces fichiers. Dans ce cas, la conversion doit être effectuée avant ou au plus tard directement après la mise à jour en utilisant Converter_FIG_To_FGA.exe.

Prérequis système

- HELiOS Database Server
- HELiOS Vault Server
- HELiOS Client
 - Matrice de compatibilités pour applications connectées (HELiOS)
- HELiOS Internet Server
- HELiOS Spooler
- Serveur de licence
- Fonctionnement dans des environnements virtualisés
- Autres prérequis pour l'installation

Prérequis système pour HELiOS Serveur de base de données

Les exigences de matériel informatique sont principalement celles imposées par le fournisseur RDBMS (Microsoft). Actuellement, les systèmes suivants supportent :

	HELIOS 2024	HELiOS 2023	HELIOS 2022
Serveur Microsoft SQL 2022	\checkmark	\checkmark	×
Serveur Microsoft SQL 2019	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Serveur Microsoft SQL 2017	\checkmark	✓	1
Serveur Microsoft SQL 2016	\checkmark	✓	1
Serveur Microsoft SQL 2014	\checkmark	✓	\checkmark
Serveur Microsoft SQL 2012	\checkmark	✓	\checkmark
Serveur Microsoft SQL 2008 et antérieur	×	×	×

En outre, il en résulte les conditions minimales suivantes en termes de mémoire principale ou d'espace disque :

	HELiOS 2024	HELIOS 2023	HELiOS 2022
Mémoire	Minimum 4 Go libres supplén	nentaires de mémoire centrale.	
centrale	Avec une taille de base de do augmentée afin d'assurer un	ne taille de base de données grandissante, la mémoire vive doit être également ntée afin d'assurer un fonctionnement optimal.	
Disque dur	Minimum 10 Go libres supplémentaires de disque dur.		
	Le besoin réel dépendra de la	a taille de la base de données.	

🕖 À savoir :

- L'utilisation d'un Serveur virtuel est en principe possible. Veuillez dans ce cas veiller à posséder une performance suffisante au sein de l'environnement interne.
- Une base de données HELiOS doit être importée sur le serveur de base de données, par exemple au moyen du HELiOS Database Creator, avant que d'autres Clients ne puisse se connecter à cette base de données.
- Serveur SQL Standard vs. Serveur SQL Express Depuis quelques temps, l'utilisation efficace du Serveur SQL Express est également possible. Il vous faut toutefois noter que SQL Express est limité à 10 Go pour la taille de chaque base de données et qu'il offre des performances moins bonnes que SQL standard, notamment sur du matériel informatique performant. Si du très bon matériel (plusieurs processeurs et beaucoup de RAM) est utilisé pour le serveur, alors SQL Express freinera par là même la performance dus système. Sur du matériel informatique normal, la différence entre SQL Express et SQL Standard est plus faible parce que les limites de l'Express correspondent pratiquement à celles du système. Vous trouverez une comparaison détaillée des différentes éditions de SQL Server sur les pages web du fabricant.

Prérequis système pour HELiOS Vault Server

Les conditions minimales requises pour HELiOS Vault Server sont les suivantes :

	HELiOS 2024	HELIOS 2023	HELiOS 2022
Processeur (CPU)	Processeur 64 bits.		
Mémoire cen- trale	Minimum 4 Go supplémentaire de mémoire centrale.		
Disque dur	La place disponible nécessaire dans le disque dur dépend du volume des données utiles (fichiers). Une réserve de sécurité doit être prise en compte. Nous recommandons un disque SSD pour des performances optimales.		
Système d'exploitation	Microsoft Windows 10 ou M) ou Microsoft Windows Server 2016 ou plus récent.	

🕕 À savoir :

- Dans le cas où vous travaillez exclusivement avec les couplages vers HiCAD et/ou Microsoft Office, l'utilisation de HELiOS Vault Server est optionnelle. HELiOS Vault Server doit obligatoirement être utilisé pour tous les autres couplages.
- La place disponible requise sur le disque dur peut, en principe, aussi être partagée sur plusieurs volumes, ou disques durs.
- Nous recommandons l'utilisation d'un RAIDs afin d'assurer un haut niveau de sécurité.

Prérequis système pour HELiOS Client

Les conditions requises minimales pour le HELiOS Client sont les suivantes :

	HELIOS 2024	HELIOS 2023	HELIOS 2022
Processeur (UCT)	Processeur 64 bits.		
Mémoire centrale	Minimum 4 Go supplémentaires de mémoire centrale.		
Disque dur	Minimum 2 Go supplémentaires d'espace libre dans le disque dur.		
Système d'exploitation	Microsoft Windows 10 ou Microsoft Windows Server 2016 ou plus récent.		

Les couplages disponibles pour HELiOS Client sont indiqués dans la Matrice de compatibilité.

🕕 À savoir :

- Pour le couplage de HELiOS Client avec d'autres applications tel qu'un système CAO ou un produit Office, des conditions minimales supplémentaires sont requises et à prendre en compte pour chaque fournisseur système.
- Pour l'utilisation d'une visionneuse (viewer), pour la représentation visuelle dans HELiOS Desktop, les prérequis matériels de chaque fournisseur de la visionneuse doivent également être pris en compte.
- Utilisation du HiCAD Viewer dans HELiOS à partir de la version 2024
 - Lors de l'installation de HiCAD ("HiCAD and HELIOS", fenêtre d'installation rouge), le composant Active X du Viewer HiCAD est automatiquement installé. Celui-ci permet l'aperçu des fichiers HiCAD dans HELIOS.
 - Sur les postes de travail sur lesquels seulement HELiOS Desktop (autonome) est installé, HiCAD Viewer doit, à partir de HELiOS 2024, être installée en parallèle et éventuellement actualisé séparément. C'est également le cas si, lors de l'utilisation d'une ancienne version de HiCAD avec HELiOS, seul HELiOS est actualisé. Sinon il se peut que des fichiers HiCAD ne puissent pas être affichés dans HELiOS. Vous retrouverez l'installation du HiCAD Viewer sur le support d'installation jaune sous Tools > HiCADViewer ainsi que dans la page de téléchargement sous Outils (Tools).

Avec HELiOS 2024, le fichier de configuration HEL_PREVIEW.INI pour le Viewer est également modifié. Il permet de configurer les images graphiques dans HELiOS Desktop. Si vous souhaitez effectuer des paramétrages spéciaux dans HEL_PREVIEW.INI, vous devez le faire sur la base de la nouvelle version qui sera également utilisée lors de la réinstallation. Vous trouverez une description à la page suivante.

- Avant la mise en service de HELiOS Client, vous aurez besoin d'un Serveur de base de données HELiOS, ainsi que d'une connexion ODBC configurée correspondante. Vous trouverez à la page suivante des documents (en format PDF) pour l'installation du système de base de données et pour l'importation ou l'exportation de la base de données.
- Microsoft SQL Server

Le SQL Server Native Client (souvent abrégé en SNAC) a été supprimé de SQL Server 2022 (16.x) et de SQL Server Management Studio 19 (SSMS). À l'avenir, utilisez le dernier pilote Microsoft ODBC pour SQL Server.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site Internet de Microsoft ou dans le guide d'installation de Microsoft SQL Server 2022.

Matrice de compatibilité pour les applications couplées (HELiOS)

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des couplages disponibles pour le Client HELiOS :

	HELIOS 2024	HELIOS 2023	HELIOS 2022
Système d'exploitation			
Windows 11, 64 bits	\checkmark	\checkmark	✓ (à partir du SP1)
Windows 10, 64 bits	√	1	√
Windows 8.1 et antérieur	×	×	×
Serveur Système d'exploitation			
Windows Server 2022	√	√	🖌 (à partir du SP1)
Windows Server 2019	√	√	√
Windows Server 2016	√	√	√
Système CAO			
HiCAD 2024	√	×	×
HiCAD 2023	√	1	×
HiCAD 2022	✓	1	√
HiCAD 2021	×	1	√
HiCAD 2020	×	×	√
HiCAD 2019 et antérieur	×	×	×
AutoCAD (Mechanical) 2024	~	✓ (à partir du SP2, Patch 1)	 (à partir du SP2, Patch 3)
AutoCAD (Mechanical) 2023	~	✓	✓ (à partir du SP2, Patch 1)
AutoCAD (Mechanical) 2022	√	√	√
AutoCAD (Mechanical) 2021	√	√	√
AutoCAD (Mechanical) 2020	×	√	√
AutoCAD (Mechanical) 2019	X	×	\checkmark
AutoCAD (Mechanical) 2018 et antérieur	×	×	×
		4	
Inventor 2024	\checkmark	✓ (à partir du SP2, Patch 1)	 (à partir du SP2, Patch 3)

	HELIOS 2024	HELIOS 2023	HELIOS 2022
Inventor 2023	√	✓	 (à partir du SP2, Patch 1)
Inventor 2022	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Inventor 2021	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Inventor 2020	×	\checkmark	\checkmark
Inventor 2019	×	×	\checkmark
Inventor 2018 et antérieur	×	×	×
Navisworks 2024	1	 (à partir du SP2, Patch 1) 	 (à partir du SP2, Patch 3)
Navisworks 2023	\checkmark	\checkmark	×
Navisworks 2022	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Navisworks 2021	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Navisworks 2020	×	√	\checkmark
Navisworks 2019	×	×	\checkmark
Navisworks 2018 et antérieur	×	×	×
CAE-SYSTEM			
EPLAN Electric P8 2023	1	✓ (à partir du Patch 3)	×
EPLAN Electric P8 2022	✓	✓	✓ (à partir du SP2, Patch 1)
EPLAN Electric P8 2.9	√	✓	\checkmark
EPLAN Electric P8 2.8	\checkmark	\checkmark	\checkmark
EPLAN Electric P8 2.7	√	\checkmark	\checkmark
EPLAN Electric P8 2.6	√	✓	\checkmark
EPLAN Electric P8 2.5	\checkmark	\checkmark	\checkmark
EPLAN Electric P8 2.4	✓	\checkmark	\checkmark
OFFICE			
Office 2021	\checkmark	\checkmark	🗸 (à partir du SP1)
Office 2019	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Office 2016	\checkmark	\checkmark	\checkmark

	HELiOS 2024	HELIOS 2023	HELIOS 2022
Office 2013	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Office 2010 et antérieur	×	×	×

Le symbole X ne signifie pas forcément que le produit n'est pas compatible. Il peut également signifier que son fonctionnement n'a pas encore été testé par ISD.

Prérequis système pour HELiOS Internet Server

Pour HELiOS Internet Server (HIS), les conditions minimales requises sont semblables à celles pour HELiOS Client :

	HELIOS 2024	HELIOS 2023	HELIOS 2022
Processeur (CPU)	Processeur 64 bits.		
Mémoire cen- trale	Minimum : 4 Go de RAM + travaille en même temps qu	1 Go par utilisateur parallèle (e d'autres sur le HIS).	c'est-à-dire un utilisateur qui
Disque dur	Minimum 2 Go d'espace libre supplémentaire sur le disque dur.		
Système d'exploitation	Microsoft Windows 10 ou Microsoft Windows Server 2016 ou plus récent.		
Divers	Comme prérequis à l'instal être installé au préalable.	lation de HELiOS Internet Se	rver, un HELiOS Client doit
	Le fonctionnement via SSL web correspondantes de HI	(https) nécessite des certifica ELiOS Internet Server.	ts valides pour les pages

En outre, le Internet Information Server (IIS) de Microsoft est nécessaire, du moins à partir de la Version 10.0 avec le support de ASP.NET 4.8. Ce dernier est un composant de Windows. Toutefois, il doit être installé / activé séparément avant l'installation de HELiOS Internet Server.

Pour ce faire, veuillez suivre la procédure suivante :

Sélectionnez, dans la rubrique **Panneau de configuration > Programmes et fonctionnalités**, l'option **Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows** en haut à gauche dans la fenêtre.

Dans la fenêtre Fonctionnalités de Windows, sous Internet Information Services > Outils d'administration Web plus précisément dans Internet Information Services > Services World Wide Web dans les rubriques Fonctionnalités HTTP communes et Fonctionnalités de développement d'application, cochez les cases comme indiqué ci-dessous :



빈 À savoir :

- Un HELiOS Client (HELiOS Desktop) doit également être installé et configuré en plus du IIS.
- Le Module IIS Rewrite doit être installé, cf. https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite.
- Un (sous)-domaine, notamment avec certificat SSL ainsi qu'un port de transmission seront éventuellement nécessaire au fonctionnement de HELiOS Internet Server.
- Plusieurs configurations de pages web doivent être effectuées dans Internet Information Server (ISS) afin d'assurer le bon fonctionnement de HELiOS Internet Server. Le fonctionnement parallèle avec d'autres sites Internet/produits sur l'ISS n'est pas recommandé.
- HELiOS Internet Server prend en charge les navigateurs Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge et Android. L'utilisation de HELiOS Internet Server dans iOS / Safari n'a pas encore été testée et validée définitivement par ISD.
- Le HELIOS Internet Server peut fonctionner avec le Softvise Cadmium Cloud pour afficher des prévisualisations en 3D. Pour cela, les composants suivants de Softvise GmbH sont nécessaires :
 - Cadmium Cloud Server : le Cloud Server est le composant logiciel qui effectue le rendu des modélisations. Il en résulte encore des coûts supplémentaires liés à un matériel informatique approprié sur lequel fonctionne le Cloud Server.
 - Import Gateway pour Cadmium Cloud Server : Cadmium propose différentes interfaces d'importation, dont certaines demandent l'acquisition d'une licence séparée.
 - Cadmium Cloud Render Agents : selon le Render Agent disponible, une visualisation 3D peut être réalisée avec HELiOS Internet Server.

Prérequis système pour HELiOS Spooler

Les conditions requises minimales pour le HELiOS Spooler sont les suivantes :

	HELIOS 2024	HELIOS 2023	HELIOS 2022
Processeur (UCT)	Processeur 64 bits.		
Mémoire cen- trale	Minimum 4 Go supplémentaires de mémoire centrale. La taille de la mémoire centrale est censée être au moins égale à celle de la mémoire centrale pour les systèmes Client utilisés. De cette façon il est assuré que toutes les données à traiter par HELiOS Spooler (transmises par les systèmes Client à HELiOS Spooler) pourront être exécutées avec succès.		
Disque dur	Minimum 4 Go supplémentaires d'espace libre sur le disque dur.		
Système d'exploitation	Microsoft Windows 10 ou Microsoft Windows Server 2016 ou plus récent.		

🕕 À savoir :

- HELiOS Spooler nécessite des applications CAO, E-technique ou Office locales correspondantes pour l'exécution du plot, plus précisément pour les tâches de conversions. Veuillez prendre en considération que vous aurez besoin de licences adéquates pour la mise en service de ces applications. En outre, les prérequis matériels correspondants des fournisseurs de systèmes respectifs devront être respectés.
- Les applications utilisées par HELiOS Spooler pour le traitement des tâches d'impression et de conversion doivent être à la disposition exclusive du Spooler et ne doivent pas être utilisées conjoin-tement par d'autres applications ou installations HELiOS parallèles. Dans le cas contraire, le traitement des tâches risque d'être interrompu.
- Les systèmes d'exploitation de serveurs susmentionnés peuvent aussi être utilisés parallèlement aux systèmes d'exploitation Client pour Windows. La nécessité d'utiliser un système d'exploitation pour serveur dépend des conditions de licence du système d'exploitation Microsoft que vous utilisez. Ici, le nombre de connexions simultanées d'appareil autorisées est décisif. Pour Windows 10, ce sont 20 connexions simultanées au système d'exploitation qui sont autorisées. Dans ce cas, vous devez vous assurer qu'il reste suffisamment de connexions libres en plus des connexions existantes qui peuvent être utilisées par les Print Clients sur les ordinateurs Clients.

Prérequis système pour le License Server

Les configurations minimales pour la mise en service du License Server sont les suivantes :

	HELIOS 2024	HELIOS 2023	HELIOS 2022
Processeur (UCT)	Architecture X86 ou AMD64.		
	Recommandé : processeur 2 GHz.		
Mémoire centrale	Minimum 1 Go supplémentaire pour la mémoire centrale.		
Disque dur	Minimum 2 Go d'espace libre sur le disque dur.		
Système d'exploitation	Microsoft Windows 10 ou Microsoft Windows Server 2016 ou plus récent.		

Pour l'autorisation de licence, nous utilisons le logiciel Sentinel RMS© de la société Thales©. Le License Server est de base une application 32 bits.

〕 À savoir :

- Le License Server ne doit pas être obligatoirement être installé sur un serveur distinct ou un serveur de système d'exploitation.
- La condition préalable pour le bon fonctionnement du License Server est une adresse IP statique. Pendant l'utilisation d'un serveur virtuel, une adresse MAC statique doit être existante.
 L'utilisation d'un serveur cloud (ou cloud server) n'est possible que si le fournisseur de services cloud peut exclure toute modification du matériel informatique sous-jacent. Cela implique également qu'aucun déplacement du serveur virtuel vers une autre machine physique ne soit effectué par le fournisseur.
- Le License Server ne doit pas être installé sur le même ordinateur qu'un HELiOS Client parce que les deux produits partagent des informations système concernant l'autorisation de licence.
- Un accès internet est nécessaire au License Server pour activer ou désactiver des licences.
- Une installation de Windows Server Core n'est pas prise en charge.

Fonctionnement dans des environnements virtualisés

HELiOS Client

Le HELiOS Client peut en principe être également mis en service sur une machine virtuelle. En cas d'utilisation de visionneuses intégrées, il faut tenir compte des exigences informatiques du fabricant de la visionneuse concernée.

Le HELiOS Client peut également être utilisé comme une application de terminal.

HELiOS Spooler

Le HELiOS Spooler peut en principe être également mis en service sur une machine virtuelle. En ce qui concerne les applications CAO, E-Technique ou Office installées parallèlement, celles-ci peuvent donner lieu à des restrictions des fournisseurs de système respectifs.

En ce qui concerne les fonctionnalités graphiques, les performances et l'intégration des imprimantes peuvent être limitées dans les environnements virtuels.

License Server

Le License Manager basé sur Sentinel RMS© de la société Thales© peut en principe également être utilisé dans des environnements virtuels.

L'utilisation d'un serveur cloud (ou cloud server) n'est possible que si le fournisseur de services cloud peut exclure toute modification du matériel informatique sous-jacent. Cela implique également qu'aucun déplacement du serveur virtuel vers une autre machine physique ne soit effectué par le fournisseur.

Licences réseau sur machines virtuelles (MV)

Afin de pouvoir utiliser, activer ou désactiver des licences réseau sur une machine virtuelle, les points suivants sont à prendre en compte :

- Une adresse statique MAC est requise.
- Une adresse IP est recommandée car elle est requise pour l'utilisation de licences de commutation.
- Avant de copier et surtout de modifier une machine virtuelle, désactivez les licences réseau parce que le UUID (Universally Unique IDentifier) des MV se modifie dans le processus de copie et ne pourra plus être désactivé ultérieurement. Cela est aussi valable pour le démarrage de la machine virtuelle sur un autre hébergeur.

Autres prérequis pour l'installation

- Avant de commencer à utiliser HELiOS, .NET Framework et Visual C++ Runtime Libraries doivent être installés sur l'ordinateur ; Si nécessaires, ces packs sont installés comme partie intégrante de l'installation HELiOS.
- Pour travailler avec HELiOS, un système de base de données doit exister et avoir été préparé pour HELiOS. Voici ce dont vous avez besoin :
 - un système de gestion de base de données Microsoft SQL sur votre serveur,
 - une base de données HELiOS importée avec HELiOS Database Creator et
 - une connexion ODBC chez les Clients.

Vous trouverez des documents (en format .pdf) pour l'installation du système de base de données ainsi que pour l'importation et l'exportation de la base de données à la page suivante.

Installation

Le support d'installation (par exemple le fichier ISO de la page d'installation) comporte les fichiers d'installation pour :

- HELiOS Database Creator (pour la première création d'une base de données HELiOS, ainsi que pour exporter ou importer une base de donnée existante)
- HELiOS Vault Server
- HELiOS Client (HELiOS Desktop autonome)
- Aide HELiOS
- HELiOS Internet Server
- HELiOS Spooler
- HELiOS Server Monitor
- HELiOS Task Starter
- HELiOS Synchronisation d'article
- Pilote d'imprimante Postscript (ce dernier est requis pour l'affichage de plusieurs vues dans un fichier PDF).

Remarque importante quant au volume d'installation !

Le volume d'installation disponible dépend du produit en question. Ainsi, il se peut que tous les modules décrits dans le manuel d'installation ne soient pas disponibles dans votre version.

Pour l'installation, le fichier **setup.exe** doit absolument être lancé depuis le répertoire principal du fichier ISO. C'est uniquement de cette manière qu'il est assuré que l'assistant d'installation soit bien reconnu par le système d'exploitation et que la bonne version de HELiOS soit installée.



 Dans la page de téléchargement, vous pouvez télécharger chaque version actuelle de HELiOS en toute simplicité.

Une fois HELiOS Setup lancé, le dialogue suivant apparaîtra sur votre écran :

	Tanan	Lastallations Client	
	Langue	Installations Client	
N	Français	HELIOS Desktop	
N	Instructions d'installation	Mise à jour HELiOS pour HiCAD 2021	
0	HELiOS - Notes d'installation	Mise à jour HELiOS pour HiCAD 2022	
	Aide programme	Mise à jour HELiOS pour HiCAD 2023	
	Les fichiers d'aide sont uniquement requis en l'absence de connexion Internet.	Imprimante PostScript	
	Aide HELiOS	Installations serveur	
\cap	Outils administrateur	HELiOS Vault-Server	
	Ce composant ne peut être installé que sur le serveur de licences !	HELiOS Internet-Server	
	Serveur de licences	HELiOS Spooler	
	HELiOS Database Creator	HELiOS Synchronisation d'articles	
Ĩ	Pour lire les instructions d'installation, installer Adobe® Read	THE WORLD OF CAD AND PRIM SOUTHING	

Ce menu de sélection reste ouvert de telle sorte que les composants nécessaires puissent être installés les uns après les autres.

Annonce Windows® 7 et Windows® 8

Microsoft® a cessé de prendre en charge le système d'exploitation Windows® 7 en janvier 2020. Pour des raisons de compatibilité, HiCAD 2020 SP2 et HELiOS 2020 SP2 ont été les dernières versions de notre système CAO ou PDM à supporter Windows© 7. HiCAD 2021 et HELiOS 2021 ne fonctionnent plus sur Windows© 7 et Windows© 8, et les systèmes d'exploitation de serveur correspondants (Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 et plus anciens) ne sont également plus supportés. Si l'on tente d'installer HiCAD 2021 ou HELiOS 2021 sur un ordinateur équipé de Windows© 7 et Windows© 8, un message d'information apparaît.



Installation de HELiOS Database Creator

Les modules PDM de HELiOS (gestion de documents, de projet et d'ordres, workflow, etc.) reposent sur une base de données relationnelle. Avant la mise en service de HELiOS, le serveur de système d'administration de base de données Microsoft SQL doit être installé sur un serveur, une base de données HELiOS doit être importée et une connexion ODBC vers les Clients doit être établie.

Pour la toute première création d'une base de données HELiOS, **HELiOS Database Creator** doit être installé au préalable sur le serveur de base de données, puis exécuté. Ainsi la base de données et la structure des tableaux seront créées et remplies avec les entrées de la base de données Standard de HELiOS. Une base de données HELiOS Standard vide se trouve sur le support d'installation dans le répertoire **HELiOS\Databases**.

🕕 À savoir :

Le manuel d'installation du **Serveur Microsoft SQL** vous apportera toutes les informations nécessaires sur la procédure à suivre pour l'exécution de HELiOS Database Creator, notamment les étapes préalables et suivantes de mise en place d'un serveur de base de données. Vous pourrez également retrouver ce manuel à la page suivante.

Démarrez Windows afin d'installer HELiOS Database Creator. Si Windows est déjà ouvert, fermez toutes les autres applications, puis lancez l'assistant d'installation.

Ce menu de sélection reste ouvert, de telle sorte que les composants nécessaires puissent être installés les uns après les autres.

MELiOS 2024 (2900.0 x64) DB Version 285		\times
4	Langue Français	Installations Client HELiOS Desktop	
N	Instructions d'installation	Mise à jour HELiOS pour HiCAD 2021	
0	HELiOS - Notes d'installation	Mise à jour HELiOS pour HiCAD 2022	
	Aide programme	Mise à jour HELiOS pour HiCAD 2023	
	Les fichiers d'aide sont uniquement requis en l'absence de connexion Internet.	Imprimante PostScript	
	Aide HELiOS	Installations serveur	
\cap	Outils administrateur	HELiOS Vault-Server	
	Ce composant ne peut être installé que sur le serveur de licences !	HELIOS Internet-Server	
	Serveur de licences	HELiOS Spooler	
	HELiOS Database Creator	HELiOS Synchronisation d'articles	
Ĩ	Pour lire les instructions d'installation, installer Adobe® Read		
	© 1985 - 2024 ISD Group. All rights red	served.	

Cliquez sur HELiOS Database Creator.



Sélectionnez un dossier dans lequel le HELiOS Database Creator sera installé, puis cliquez sur Suivant.



Confirmez l'installation en cliquant sur Installer. L'installation démarrera aussitôt après.



Cliquez sur **Terminer** pour finaliser l'installation du HELiOS Database Creator. Vous pouvez maintenant installer d'autres composants depuis le même menu de sélection.

Installation de HELiOS Vault Server

Pour installer Vault Server, démarrez Windows. Si Windows est déjà ouvert, fermez toutes les autres applications, puis lancez l'assistant d'installation.

Ce menu de sélection reste ouvert de telle sorte que les composants nécessaires puissent être installés les uns après les autres.

🕕 À savoir :

Dans de très rares cas, il se peut qu'une version antérieure de Vault Server, installée manuellement, soit retrouvée et que l'exécution ne soit pas activée (ou mise à jour) par précautions. Si un message d'erreur s'affiche alors, veuillez svp vous adressez à notre service d'assistance téléphonique. E-Mail : support@isdgroup.com

PHELIOS 2024 (2900.0 x64)	DB Version 285		×
4	Langue Français	Installations Client HELiOS Desktop	
N	Instructions d'installation	Mise à jour HELiOS pour HiCAD 2021	
0	HELiOS - Notes d'installation	Mise à jour HELiOS pour HiCAD 2022	
	Aide programme	Mise à jour HELiOS pour HiCAD 2023	
	Les fichiers d'aide sont uniquement requis en l'absence de connexion Internet.	Imprimante PostScript	
	Aide HELiOS	Installations serveur	
\cap	Outils administrateur	HELiOS Vault-Server	
a	Ce composant ne peut être installé que sur le serveur de licences !	HELiOS Internet-Server	
	Serveur de licences	HELiOS Spooler	
	HELiOS Database Creator	HELiOS Synchronisation d'articles	
Ĩ	Pour lire les instructions d'installation, installer Adobe® Read		
	© 1985 - 2024 ISD Group. All rights res	HE WORLD OF CAD AND PON SOLUTIONS -	

Sélectionnez Vault Server.



Indiquez le répertoire d'installation du serveur Vault Server. Si l'assistant d'installation trouve une version installée, il vous proposera de la mettre à jour.

💽 Installation de HELiC	S Vault-Server		_		×
Configuration HELIOS Vault-Server	Paramètres		T	<u>5·0</u> <	0
Nom de serveur	ISDVAULT				
Port de serveur	9000				
		Précédent	Suivant	Annul	er

Donnez un nom au serveur Vault, par exemple le nom de l'entreprise combiné avec le lieu. Ce nom vous sera affiché par exemple, si vous vous connectez au **Vault Server** à partir du **Client Vault**.

Installation de HELiOS Va	ault-Server	_		\times
Configuration Répertoires de serveur		1·S·	0 ~	3
Répertoire de document Répertoire de gestion	C:\HELiOS Vault ISDVAULT\Documents\ C:\HELiOS Vault ISDVAULT\Management\ Créer un file table			
Répertoire Log Nom de fichier journal	C:\HELiOS Vault ISDVAULT\Logfiles\ ISDVAULT.log			
	Précédent Suivant		Annu	ler

Vault Server renomme tous les documents (ex. : SZA, DOC, XLS,...), qui sont administrés dans la base de donnée, en *.VDF. Ces fichiers VDF sont stockés dans le **Répertoire de document**.

Les fichiers stockés dans le **Répertoire de documents** contiennent l'attribution des noms de fichiers VDF aux "noms de fichiers initiaux".

Les protocoles (*.LOG) sont enregistrés dans le Répertoire Log. Saisissez chaque accès aux fichiers VDF.

Inscrivez le nom du fichier protocole sous **Nom du fichier journal**. Vous pouvez également utiliser le nom du Vault Server HELiOS. Le fichier log sera coupé à partir d'une certaine longueur, puis toujours affiché à la date actuelle.

Installation de HELiOS Vault-Server	_		\times
Prêt à installer HELiOS Vault-Server	P	5.0 <	3
Cliquez sur Installer pour commencer l'installation. Cliquez sur Précéd modifier vos paramètres d'installation. Cliquez sur Annuler pour quitt	ent pour er l'Assis	vérifier o tant.	L
Précédent Installer		Annul	er

Cliquez sur Installer.



Cliquez sur **Terminer** pour finaliser l'installation du Vault Server. Vous pouvez désormais installer d'autres composants depuis le menu de sélection.

Installation de HELiOS Client

Démarrez Windows pour l'installation de HELiOS. Si Windows est déjà ouvert, fermez toutes les autres applications, puis lancez l'assistant d'installation.

Sélectionnez la langue de la version.

P HELiOS 2024 (2900.0 x64)	DB Version 285	×
4	Langue Français	Installations Client HELiOS Desktop
N	Instructions d'installation	Mise à jour HELiOS pour HiCAD 2021
0	HELiOS - Notes d'installation	Mise à jour HELiOS pour HiCAD 2022
	Aide programme	Mise à jour HELiOS pour HiCAD 2023
	Les fichiers d'aide sont uniquement requis en l'absence de connexion Internet.	Imprimante PostScript
	Aide HELiOS	Installations serveur
\cap	Outils administrateur	HELiOS Vault-Server
	Ce composant ne peut être installé que sur le serveur de licences !	HELiOS Internet-Server
	Serveur de licences	HELiOS Spooler
	HELiOS Database Creator	HELiOS Synchronisation d'articles
Ĩ	Pour lire les instructions d'installation, installer Adobe® Read	
	© 1985 - 2024 ISD Group. All rights rea	served.

Démarrez l'installation en cliquant sur le bouton HELiOS Desktop.

Avant d'utiliser HELiOS, .NET Framework et Visual C++ Runtime Libraries de Microsoft doivent être installés sur l'ordinateur. Si nécessaires, ces packs seront installés en même temps.



Veuillez lire attentivement les Remarques sur l'installation et l'Accord de licence.

Installation de HELiOS 2024	_		×
Dossier de destination Veuillez choisir le répertoire d'installation	I-S-I		
Installer HELiOS 2024 sur :			
C:\Program Files\ISD Software und Systeme\HELiOS\			
Modifier			
Précédent	Suivant	Annu	er

Sélectionnez un répertoire d'installation. Si l'assistant d'installation trouve une version installée, il vous proposera de la mettre à jour.

Le répertoire d'installation de HELiOS (généralement sous C:\ProgramFiles\...) est conforme aux réglementations Microsoft en vigueur avec une protection d'écriture (l'administrateur possède les droits d'écritures). Le chemin d'accès pour les fichiers devant être administrés par HELiOS est établie de manière standard dans l'installation sous la forme : C:\Users\Public\Documents\ISD Software und Systeme\.

Si vous travaillez sans le serveur Vault sur plusieurs postes de travail, le chemin d'accès du répertoire de document doit être inscris sur chaque poste de travail dans le fichier système FILEGRUP.DAT. Autrement dit, le chemin d'accès doit être conformément modifié dans FILEGRUP.DAT sur tous les postes. Le répertoire doit être un partage réseau auquel tous les Clients ont accès.

THELIOS 2024 Setup	_		×
ATTENTION : Veuillez noter l'information importante suivante	1.2.1		
Important imformation for Administrators on update from HELiOS SP2 (2402.0) onwards, for customers of <i>HELiOS interfaces to Inventor, AutoCAD, SOLIDWO</i> Prior to the update to HELiOS 2019 SP2 (2402.0), all in an edited state must be removed from the Wor no database update will be possible.	ate installa working wi <i>RKS</i> . I documen kspace. Ot	itions th the ts that a herwise	re ,
Plus d'informations sont disponibles ici.			
J'ai lu les instructions et je souhaite quand même	e continuer.		
Précédent	Suivant	Annu	er

Veuillez lire attentivement les indications relatives aux installations de mises à jour pour Inventor et AutoCAD, après quoi, cochez la case 🗹. Vous trouverez plus d'informations ici.
HELiOS 2024 Setup		_		
Gestion de licence Notes et paramètres de licence		1.2.1		
Notes on Hardware Exchang	je			-
If you use local licenses hardware components, modi re-install the operating the existing license on t request, using the new ha configuration, a new lice information on the procee software documentation).	and want to ify the parti system, you the workstati ardware or mo ense key (fur dure can be f	exchange tioning of need to re on first, dified ther ound in th	any f, or evoke and ne	
☑ J'accepte les indications sur la gestion	de licence			
	Précédent	Suivant	Annu	ler

Veuillez lire attentivement les indications relative au Remplacement de matériel (Hardware Exchange).

Indication importante relative au remplacement de matériel !

Pendant l'utilisation de licences HELiOS, les licences existantes doivent être désactivées avant un échange de composants informatiques, une modification de la partition surtout si cela implique la réinstallation du système d'exploitation sur le poste de travail HELiOS. Avec du nouveau matériel informatique, plus particulièrement une configuration changée, une nouvelle clef de licence sera demandée (vous trouverez des informations supplémentaires sur la procédure dans la documentation du logiciel).

Si un blocage est possible pour des raisons techniques, celui-ci ne sera pas exécuté. ISD se réserve le droit de facturer le coût engendré de la nouvelle délivrance de la licence à une hauteur appropriée. Si aucun blocage de la licence n'est effectué justement parce que celui-ci n'est pas possible pour des raisons techniques, ISD peut exiger la preuve que la licence non-bloquée ne peut plus être utilisée. Si cette preuve ne peut être fournie, <u>ISD se réserve le droit de ne pas transférer la licence sur un nouveau matériel</u>.

Acceptez les indications afin de pouvoir poursuivre l'installation.

Installation de HELiOS 2024	_		×
Prêt à installer HELiOS 2024	I-S-I		
Cliquez sur Installer pour commencer l'installation. Cliquez sur P modifier vos paramètres d'installation. Cliquez sur Annuler pour	récédent pou quitter l'Assis	r vérifier o tant.	u
Paramètres avancés			
Précédent	aller	Annu	ler

Désormais, vous pouvez commencer l'installation ou modifier les Paramètres avancés pour HELiOS.

瓦 Paramètre	s avancés				_			×
HELiOS Couplages HELiOS Général								
Source de d Utilisateur Mot de pas	lonnées du systè se	me	HeliosB hicad	auteil				
☑ Utiliser V	/ault Server		Adresse	localhost	Port	9000)	
☑ Utiliser le	e Spooler		Serveur	localhost	Port	3572	25	
Utilise le configura	répertoire centra ation	al (in	ter-ordin	ateur) pour le	es don	inées	de	
	ОК	Enr	egistrer	Annuler				

Au cours d'une nouvelle installation, vous pouvez indiquer n'importe quel nom pour la source de données système. Toutefois la source de données existante vous sera proposée pour une mise à jour. L'**Utilisateur** et le **Mot de passe** sont identiques à la connexion ODBC.

Si vous travaillez avec Vault Server, veuillez alors cocher la case **Utiliser Vault Server**. Indiquez dans **Adresse** le nom du serveur et dans **Port** le port du serveur Vault. Vous avez indiqué les deux durant l'installation du Vault Server. Dans le cas où vous n'auriez pas encore installé Vault Server, vous pouvez aussi enregistrer la connexion ultérieurement dans les **Options HELiOS** (via Base de données > onglet Général >

Vault Server). Pour l'activer, vous devez par la suite redémarrer HELiOS Desktop.

Si vous souhaitez traiter vos ordres d'impressions sur le gestionnaire de plot de ISD, vous devez configurer un **PrintClient** sur chaque poste de travail. Cochez **Utiliser le Spooler**. Pour le serveur, indiquez les noms du réseau de l'ordinateur sur lequel le Spooler est installé. Le **Port** est utilisé aussi bien pour la communication entre le Client et le Spooler que pour la surveillance au moyen du Server Monitor. Le Spooler rassemble les ordres d'impressions et les traite selon vos paramètres.

Les paramètres personnalisés de HELiOS peuvent être partagés avec d'autres utilisateurs ou postes de tra-

vail. Pour ce faire, créez un fichier ZIP dans Client HELiOS sous le symbole HELiOS **Poptions PELIOS Gérer**... **Pour les paramètres**. Pour mettre les paramètres à la disposition de plusieurs postes de travail, cochez lors de l'installation l'option **Utilise le répertoire central (inter-ordinateur) pour les**

données de configuration et sélectionnez ensuite un répertoire après avoir cliqué sur l'icône . La mise à disposition des données de configuration se fait alors à l'aide de l'outil HELiOS.ConfigImport.exe depuis le répertoire EXE de votre dossier d'installation.

🛃 Param	nètres avancés							×
HELIOS	Couplages H	ELiOS	Général					
○ CAI	D							
	AutoCAD® Inventor® Navisworks®	Non i Non i Non i	nstallé nstallé nstallé					
Div Div	ers EPLAN® crosoft Office® Excel 16 Outlook 16 PowerPoint 16 Word 16	Non i	nstallé					
		OK	Enreg	istrer	Annuler]	 	

Le choix des couplages HELiOS dépend des programmes installés sur votre ordinateur. Vous pouvez seulement coupler les versions 64 bits avec HELiOS 64 bits.

Une sélection multiple est possible pour un couplage HELiOS. Dans les programmes couplés, les fonctions HELiOS y sont intégrées.

Pour connaître les couplages supportés par HELiOS pour les logiciels extérieurs, veuillez vous référer à la matrice de compatibilité.

Au cours de l'installation d'un couplage CAO (AutoCAD, Inventor) la configuration CAO personnalisée sera prise en compte. Vous devez uniquement copier les fichiers des modèles des cadres de dessin depuis le répertoire correspondant ..\templates\

L'installation exécute automatiquement le fichier de configuration MultiCAD.csv avec l'outil **HeliosClientConfig.exe**. Si vous travaillez avec un fichier .csv propre, vous pouvez l'exécuter ultérieurement. Lancez, depuis le répertoire \Exe\ de votre dossier d'installation HELiOS, l'outil **HeliosClientConfig.exe**, sélectionnez

le fichier via le chemin de fichier ..., puis confirmez avec **OK**.

Vous pouvez également ajouter des couplages ultérieurement en passant par le panneau de configuration Windows. Sélectionnez dans le panneau de configuration **Programmes et fonctionnalités**, activez **HELiOS** puis cliquez avec le bouton droit de la souris **Modifier**. L'installation de HELiOS démarre et vous retrouvez alors l'onglet **Couplages HELiOS** pour y sélectionner d'autres logiciels étrangers.

Vous retrouverez d'autres indications dans l'Aide HELiOS, par exemple pour savoir comment activer un couplage spécifique dans le logiciel étranger Multi-CAO.

🕕 À savoir :

- La condition préalable pour le couplage avec un logiciel étranger est que ce dernier soit également installé sur le système correspondant.
- Un couplage entre un logiciel 32 bits et une version 64 bits de HELiOS n'est pas possible.
- Pour EPLAN, vous avez en plus besoin du service de synchronisation d'articles fonctionnant en séparé dans le système. Vous le trouverez dans le menu de sélection dans l'assistant d'installation de HELiOS. Pour la configuration de EPLAN avec HELiOS, veuillez vous renseigner auprès de notre équipe de conseillers.
- Si vous avez installé AutoCAD et AutoCAD Mechanical, les deux seront alors pris en compte par le couplage.

Paramètres avancés			×		
HELiOS Couplages HELiOS Général					
Répertoire d'installation C:\Program Files\ISD Software	und Systeme\HB	LiOS			
Installation de mise à jour					
Activer les outils d'administration de licence					
 ISD Update Service aktivieren Créer une entrée de menu contextuel dans l'Explorate 	eur Windows pou	ır			
l'enregistrement des fichiers dans HELiOS					
OK Enregistrer Annu	ler				

Vous avez besoin de l'outil d'administration de licence pour la gestion de licences de serveur.

Lors de l'installation, vous décidez, en cochant l'option **Activer ISD Update Service** de rechercher un hotfix sur le serveur web de ISD lors du démarrage du programme HELiOS.

Si la fonction Enregistrer dans HELiOS doit apparaître dans le menu contextuel de l'Explorateur Windows, cochez la case Créer une entrée de menu contextuel dans l'Explorateur Windows pour l'enregistrement de fichiers dans HELiOS.

Pour sauvegarder les **Paramètres avancés** dans un **fichier INI**, cliquez sur le bouton **Enregistrer**. Si, au cours de l'installation des licences de serveur, vous déposez le fichier INI dans le répertoire d'installation, les paramètres seront repris.

Quittez les Paramètres avancés avec OK.

Installation de HELiOS 2024	_		×
Prêt à installer HELiOS 2024	I-S-I		
Cliquez sur Installer pour commencer l'installation. Cliquez sur Pr modifier vos paramètres d'installation. Cliquez sur Annuler pour	récédent pour quitter l'Assis	r vérifier ou tant.	1
Paramètres avancés			
Précédent	aller	Annul	er

Cliquez sur le bouton Installer.





Une fois l'installation réussie, le raccourci HELiOS 🥕 se trouvera sur le bureau vous permettant de lancer le programme.

Aide pour le couplage d'Office

Démarrage du couplage Office avec des droits d'administrateur

Veuillez noter que le couplage entre HELiOS et une application Office ne fonctionne pas si l'application Office correspondante a été lancée via l'option Windows **Exécuter en tant qu'administrateur** alors que HELiOS a été lancé en tant qu'utilisateur normal. Cela est dû au fait que Windows empêche la communication entre les applications exécutées normalement et celles exécutées en tant qu'administrateur.

Si l'AddIn démarre, mais se désactive constamment

Dans ce cas, il y a probablement des entrées contradictoires dans l'Éditeur du Registre. Si l'AddIn HELiOS est bloqué par Office, Office enregistre les informations correspondantes dans le registre (Registry). Cela peut également entraîner un comportement différent selon que vous démarrez Office en tant qu'Administrateur ou utilisateur normal. Supprimez alors les clés de registre suivantes :

- HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook\Addins\HelOutlookAddIn4 (dossier complet et ses sous-entrées)
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins\HelWordAddIn4 (dossier complet et ses sous-entrées)
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel\Addins\HelExcelAddIn4 (dossier complet et ses sous-entrées)

- HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\PowerPoint\Addins\HelPowerPointAddIn4 (dossier complet et ses sous-entrées)
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook\FormRegions\IPM.Note (I'entrée HelOutlookAddIn4.HelMailFormRegion)

Ensuite, lancez HeliosCouplings.exe en tant qu'administrateur et associez à nouveau le couplage.

🖺 Important :

Les modifications de l'Éditeur du Registre ne devraient être effectuées que par un administrateur. Dans tous les cas, les fichiers originaux devraient être sauvegardés avant d'effectuer des modifications !

Installation de l'Aide en ligne HELiOS

L'Aide en ligne est mise à votre disposition aussi bien localement (dans l'état correspondant à son support d'installation) que sur internet (actualisé régulièrement) via le lien www.help.isdgroup.com. Vous pouvez lancer les deux versions de l'Aide directement depuis HELiOS. Veuillez noter que vous avez besoin pour la version internet des données d'accès correspondantes.

Pour installer l'Aide en ligne, démarrez Windows. Si Windows est déjà ouvert, fermez toutes les autres applications, puis lancez l'assistant d'installation. Ce menu de sélection reste ouvert de telle sorte que les composants nécessaires puissent être installés les uns après les autres.

PHELIOS 2024 (2900.0 x64)	DB Version 285		×
4	Langue Français	Installations Client	
N	Instructions d'installation	Mise à jour HELiOS pour HiCAD 2021	
	HELiOS - Notes d'installation	Mise à jour HELiOS pour HiCAD 2022	
$\overline{\mathbf{a}}$	Aide programme	Mise à jour HELiOS pour HiCAD 2023	
	Les fichiers d'aide sont uniquement requis en l'absence de connexion Internet.	Imprimante PostScript	
	Aide HELiOS	Installations serveur	
\cap	Outils administrateur	HELiOS Vault-Server	
	Ce composant ne peut être installé que sur le serveur de licences !	HELiOS Internet-Server	
	Serveur de licences	HELiOS Spooler	
	HELIOS Database Creator	HELiOS Synchronisation d'articles	
Ĩ	Pour lire les instructions d'installation, installer Adobe® Read		
	© 1985 - 2024 ISD Group. All rights re	served.	

Sélectionnez Aide HELiOS.



Indiquez le répertoire d'installation de HELiOS.

Installation de HELiOS Docu	mentation	– 🗆 X
Prêt à installer HELiOS D	ocumentation	1.2.1
Cliquez sur Installer pour con modifier vos paramètres d'ins	mencer l'installation. Cliquez sur Pré stallation. Cliquez sur Annuler pour c	écédent pour vérifier ou juitter l'Assistant.
	Précédent Instal	ler Annuler
Installation de HELiOS Docu	mentation	– 🗆 X
HELIOS 2024	Assistant Installation de Documentation termine Cliquez sur le bouton Terminer pou Installation.	e HELIOS ś ur quitter l'Assistant
	Précédent Te	rminer Annuler

Une fois l'installation réussie, vous retrouverez l'Aide dans le dossier du programme et pourrez la lancer à partir de HELiOS ¹

Installation de HELiOS Internet Server

Le Internet Server HELiOS nécessite le Microsoft Internet Information Services. Ce dernier est un composant de Windows, mais doit cependant être installé/activé séparément avant l'installation du serveur internet HELiOS. Par ailleurs, le Client HELiOS doit également avoir été installé auparavant.

Pour installer le serveur internet HELiOS, fermez toutes les autres applications, puis lancez l'assistant d'installation.

Ce menu de sélection reste ouvert de telle sorte que les composants nécessaires puissent être installés les uns après les autres.

PHELIOS 2024 (2900.0 x64)	DB Version 285		×
4	Langue Français	Installations Client HELiOS Desktop	
N	Instructions d'installation	Mise à jour HELiOS pour HiCAD 2021	
0	HELiOS - Notes d'installation	Mise à jour HELiOS pour HiCAD 2022	
\sim	Aide programme	Mise à jour HELiOS pour HiCAD 2023	
	Les fichiers d'aide sont uniquement requis en l'absence de connexion Internet.	Imprimante PostScript	
	Aide HELiOS	Installations serveur	
\cap	Outils administrateur	HELiOS Vault-Server	
	Ce composant ne peut être installé que sur le serveur de licences !	HELiOS Internet-Server	
	Serveur de licences	HELiOS Spooler	
	HELiOS Database Creator	HELiOS Synchronisation d'articles	
Ĩ	Pour lire les instructions d'installation, installer Adobe® Read		
	© 1985 - 2024 ISD Group. All rights red	He works of CAD AND HOM Solutions -	

Cliquez sur le bouton HELiOS Internet Server.



Indiquez le répertoire d'installation pour le logiciel. Si l'assistant d'installation trouve une version installée, il vous proposera de la mettre à jour.

Configuration de HEI Paramètres de serve Paramètres de Interne	LiOS Internet Server) -S·U] 🏵
Adresses de serveur Nom de l'hôte Port du serveur Internet Port WebAPI	his.nom_entreprise.fr 443 30000	Certificat SSL HIS	~
Compte utilisateur du serv Utilisateur	veur DEDTM07111\Administrateur	Mot de passe	••
		Précédent Suiv	ant Annuler

Dans le champ **Adresses de serveur**, entrez à coté de **Nom de l'hôte** les adresses internet accessible depuis l'extérieur pour le serveur internet HELiOS (exemple : his.isdgroup.com), à côté de cela, choisissez dans le menu déroulant un certificat SSL pour https correspondant à l'adresse Internet.

Le port correspondant est inscrit une ligne en dessous, à côté du port du **Port Internet-Server**, puis le **Port WebAPI**.

Dans le champ **Compte utilisateur du serveur**, entrez le compte utilisateur Windows avec **Mot de passe** sous lequel les fonctions HELiOS sont exécutées.

Le serveur de messagerie est configuré dans HELiOS Desktop sous l'icône HELiOS **PE-Mail**, car il est configuré et utilisé de manière globale (c'est-à-dire pas seulement pour le serveur HELiOS Internet Server).

Sous **Connexion e-mail**, saisissez les paramètres de connexion du serveur de messagerie, pour l'envoi d'emails "Mot de passe oublié" par exemple.

Cliquez ensuite sur Suivant.

Installation de HELiOS Internet-Server	_		×
Prêt à installer HELiOS Internet Server	1·	5.0 <	3
Cliquez sur Installer pour commencer l'installation. Cliquez sur Préo modifier vos paramètres d'installation. Cliquez sur Annuler pour qu	édent pou itter l'Assi	ur vérifier (stant.	bu
Enregistrer Précédent Installe	7	Annu	ler

Lancez l'installation.



Une fois l'installation réussie, vous retrouverez le serveur internet HELiOS dans le dossier du programme.

Licences

HELIOS Internet Server distingue pour la licence, le serveur (le module HELIOS Internet Server) et le Client (le module HELIOS Web Viewer).

- Licences de serveur :
 - La licence serveur est nécessaire pour le démarrage du serveur dans l'environnement IIS. Le serveur est responsable de l'exécution du serveur HELiOS Internet Server et de l'offre d'une REST-API par HELiOS Internet Server.
- Licences Client :
 - Les licences Client correspondent à une approche Concurrent-User / Floating, donc similaire à l'utilisation d'un serveur de licence avec plusieurs installations Client. La licence Client est par convention utilisée dans le cadre d'un identifiants et ce, session par session. Si un même utilisateur HELiOS se connecte au serveur Internet HELiOS via différents ordinateurs ou navigateurs (sur un seul et même ordinateur), il utilise une licence par session.

🕕 À savoir :

- Pour accéder au serveur, les mots de passe pour l'accès au site web doivent encore être attribués aux logins utilisateurs correspondants de la base de données HELiOS (voir l'aide en ligne de HELiOS).
- Pour la prévisualisation des fichiers SZA via HELiOS Internet Server, le HiCAD Viewer doit également être installé dans le système correspondant.

Contrôle du fonctionnement des différents composants du serveur Internet HELiOS

Dans un navigateur actuel, appelez successivement les noms de domaine indiqués sous **Adresses de ser-veur**, y compris le **Port** (par exemple https://his.ihr-firmenname.de:30000).

En appelant l'adresse du serveur HELiOS Internet Server, vous devez voir la page de connexion.

HELIOS Internet Server		
	Login	
	Username Username	
	Password Password	
	Login	

Lorsque vous lancez HELiOS API Server et l'HELiOS IdentityServer dans votre navigateur, vous obtenez un message d'état indiquant que le service correspondant est en cours d'exécution (par exemple, "HELiOS Identity Server is running").



HELIOS API Webservice is running

Si vous ne voyez pas l'état s'afficher, veuillez vous assurer que l'**Application Pools** du **HELiOS API Server** n'est pas exécuté dans un contexte utilisateur.

Par conséquent, veuillez vérifier les deux paramètres suivants dans le gestionnaire (IIS) (Services d'information Internet) :

 Vérifiez si, dans les Advanced Settings de l'Application Pools pour le HIS APP Pool, l'option Load User Profile est bien définie comme True.

	👻 🐨 🐨 🥪 Show All	Group by: N	o Grouping	•					Start
ne	Status	.NET CLR V	Managed Pipel	Identity	Applications				Stop
NFT v4.5	Started	v4.0	Integrated	ApplicationPoolIdentity	0			~	Kecycle
NET v4.5 Classic	Started	v4.0	Classic	ApplicationPoolIdentity	0				Edit Application Pool
DefaultAppPool	Started	v4.0	Integrated	ApplicationPoolIdentity	2				Basic Settings
IIS API Pool	Started	v4.0	Integrated	Distance in the second s	2				Recycling
HS UI Pool ty	Started	v4.0	Integrated	ApplicationPoolIdentity	2				Advanced Settings Rename
Advanced Setti	Par					2	×	×	Remove
Auvanceu Setti	199					1	^		View Applications
✓ (General)							^	0	Help
.NET CLR	Version		v4	.0					
Enable 32	-Bit Applications		Fal	se					
Managed	Pipeline Mode		Int	egrated					
Name			HIS	S API Poo					
Queue Le	ngth		100	00					
Start Mod	le		On	Demand					
V CPU									
Limit (per	rcent)		0						
Limit Act	ion		No	Action			_		
Limit Inte	rvai (minutes) Affinity Enabled		5						
Processor	Affinity Enabled		Fal	se 24067205			_		
Processo	Affinity Mask (64-bit option)		425	4967295					
Y Process M	Aodel		76.						
> Generate	Process Model Event Loa Entry		Su	spend					
Identity	, ,			and the second sec					
Idle Time	-out (minutes)								
Idle Time	-out Action		-						
Load User	Profile		Tru	e					
Maximum	Worker Processes		1				~		

 Vérifiez encore si, dans le Configuration Editor du serveur, sous la section "system.applicationHopst/applicationPools", l'option loadUserProfile est bien définie comme True.

→ ⁹] , ¹	l ►			🐷 🔤 🟠 🛛
e View Help				
nections				Actions
	Configuration Editor			Apply
a second to be seen	Section: system.applicationHost/applicationPools	•		Cancel
Application Pools	11 Deserved Bath, MACHINE ANERBOOT (ADDILOST			Generate Script
> 🧃 Sites	Collection	(Count-6)	n	Configuration
	(conection)	(count=0)		Search Configuration
	* application objetatics	Teure		Search Configuration
	CLDCardiaGila	liue		Section
	CENCOMIGNIE			Unlock Section
	> cpu	E-las		A 11-1-
	enableS2bitAppOnWino4	Tause		Help
	enableconfigurationOverride	Inte (Control)		
	environmentvariables	(Count=0)		
	> failure	N N		
	managedPipelineMode	Integrated		
	managedRuntimeLoader	webengine4.dll		
	managedRuntimeVersion	v4.0		
	name			
	passAnonymousToken	passAnonymousToken True		
	✓ processModel			
	identityType	ApplicationPoolIdentity		
	idleTimeout	00:20:00		
	idleTimeoutAction	Terminate		
	IoadUserProfile	True	\sim	
	logEventOnProcessModel	IdleTimeout		
	logonType	LogonBatch		
	manualGroupMembership	False		
	maxProcesses	1		
	password			
	pingingEnabled	True		
	pingInterval	00:00:30	~	
	loadUserProfile Data Type:bool			
	Features View 隆 Content View			1

Assistant de recherche d'erreurs

Vous trouverez ci-dessous des solutions aux différents problèmes qui peuvent survenir lors du démarrage du serveur Internet HELiOS.

1. Droits de lecture et d'écriture pour MachineKeys

Comment le problème se manifeste-t-il ?

Lorsque vous saisissez directement l'URL de l'Identity-Server (ou serveur d'identité) HELiOS ou lorsque vous vous connectez au serveur Internet HELiOS, le message d'erreur suivant apparaît dans le navigateur :

Erreur de serveur dans l'application /.

Le certificat distant n'est pas valide selon la procédure de validation.

Description : Exception non gérée lors de l'exécution de la requête web en cours. Vérifiez la trace des appels pour obtenir plus d'informations sur cette erreur et déterminer où l'erreur a été causée dans le code.

Détails de l'exception : System.Security.Authentication.AuthenticationException : Le certificat distant n'est pas valide selon la procédure de validation.

Erreur source :

Une exception non gérée a été générée lors de l'exécution de la requête web en cours. Les informations sur la source et l'emplacement de l'exception peuvent être consultées à l'aide de la trace d'appels d'exceptions.

Trace des appels de procédure :

[AuthenticationException: Le certificat distant n'est pas valide selon la procédure de validation.] System.Net.TlsStream.EndWrite(IAsyncResult asyncResult) +305

System.Net.ConnectStream.WriteHeadersCallback(IAsyncResult ar) +167

[WebException: La connexion sous-jacente a été fermée : La confiance n'a pas pu être établie pour le canal SSL/TLS protégé.]

System.Net.HttpWebRequest.EndGetResponse(IAsyncResult asyncResult) +762

System.Net.Http.HttpClientHandler.GetResponseCallback(IAsyncResult ar) +81

[HttpRequestException: Erreur d'envoi de la demande.]

....

Dans le journal des événements Windows du serveur hébergeant le serveur Internet HELiOS, dans la section "Windows Logs" / "Application", un avertissement concernant la source ASP.NET apparaît sous la forme suivante :

Windows Logs - A	pplication	Number of e	events: 1						
Level	Date and Time	5	Source	Event ID	Task Cat				
🛕 Warning	08.06.2022 12:44	44 /	ASP.NET 4.0.3031	1309	Web Event				
Event 1309, ASP.N	NET 4.0.30319.0					,	×		
General Det	ails								
Event code: 3005 Event message: An unhandled exception has occurred. Event time: 6/8/2022 12:44:44 PM Event time (UTC): 6/8/2022 10:44:44 AM Event ID: 191bd2a677624b88ba083917081053e2 Event sequence: 2 Event occurrence: 1 Event detail code: 0									
	domain: /I M/M/	SAC 72/ROOT	-7-1376767768130	27060					
Log Name:		tion T 4 0 20210 0	Logged		11/00/2022.0	0.25.46			
Source:	45P.NE	1 4.0.303 19.0	Logged:		Wab Fromt	8:50:40			
Event ID:	1309		lask Cate	gory:	Web Event				
Level:	Warnin	9	Keyword	S:	Classic				
User:	N/A		Compute	er:	HHMS0011.d	ls.intern			
OpCode:									
More Informat	ion: <u>Event L</u>	og Online He	<u>elp</u>						

Dans les détails, vous pouvez voir que le problème est causé par une violation d'accès du serveur d'identité HELiOS liée aux clés cryptographiques. Les mots-clés correspondants sont, à titre d'exemple, surlignés en jaune ci-dessous :

Process information: Process ID: 5376 Process name: w3wp.exe Account name: IIS APPPOOL\<mark>HeliosIdentity</mark>

Exception information:

Exception type: TargetInvocationException

Exception message: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.

at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)

at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)

at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)

at Owin.Loader.DefaultLoader.<>c__DisplayClass12.<MakeDelegate>b__b(IAppBuilder builder)

at Owin.Loader.DefaultLoader.<>c__DisplayClass1.<LoadImplementation>b__0(IAppBuilder builder) at Microsoft.Owin.Host.SystemWeb.OwinAppContext.Initialize(Action`1 startup)

at Microsoft.Owin.Host.SystemWeb.OwinBuilder.Build(Action`1 startup)

at Microsoft.Owin.Host.SystemWeb.OwinHttpModule.InitializeBlueprint()

at System.Threading.LazyInitializer.EnsureInitializedCore[T](T& target, Boolean& initialized, Object& syncLock, Func`1 valueFactory)

at Microsoft.Owin.Host.SystemWeb.OwinHttpModule.Init(HttpApplication context)

at System.Web.HttpApplication.RegisterEventSubscriptionsWithIIS(IntPtr appContext, HttpContext context, MethodInfo[] handlers)

at System.Web.HttpApplication.InitSpecial(HttpApplicationState state, MethodInfo[] handlers, IntPtr appContext, HttpContext context)

at System.Web.HttpApplicationFactory.GetSpecialApplicationInstance(IntPtr appContext, HttpContext context)

at System.Web.Hosting.PipelineRuntime.InitializeApplication(IntPtr appContext)

Zugriff verweigert

at System.Security.Cryptography.CryptographicException.ThrowCryptographicException(Int32 hr) at System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Utils._LoadCertFromFile(String fileName, IntPtr password, UInt32 dwFlags, Boolean persistKeySet, SafeCertContextHandle& pCertCtx)

at System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Utils.LoadCertFromFile(String fileName, IntPtr password, UInt32 dwFlags, Boolean persistKeySet, SafeCertContextHandle pCertCtx)

at System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate.LoadCertificateFromFile(String fileName, Object password, X509KeyStorageFlags keyStorageFlags)

at System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2..ctor(String fileName, String password)

at Helios.IdentityServer.Startup.LoadCertificates()

at Helios.IdentityServer.Startup.<Configuration>b_1_0(IAppBuilder idserverApp)

at Owin.MapExtensions.Map(IAppBuilder app, PathString pathMatch, Action`1 configuration)

at Owin.MapExtensions.Map(IAppBuilder app, String pathMatch, Action`1 configuration)

Comment puis-je résoudre le problème ?

Le groupe IIS_ IUSRS doit disposer d'un droit d'écriture sur le répertoire %ProgramData%\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys. Voir également https://github.com/Microsoft/dotnet- framework-early-access/issues/25.

2. "Erreur inattendue" après connexion

Comment le problème se manifeste-t-il ?

Après avoir saisi le nom d'utilisateur et le mot de passe pour la connexion au serveur Internet HELiOS, le message d'erreur suivant apparaît dans le navigateur :

An unexpected error occured

Comment puis-je résoudre le problème ?

Veuillez vérifier si la source de données ODBC pour la connexion du serveur Internet HELiOS à la base de données a été configurée comme une connexion System-DSN. Si ce n'est pas le cas, supprimez la connexion DSN dans le contexte utilisateur et remplacez-la par une connexion System-DSN.

Pourquoi cela est-il nécessaire ? Le IIS démarre le serveur d'identité HELiOS dans un processus séparé dans le contexte utilisateur spécifié lors de l'installation. Pour s'assurer que la connexion ODBC établie est accessible dans ce contexte utilisateur, elle doit être configurée comme une connexion System-DSN (indépendante de l'utilisateur).

3. HIS se bloque après la connexion

Comment le problème se manifeste-t-il ?

Après avoir entré le nom d'utilisateur et le mot de passe pour la connexion au serveur Internet HELiOS, la connexion se bloque, pendant une longue période de temps, avec un message "Please wait" :



Remarque : Lorsque le serveur Internet HELiOS est appelé pour la première fois (par exemple après un redémarrage du serveur), la connexion peut prendre un certain temps avant d'être établie. En arrière-plan, le noyau HELiOS est initialisé et démarré. Veuillez attendre un peu et essayer de vous reconnecter après avoir fermé l'onglet du navigateur et appelé à nouveau l'URL du serveur Internet HELiOS.

Comment puis-je résoudre le problème ?

Deux situations peuvent être à l'origine de ce problème.

Les données de l'utilisateur sont incorrectes ou les droits sont manquants

Si une page "Service Unavailable" apparaît lors de l'appel de l'URL du serveur API HELiOS,

Service Unavailable	
HTTP Error 503. The service is unavailable.	

veuillez vérifier si le pool d'applications pour le serveur API HELiOS est en cours d'exécution ou a été fermé. Vous pouvez le reconnaître par l'icône ou l'affichage du statut dans le gestionnaire IIS (IIS Manager) :

🎕 Internet Information Services (IIS) Manager								- 🗆 X
← → ② → ■■■■■ → Application	Pools							😰 🛛 🟠 🔞 •
File View Help								
File View Help Conections Application Pools Sites Default Web Site Default Web Site HELIOS Internet Server HELIOS API Server HELIOS API Server	Applicat This page lets you view provide isolation amor Filter Name NET v4.5 NET v4.	ion Poc v and mana gifferent Status Status Status Stated Stopped Stopped Stated	DIS is applications. Co C C C C C C C C C C C C C C C C C C	plication pools on Managed Pipel Integrated Classic Integrated Integrated Integrated	the server. Application No Grouping Identity ApplicationPoolid ApplicationPoolid ApplicationPoolid	pools are associated Applications 0 2 2 0	d with worker processes, contain one or more applications, and	Actions Add Application Pool Set Application Pool Defaults Application Pool Tasks Start Start Activation Pool Tasks Recycles Edit Application Pool Besic Settings Recycling Advanced Settings Rename Xernove View Applications Yew Applications Help
	Features View	ontent View	N					
								EL.::

Si le pool d'applications a été stoppé (comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessus), cela peut être dû au fait que les données ou les droits enregistrés pour l'utilisateur pour exécuter le pool d'applications sont incorrects.

Dans ce cas, vous trouverez un avertissement concernant la source WAS (Windows Process Activation Service) dans le journal des événements Windows du serveur hébergeant HELiOS Internet Server dans la section "Windows-Protokolle" / "System".

Dans les détails, vous devriez trouver le texte suivant :

....

Application pool HeliosAPI has been disabled. Windows Process Activation Service (WAS) did not create a worker process to serve the application pool because the application pool identity is invalid.

Si c'est le cas, 2 choses sont à vérifier :

1. Le nom d'utilisateur et le mot de passe pour l'utilisation du serveur HELiOS API doivent être corrects. Veuillez saisir à nouveau les données si nécessaire :

📬 Internet Information Services (IIS)	Manager							– 🗆 X
← → @+ MPHH + /	Application Pools							📴 🖂 🟠 🔞 •
File View Help								
Connections	Applicat This page lets you vier isolation among differ Filter:	tion Poo w and mana rent applica • 3	DS ige the list of ap tions. 'Go → ⋤ Sho	oplication pools on we All Group by:	the server. Application No Grouping	pools are associ	ted with worker processes, contain one or more applications, and provide	Actions Add Application Pool Set Application Pool Defaults Application Pool Tasks Start
 HELIOS Identity Server HELIOS Internet Server HELIOS API Server 	Name NET v4.5 NET v4.5 Classic DefaultAppPool HIS API Pool HIS UI Pool	Status Started Started Started Started Started	.NET CLR V v4.0 v4.0 v4.0 v4.0 v4.0 v4.0	Managed Pipel Integrated Classic Integrated Integrated Integrated	Identity ApplicationPoolld ApplicationPoolld ApplicationPoolld	Applications 0 2 2 0	Advanced Settings ? × V (General) MeT CLR Version V4.0 Enable 22: BRApplications False Managed Pipeline Mode Integrated Name HIS API Pool Ousee Length	Stop Recycle Edit Application Pool Basic Settings Recycling Advanced Settings Rename
Application Pool Identity O Built-in account O Custom account:		? V	×				Start Mode OnDemand CPU Limit (percent) 0 Limit Action NoAction Limit Interval (minutes) 5 Processor Affinity Mask 4294967295 Processor Affinity Mask (4-bit < 4294967295 Processor Affinity Mask (4-	X Remov View/Applications tep
< >	OK	Car	Set Us Pz Cr	Credentials ser name: assword: onfirm password:		? ×	Senerate Process Model Event Lidentity Idel Time-out (minutes) 20 Idel Time-out Action Terminate v Identity Iidentity (Identity) Iidentity Spe, username, password) Configures the application pool to run as built-in account, i.e. Application Pool Identity (recommended), Network Service, Local System, Local Service, or as a specific user identity. OK Cancel	6.
кеаду			_		OK	Cancel	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•

- L'utilisateur défini pour l'exécution du pool d'applications doit avoir des droits suffisants (voir également https://docs.microsoft.com/de-de/troubleshoot/iis/default-permissions-user-rights#default-windows-userrights-assignments), en particulier les autorisations suivantes sont nécessaires et doivent être vérifiées :
 - a. "Se connecter en tant que service"
 - b. "Se connecter en tant que traitement du batch"

Aucune licence disponible ou licence déjà occupée

Vérifiez si le fichier journal quotidien sous C:\Temp\HISLogs\CoreActivities\ contient une remarque indiquant que la licence n'a pas pu être définie. Si tel est le cas, veuillez vérifier les licences disponibles à l'aide des outils de licence de ISD.

4. Le service d'activation en arrière-plan ne fonctionne pas

Comment le problème se manifeste-t-il ?

Toutes les pages web de HIS (Internet Server, Identitiy Server, API Server) ne sont pas accessibles. Les pages correspondantes dans le gestionnaire IIS sont fermées et lorsque vous essayez de lancer les pages, vous obtenez un message d'erreur indiquant que le service d'activation en arrière-plan ne fonctionne pas.

Comment puis-je résoudre le problème ?

Localisez le "Windows Process Activation Service" (WAS) dans la gestion des services et démarrez le service. Si cela échoue, vous pouvez essayer de démarrer le service une fois à partir d'une ligne de commande avec des droits d'administrateur. Tapez pour cela "net start WAS" dans la fenêtre de la console. Le démarrage du service devrait également échouer ici, mais il vous donnera un message d'erreur.

Si vous obtenez "error code 13", veuillez vérifier dans le fichier journal de l'IIS (c:\windows\iis.log) s'il y a une ligne du type :

< !!FAIL!! > Failed to create the NetFrameworkConfigurationKey key container (result=0x8009000f)

Si tel est le cas, cela indique des problèmes de création d'une clé cryptographique dans le dossier C:\Users\All Users\Application Data\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys. Si aucune clé d'autres applications pertinentes n'y est stockée, vous pouvez, en tant qu'administrateur, supprimer le dossier. Ensuite, vous devriez pouvoir relancer manuellement le service d'activation des processus Windows et Windows recréera automatiquement le dossier MachineKeys.

Pour éviter toute perte de données, il est toutefois conseillé de sauvegarder le contenu du dossier MachineKeys avant de le supprimer.

Installation de HELiOS Spooler

Démarrez Windows pour l'installation de HELiOS Spooler. Si Windows est déjà ouvert, fermez toutes les autres applications, puis lancez l'assistant d'installation.

Ce menu de sélection reste ouvert, de telle sorte que les composants nécessaires puissent être installés les uns après les autres.

HELIOS 2024 (2900.0 x64)	DB Version 285	×
4	Langue Français	Installations Client HELiOS Desktop
N	Instructions d'installation	Mise à jour HELiOS pour HiCAD 2021
0	HELiOS - Notes d'installation	Mise à jour HELiOS pour HiCAD 2022
\sim	Aide programme	Mise à jour HELiOS pour HiCAD 2023
	Les fichiers d'aide sont uniquement requis en l'absence de connexion Internet.	Imprimante PostScript
	Aide HELiOS	Installations serveur
\cap	Outils administrateur	HELiOS Vault-Server
	Ce composant ne peut être installé que sur le serveur de licences !	HELiOS Internet-Server
	Serveur de licences	HELiOS Spooler
	HELiOS Database Creator	HELiOS Synchronisation d'articles
Ĩ	Pour lire les instructions d'installation, installer Adobe® Read	EF®
	© 1985 - 2024 ISD Group. All rights re	served.

Cliquez sur HELiOS Spooler.



Indiquez le répertoire d'installation pour le logiciel. Si l'assistant d'installation trouve une version installée, il vous proposera de la mettre à jour.

Installation de HELiOS Spooler	-		×
Configuration HELiOS Spooler Paramètres		·S·D <	3
Enregistrement de service Commencer en mode interactif Débuter en tant que service Utilisateur Mot de passe Démarrer le service à l'installation	CAD AddIns HiCAD AutoCAD		
Port de communication 35725 Répertoire des données D:\HELiOS Spooler Data\ Créer un partage de réseau Précéd	u ent Suivant	Annu	ler

Dans l'enregistrement de service, il y a le choix d'un système local et d'un compte utilisateur.

Une partie du Spooler sera lancé depuis le système comme processus en arrière-plan (service Windows). Pour des raisons de sécurité, il sera conseillé de créer avant l'installation un **Compte client Windows**, avec des **Identifiants** et **Mot de passe** ainsi que les droits de lecture et d'accès.

Si vous ne connaissez pas encore l'utilisateur, le Spooler fonctionnera sans avoir accès à l'imprimante comme simple service du système Windows. Vous pouvez alors sélectionner ultérieurement le HELiOS Spooler dans la gestion du système Windows dans la rubrique Gestion de l'ordinateur > Services, sélectionnez HELiOS Spooler puis clic droit sur Propriétés. Dans l'onglet Connexion, changez dans le champs Ce compte, puis enregistrez les Identifiants et Mot de passe

💺 Important :

Si le mot de passe de l'utilisateur du Spooler doit par la suite être modifié ou expiré, il doit alors, dans le **Panneau de configuration** de Windows, sous **Gestion de l'ordinateur > Services**, être attribué à nouveau au Service **HELiOS Spooler** via **clic droit > Propriétés** dans l'encart de l'onglet **Connexion**.

Si **Démarrer le service à l'installation** est coché, le service Spooler ne devra pas être lancé manuellement après l'installation.

En temps normal HELiOS Spooler travaille en arrière-plan comme un service Windows. Dans cette configuration standard le processus du Spooler dans le système d'exploitation sera démarré dans une session particulière non visible pour l'utilisateur. De ce fait, le processus continue de fonctionner, même si l'utilisateur du Spooler s'est déconnecté de l'ordinateur. Les tests menés chez nous ont malheureusement amenés à la conclusion qu'au sein de ce mode des problèmes peuvent survenir dans l'interaction entre certains systèmes CAO.

Aussi, si des problèmes surviennent, nous vous recommandons de choisir pendant l'installation l'option **Commencer en mode interactif**. Cette option amène à ce que le Spooler ne soit plus configuré comme service, mais à ce qu'il soit directement lancé en arrière-plan par l'interface administration. Dans ce mode, le processus du Spooler apparaît comme une petite fenêtre de texte à part entière dans la fenêtre de notification (Attention : si vous déconnectez l'utilisateur du Spooler du serveur, le processus du Spooler sera dans ce mode fermé en même temps !).

Pour démarrer automatiquement la configuration Interactive, le fichier Helios.Spooler.exe doit être lancé depuis le répertoire d'installation avec l'option --no-service ; et ce, par exemple, soit depuis le dossier Autostart de l'utilisateur du Spooler, soit via la Planification des tâches. Pour toutes questions, veuillez svp vous renseigner auprès de notre équipe de consultants ISD.

Le **Port de communication** est utilisé aussi bien pour la communication entre le Client et le Spooler que pour la surveillance au moyen du Server Monitor.

Sélectionnez le répertoire de données. Activez le partage réseau pour permettre la communication avec le **PrintClient**. Si le partage n'a pas été configuré pendant l'installation, il devra alors être configuré ultérieurement de façon manuelle. Puisque des paramètres spéciaux sont nécessaires, vous devrez éventuellement prendre contact avec notre équipe de consultants.

Sélectionnez encore le système CAO avec lequel vous souhaitez connecter HELiOS. Cliquez ensuite sur **Sui**vant.

Installation de HELiOS Spooler	×
Connexion de base de données Paramètres pour la connexion à la bas	se de données HELiOS
Source de données du système	HeliosBauteil ~
Utilisateur HELiOS Groupe HELiOS	Administrateur
	Part 0000
Adresse localnost	Port 9000
	Précédent Suivant Annuler

Sous **Source de données du système**, vous devez sélectionner la connexion de base de données ODBC correspondante. Ici encore l'**Utilisateur HELiOS** sur lequel fonctionne le Spooler sera sélectionné. Il est important qu'il possède les droits d'administration et qu'il soit également affecté à ce stade au **Groupe HELiOS** des "Administrateurs PDM". Sinon un message d'erreur s'affichera. Le système vous demandera ensuite de vous connecter avec vos données d'utilisateur de la base de données. Il s'agit ici de la connexion du système de base de données (SQL).

Cochez encore **Utiliser Vault Server** et saisissez l'**Adresse** et le **Port** du serveur Vault installé dans le système pour votre fonctionnement Multi-CAO.

Cliquez ensuite sur Suivant.



Vous pouvez désormais démarrer l'installation.

Installation de HELiOS Sp	ooler	_		×
	Assistant Installation de terminé ^{Cliquez} sur le bouton Terminer pou Installation.	9 HELIOS	5 Spool	er
	Précédent Ter	miner	Annul	er

Une fois l'installation réussie, vous trouverez HELiOS Spooler dans le dossier des programmes.

Installation de HELiOS Server Monitor

Le **Server Monitor** vous permet de superviser le bon fonctionnement de vos applications serveur HELiOS. Vous démarrez l'installation du **Server Monitor** par un double-clic sur le fichier SETUP.EXE situé dans le répertoire **Tools > Server Monitor** de votre support d'installation.



Indig	uez le r	épertoire	dans leq	uel vous	souhaitez	installer l	e programme.
		op 0					• p. • g

💿 Installation de HELiOS Serv	er Monitor		•		×		
Prêt à installer HELiOS S	Prêt à installer HELiOS Server Monitor						
Cliquez sur Installer pour co modifier vos paramètres d'ir	ommencer l'installation. Cliquez s nstallation. Cliquez sur Annuler	sur Précédent p pour quitter l'A	oour vé ssistar	érifier ou ıt.			
	Précédent	Installer) (Annuler			
Installation de HELiOS Serv	rer Monitor		•		X		
	Assistant Installatio Monitor terminé Cliquez sur le bouton Termin Installation.	on de HELi	OS S	Server			
	Précédent	Terminer)	Annuler			

Après l'installation, démarrez la supervision par un double-clic sur le fichier **ServerMonitor.exe** (répertoire EXE). La supervision en cours par le Server Monitor s'affiche dans la zone de notification de Windows.

Installation de HELiOS Task Starter

Le **HELIOS Task Starter** est un outil qui permet de redémarrer automatiquement les services HELIOS comme le Spooler HELIOS après un arrêt ou un dysfonctionnement (par exemple suite à une interruption de la connexion à la base de données ou de l'accès au réseau).

Vous démarrez l'installation de **HELiOS Task Starter** par un double-clic sur le fichier setup.exe situé dans le répertoire **Tools > TaskStarter** de votre support d'installation.



Installation de HELiOS Task Starter	_		×
Dossier de destination Veuillez choisir le répertoire d'installation	T	S·D 🧹	3
Installer HELiOS Task Starter sur :			
C:\Program Files\ISD Software und Systeme\HELiOS Task Starter\ Modifier			
Précédent Suiva	nt	Annu	ler

Indiquez le répertoire d'installation.

Installation de HELiOS Task Starter	_		×
Prêt à installer HELiOS Task Starter		<u>5·0</u> <	3
Cliquez sur Installer pour commencer l'installation. Cliquez sur Préc modifier vos paramètres d'installation. Cliquez sur Annuler pour qui	édent pour itter l'Assis	r vérifier o tant.	u
Précédent Installe	r	Annu	ler



Après l'installation, le **HELiOS Task Starter** doit être configuré (voir l'aide en ligne HELiOS). Pour cela, modifier le fichier **TaskStarter.config** (%programdata%\ISD Software und Systeme\HELiOS Task Starter <Version>\). Ensuite, inscrivez le service dans la planification des tâches Windows. Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à l'équipe des consultants ISD.

Installation de HELiOS Synchronisation d'article

En plus des couplages (par ex. d'EPLAN), que vous sélectionnez lors de l'installation d'HELiOS dans les **Paramètres avancés**, sous l'onglet **Couplage HELiOS**, il faut encore installer le **service de Synchronisation d'article** qui fonctionne séparément dans le système.Celui-ci synchronise les informations d'articles provenant par exemple d'EPLAN avec les fiches d'article HELiOS. Dans les deux systèmes, le numéro d'article est enregistré par l'autre système afin que le lien entre l'article EPLAN et l'article HELiOS puisse être établi à tout moment. Vous trouverez la synchronisation des articles HELiOS sous forme de bouton dans la fenêtre de sélection du programme d'installation HELiOS.

🎐 À savoir :

Pour la configuration de EPLAN avec HELiOS, veuillez vous en remettre à l'équipe de conseillers.

Démarrez Windows pour pouvoir installer la synchronisation d'article. Si Windows est déjà ouvert, fermez toutes les application, puis lancez l'assistant d'installation. Ce menu de sélection reste ouvert, de telle sorte que les composants nécessaires puissent être installés les uns après les autres.

PHELIOS 2024 (2900.0 x64)	DB Version 285		×
4	Langue Français	Installations Client	
N	Instructions d'installation	Mise à jour HELiOS pour HiCAD 2021	
0	HELiOS - Notes d'installation	Mise à jour HELiOS pour HiCAD 2022	
	Aide programme	Mise à jour HELiOS pour HiCAD 2023	
	Les fichiers d'aide sont uniquement requis en l'absence de connexion Internet.	Imprimante PostScript	
	Aide HELiOS	Installations serveur	
\cap	Outils administrateur	HELiOS Vault-Server	
	Ce compo <mark>sant ne peut être installé que sur le serveur d</mark> e licences !	HELiOS Internet-Server	
	Serveur de licences	HELiOS Spooler	
	HELiOS Database Creator	HELiOS Synchronisation d'articles	
Ĩ	Pour lire les instructions d'installation, installer Adobe® Read		
	© 1985 - 2024 ISD Group. All rights re	served.	

Cliquez sur HELiOS Synchronisation d'article.


Indiquez le répertoire d'installation pour le logiciel.

Installation de HELiOS Synchronisation	n d'articles	_		×
Configuration HELiOS Synchronisation d'articles Paramètre	25	1-9	6·0 <	
HELiOS Server Monitor Port de communication 35727				
Enregistrement de service Utilisateur DEDTM071\mdupo Mot de passe Oémarrer le service à l'installation	ont			
	Précédent Su	iivant	Annul	er

Sélectionnez le programme de couplage et saisissez dans **Utilisateur** l'identifiant d'utilisateur de HELiOS (plus précisément un compte utilisateur), ayant un accès à HELiOS.

Le Server Monitor utilise le Port de communication 35727. Si celui-ci est occupé par une autre application, vous pouvez modifier le port de communication ici.

Installation de HELiOS Synchronisation d'articles	—		×
Prêt à installer HELiOS Synchronisation d'articles	T	S·D 🧹	
Cliquez sur Installer pour commencer l'installation. Cliquez sur Précé modifier vos paramètres d'installation. Cliquez sur Annuler pour quiti	dent pou ter l'Assis	r vérifier o stant.	u
Paramètres avancés			
Précédent Installer		Annu	er

Vous pouvez maintenant débuter avec l'installation ou modifier les **Paramètres avancés**, par exemple pour HELiOS, etc.

Paramètres avancés				_		\times
HELIOS						
Source de données du système	HeliosB	auteil				
Utilisateur	hicad					
Mot de passe	•••••					
☑ Utiliser Vault Server	Adresse	localho	ost	Port	9000	
ОК	Enregi	strer	Annuler			

La source de données système existante vous sera proposée. Utilisateur et Mot de passe sont identiques à la Connexion ODBC.

Si vous travaillez avec le serveur Vault, veuillez alors activer le Vault Server. Indiquez le Nom Serveur dans Adresse ainsi que le Port du Serveur Vault dans Port. Vous trouverez les deux dans HELiOS, via l'icône en

haut à gauche _____, puis Options HELiOS > Base de données > onglet Général > Vault Server.

Pour enregistrer les **Paramètres avancés** dans un fichier INI, cliquez sur le bouton **Enregistrer**. Quittez les paramètres avancés avec **OK**.

Installation de HELiOS Synchronisation d'articles	—		×
Prêt à installer HELiOS Synchronisation d'articles	1	5·0 <	3
Cliquez sur Installer pour commencer l'installation. Cliquez sur Préc modifier vos paramètres d'installation. Cliquez sur Annuler pour qu	édent pour itter l'Assis	vérifier o tant.	u
Paramètres avancés			
Précédent Installe	r	Annu	ler

Démarrez l'installation en cliquant sur Installer.

Installation de HELiOS Sync	hronisation d'articles	_		×
	HELIOS Synchronisatio L'Assistant Installation Cliquez sur le bouton Terminer pou Installation.	n d'article a <mark>termine</mark> ur quitter l'As	es é. sistant	
	Précédent Te r	rminer	Annule	er

Une fois l'installation réussite, vous trouverez dans le menu de votre couplage, sous **PDM** la rubrique du menu **Synchroniser un article avec HELiOS**.

Pour effectuer des paramètres concernant la gestion du service et des répertoires, l'outil HELiOS Konfigurationseditor est disponible, après installation, sous le répertoire Programmes\ISD Software and Systems\HELiOS Synchronisation Service\exe. Vous trouverez de plus amples informations dans l'aide en ligne pour le couplage HELiOS/EPLAN.

Installation de HiCAD Viewer

Utilisation du HiCAD Viewer dans HELiOS à partir de la version 2024

- Lors de l'installation de HiCAD ("HiCAD and HELIOS", fenêtre d'installation rouge), le composant Active X du Viewer HiCAD est automatiquement installé. Celui-ci permet l'aperçu des fichiers HiCAD dans HELIOS.
- Sur les postes de travail sur lesquels seulement HELiOS Desktop (autonome) est installé, HiCAD Viewer doit, à partir de HELiOS 2024, être installée en parallèle et éventuellement actualisé séparément. C'est également le cas si, lors de l'utilisation d'une ancienne version de HiCAD avec HELiOS, seul HELiOS est actualisé. Dans le cas contraire, la prévisualisation des fichiers HiCAD ne peut pas être affichée dans HELiOS. Vous trouverez l'installation de HiCAD Viewer aussi bien sur le support d'installation jaune sous Tools > HiCADViewer que dans la page de téléchargement sous Outils (Tools).

Avec HELiOS 2024, le fichier de configuration pour le Viewer HEL_PREVIEW.INI, qui permet de configurer les images graphiques dans HELiOS Desktop, a été modifié. Si vous souhaitez effectuer des paramétrages spéciaux dans HEL_PREVIEW.INI, vous devez le faire sur la base de la nouvelle version qui sera également utilisée lors de la réinstallation. Vous trouverez une description à la page suivante.



Installation de HiCAD Viewer	_		×
Dossier de destination Veuillez choisir le répertoire d'installation	T	<u>S·D</u>	3
Installer HiCAD Viewer sur :			
C:\Program Files\ISD Software und Systeme\HiCAD Viewer\ Modifier			
Précédent Suiva	nt	Annul	er

Indiquez le répertoire d'installation pour le logiciel.

Installation de HiCAD Viewer	_		×
Prêt à installer HiCAD Viewer		5•0 <	3
Cliquez sur Installer pour commencer l'installation. Cliquez sur Pro modifier vos paramètres d'installation. Cliquez sur Annuler pour d	écédent pour quitter l'Assis	vérifier o tant.	ou
Précédent Insta	ller	Annu	ler

Vous pouvez désormais démarrer l'installation.



Cliquez sur **Terminer**, pour finaliser l'installation de la visionneuse HiCAD. Vous pouvez désormais installer d'autres composants à partir du masque de sélection.

Configuration

Vous pouvez tout facilement ajuster les configurations de paramètres aux exigences propres à l'entreprise ou à l'utilisateur.

Configuration des paramètres HELiOS

Configuration des paramètres HELiOS

Des interfaces et configurations adaptées correspondantes aux différents couplages sont mises à votre disposition dans HELiOS. L'installation de HELiOS exécute automatiquement le fichier **MultiCAD.csv** avec le programme **HeliosClientConfig.exe** à travers lequel les modèles sont paramétrés pour le fonctionnement du couplage.

Vous pouvez également charger votre propre fichier *.CSV. Pour se faire, lancez le programme HeliosC-

lientConfig.exe depuis le répertoire EXE de votre dossier d'installation de HELiOS. Sur cette icône , sélectionnez le fichier CSV, puis confirmez avec **OK**.

HELiOSClientConfig	
Fichier de configuration	C:\HiCAD\templates\MultiCAD.csv

En outre, HELiOS offre des fichiers modèles pour les cartouches (cadres de dessin AutoCAD avec attributs de base de données). Il existe pour le fonctionnement Multi-CAO des menus HELiOS adaptés :

- Dans le répertoire ...\templates du dossier d'installation de HELiOS Desktop, vous trouverez dans le répertoire ...\MultiCAD les masques HELiOS adaptés pour le fonctionnement de Multi-CAO. Copiez ce dernier dans le répertoire ...\sys de votre dossier d'installation HELiOS.
- Dans le répertoire ...\templates\AutoCAD\, vous trouverez aussi les modèles de cadre de dessin pouvant être copié dans le répertoire de modèles de votre logiciel CAO.

Mise à jour

- Licences pendant une mise à jour
 - Activation de la licences serveur
 - Activation des licences locales
- Procéder à l'installation
- Compatibilité de données HiCAD/HELiOS
- Mise à jour de HELiOS
 - Sauvegarde avant l'installation de la mise à jour
 - Installation de mise à jour de HELiOS
- Service de mise à jour ISD (ISD Update Service)
 - Installation des services de mise à jour ISD
 - Travailler avec le service de mise à jour ISD
 - Paramètres du service de mise à jour ISD
- Mise à jour de la base de données HELiOS (schéma base de données)
- Convertisseur de masque pour HELiOS
- Enregistrement manuel des add-ins Mutli-CAO

Remarques importantes relatives aux Mise à jour !

Indication importante relative au remplacement de matériel !

Pendant l'utilisation de licences HELiOS, les licences existantes doivent être désactivées avant un échange de composants informatiques, une modification de la partition surtout si cela implique la réinstallation du système d'exploitation sur le poste de travail HELiOS. Avec du nouveau matériel informatique, plus particulièrement une configuration changée, une nouvelle clef de licence sera demandée (vous trouverez des informations supplémentaires sur la procédure dans la documentation du logiciel).

Si un blocage est possible pour des raisons techniques, celui-ci ne sera pas exécuté. ISD se réserve le droit de facturer le coût engendré de la nouvelle délivrance de la licence à une hauteur appropriée. Si aucun blocage de la licence n'est effectué justement parce que celui-ci n'est pas possible pour des raisons techniques, ISD peut exiger la preuve que la licence non-bloquée ne peut plus être utilisée. Si cette preuve ne peut être fournie, <u>ISD se réserve le droit de ne pas transférer la licence sur un nouveau matériel</u>.

Licences

Avant de procéder à une mise à jour de HELiOS, vous devez désactiver toutes les licences (licences serveur ou licences locales). La procédure est différente pour les licences serveur et licences locales.

Compatibilité des données

Au cours d'une mise à jour HELiOS, la mise à jour de la version de HELiOS vous sera présentée sur le menu de démarrage. Cette dernière doit concorder avec le schéma existant de base de données. Si cela n'est pas le cas, seul un message d'erreur apparaîtra au démarrage de HELiOS. À l'aide du programme HeliosDbUpdate.exe, actualisez le schéma de base de données. Si le schéma de base de données doit être actualisé, alors il **n'y aura plus** d'accès possible avec d'anciennes versions HELiOS. C'est pourquoi tous les postes de travail accédants la base de données doivent être modifiés en même temps.

Administrateur

Avant une mise à jour, l'administrateur compétent doit être informé pour chaque cas afin de permettre une transition coordonnée.

Mise à jour HELiOS

Dans le cadre des installations de mise à jour de HELiOS, les 5 derniers cycles de Release seront pris en charge. Avec HELiOS 2024 (Version 290^{*}.^{*}), vous ne pouvez plus que mettre à jour les installations à partir de 2019 (Version >= 2400.0). (Cf. également Mener l'installation).

Sauvegarde HELiOS

Avant la mise à jour, une sauvegarde de la base de données doit dans tous les cas être menée. En effet, en règle générale, l'actualisation ne peut être de nouveau inversée que par l'actualisation de la sauvegarde de données.

Remarque importante relative aux mises à jour pour un schéma de base de données

Du fait que des lots de données existants, dont les conditions sont non conformes, peuvent mener à des conflits au cours du processus de mise à jour, il vous faut veiller aux points suivants :

- Faites une sauvegarde de la base de données : Il faut que vous soyez certain qu'une sauvegarde de votre base de données HELiOS eut été menée avant la mise à jour. Vous pouvez y procéder grâce au HELiOS Database Creator ou bien avec une application serveur SQL. Pour tout renseignement ou un éventuel besoin d'aide dans l'architecture individuelle de votre assistance, veuillez contacter notre service d'assistance ISD.
- 2. Le fichier journal de la mise à jour : Si des conflits surviennent pendant une mise à jour, ils seront répertoriés dans le fichier journal HeliosDbUpdate.txt (suivant le chemin système %appdata%\ISD Software und Systeme\HeliosDbUpdate\). Conservez-le à portée de main, en cas de prise de contact avec le service d'assistance ISD pour un dépannage ou pour l'exécution réussie d'une mise à jour.

Nouvel éditeur de masque dans HELiOS 2020

Grâce à la révision complète de l'éditeur de masque dans HELiOS 2020, le format de masque, jusqu'ici en .MSK est passé en .XML. En outre, les fichiers de masque sont désormais gérés en dehors du répertoire d'installation, ce qui implique que les administrateurs doivent impérativement veiller à certaines modifications dans la structure du système :

- Les masques qui étaient avant déposés dans le répertoire SYS pour les anciennes versions (antérieures à 2500.0) seront automatiquement convertis dans le nouveau format XML avec l'installation de la mise à jour puis déposés dans %Programdata%.
- Les nouveaux masques présents dans %Programdata% ne doivent être en aucun cas écrasés, car ils représentent "l'état de livraison" qui devra être par la suite actualisé avec les installations de mise a jour à venir. Si les masques venaient à être modifiés dans l'éditeur de masque, il vous faudra les déposés et les lancer dans %Appdata%.

L'intégration HELiOS pour Inventor lors d'une mise à jour

Afin de pouvoir mettre à jour une connexion Inventor d'une version antérieure de HELiOS vers HELiOS 2020 (Version 2500) ou bien vers une version ultérieure (et donc la mise à jour correspondante du schéma de la base de données), les modifications suivantes sont à prendre en compte :

Étant donné que la mise à jour nécessite que :

- 1. Les identifiants CAO pour les éléments Inventor soit actualisés.
- 2. L'identifiant d'élément standardisé doit s'orienter vers une démarche basée sur document (et non plus sur article).

Une installation automatique de mise à jour ne peut être effectuée qu'à partir du moment où une préparation adéquate pour la migration a été menée. Si vous souhaitez effectuer une mise à jour, veuillez vous adresser à l'équipe de conseillers ISD. Les réinstallations de HELiOS 2020 et de la base de donnée associée ne seront pas concernées.

Remarque importante relative à la classification des attributs du cartouche

Jusqu'à HELiOS 2019 l'attribut pour le cartouche dans AutoCAD s'effectuait grâce aux fichiers suivants :

- heliosac_titleblock.dat,
- helacblock.xml.

Avec HELiOS 2020 (Version 2500.0) la classification doit être ici aussi installée manuellement.

Si vous souhaitez mener une mise à jour, veuillez vous adresser à l'équipe de conseillers ISD.

Attributs de liste HELiOS

La mise à jour de la version de la base de données (HELiOSDbUpdate.exe) vérifie à partir de HELiOS 2022 si les attributs de liste avec d'autres types de données que VARCHAR existent. Si c'est le cas, la mise à jour de la version de la base de données ne sera pas exécutée pour le schéma de la base de données. Veuillez contacter ISD afin de migrer, au moyen de notre service technique, les attributs correspondants vers des types de données qui seront à l'avenir supportés.

Indications importantes aux administrateurs pour l'installation d'une mise à jour HELiOS travaillant avec l'intégration HELiOS pour Inventor et AutoCAD !

Au cours d'une mise à jour de la base de données de HELiOS 2019 au Service Pack 2 ou ultérieur, une vérification de l'ancien espace de travail est effectuée avant chaque opération de mise à jour sur les documents en cours de traitement. Il s'agit des documents marqués avec un crayon dans chacun des (anciens) dialogues de l'espace de travail, et plus particulièrement les entrées des documents verrouillés dans le gestionnaire de l'espace de travail depuis le Bureau HELiOS (côté droit).

Si la vérification trouve des documents correspondants, le message correspondant s'affichera :

La mise à jour n'est pas possible car des documents verrouillés se trouvent encore dans les anciens espaces de travail locaux qui ne seront plus supportés à l'avenir. Une fois la mise à jour terminée, seuls les espaces de travail avec la nouvelle gestion seront supportés et aucune migration automatique ne sera possible. Plus d'information ici.

Colonnes personnalisées dans les tableaux du catalogue

Jusqu'à présent, la création de colonnes personnalisées n'était possible que pour les tableaux du catalogue **Normes d'usine**. À partir de HiCAD 2024, cela sera pris en charge pour les tableaux de tous les catalogues. Pour cela, la fonction de tableau **Nouvelle colonne** a été complétée. Cela provoque l'inutilité des colonnes CUSTOM1 à CUSTOM9, prédéfinies à cet effet jusqu'à présent (avant HiCAD 2024), qui ont donc été supprimées des tableaux.

Lors d'une mise à jour du catalogue, seules les colonnes CUSTOM vides sont supprimées des tableaux.

Gestionnaire de matériaux

Le gestionnaire de matériaux (materialmanager.exe), avec lequel matériaux issus de l'éditeur de catalogue peuvent être repris, doit avoir le même schéma BD que HELiOS. C'est pourquoi le gestionnaire de matériaux est actualisé pendant la mise à jour.

Licence pendant une mise à jour

Avant une mise à jour de HELiOS, vous devez désactiver toutes les licences (licences serveur ou licences locales). La procédure diffère entre les licences serveur et les licences locales.

Actualisation de la licence de serveur

Pour une licence de serveur, le logiciel de serveur de licence (License-Server) ainsi que les outils d'administration des licences doivent être éventuellement actualisés. En outre, il est nécessaire de désactiver d'abord les licences de l'ancienne version, puis d'activer celles de la version 2024.

L'installation de HELiOS peut s'effectuer avant ou après l'activation de nouvelles licences. Cependant le lancement du logiciel ne sera possible qu'une fois les nouvelles licences activées.

La version actuelle du serveur de licence, Sentinel RMS License Manager 8.6.2 est sur le support d'installation de HELiOS 2024. Si vous possédez une ancienne version, vous devez d'abord les désinstaller. Cela se passe dans le panneau de configuration Windows. Désinstallez alors le **Sentinel RMS License Manager** et, s'il existe, le **AdminToolsServer**.

Ensuite, vous pouvez installer la nouvelle version du serveur de licence depuis le support d'installation. Démarrez l'assistant d'installation . Pour installer, cliquez sur **License-Server**.

HELiOS 2024 (2900.0 x64)	DB Version 285		×
4	Langue	Installations Client	
N	Instructions d'installation	Mise à jour HELIOS pour HiCAD 2021	
0	HELIOS - Notes d'installation	Mise à jour HELiOS pour HiCAD 2022	
	Aide programme	Mise à jour HELiOS pour HiCAD 2023	
	Les fichiers d'aide sont uniquement requis en l'absence de connexion Internet.	Imprimante PostScript	
	Aide HELiOS	Installations serveur	
\cap	Outils administrateur	HELiOS Vault-Server	
	Ce composant ne peut être installé que sur le serveur de licences !	HELiOS Internet-Server	
	Serveur de licences	HELiOS Spooler	
	HELiOS Database Creator	HELiOS Synchronisation d'articles	
Ĩ	Pour lire les instructions d'installation, installer Adobe® Read		45 -
	© 1985 - 2024 ISD Group. All rights re	iserved.	

Avant de pouvoir utiliser les nouvelles licences de HELiOS 2024, il faut que les anciennes licences soit d'abord désactivées. Référez-vous alors au ISD License Manager. Vous trouverez cet outil dans le menu de démarrage Windows sous **Programmes > ISD Software und Systeme > Administration**.

Après le lancement du **ISD License Manager**, l'onglet **License Activator** (Activateur de licence) est actif. Normalement le champs EID (Entitlement ID) est encore rempli et les champs **E-Mail** et **Mot de passe** sont vides. Les modules de l'ancienne version sont marqués en couleur (bleu). Cliquez sur **Désactiver** pour annuler l'activation de ces modules. Pour activer les nouvelles licences, vous avez besoin du dernier ISD License Manager 4.0. Ce dernier vous sera mis à disposition dans le menu de démarrage Windows sous ISD Software und Systeme > Administration après l'installation de HELiOS 2024.

Pour activer les nouvelles licences, il faut au préalable remplir un formulaire de mise à jour et que ISD mette à disposition les licences.

Démarrez le dernier **ISD License Manager 4.0** que vous retrouverez dans le menu de démarrage Windows sous **ISD Software und Systeme > Administration** (dossier C:\Program Files (x86)\ISD Software und Systeme\AdminToolsServer\exe).

Activez l'onglet License Activator, puis enregistrer l'Entitlement ID (identifiant de droit), votre adresse E-mail, ainsi que votre Mot de passe, puis cliquez sur Connexion. Une fois la connexion avec le ISD License Server réussie, toute les licences que vous avez acquises seront affichées. En cliquant sur Activer, vous pouvez désormais activer les licences.

Après l'activation, vous pouvez lancer HELiOS.

Actualisation des licences locales

Avant que vous ne débutiez l'installation de HELiOS 2024, il vous faut désactiver du poste de travail les licences locales de l'ancienne version. Une fois la version 2024 installée, ces dernières seront de nouveau activées.

Pour désactiver les anciennes licences, utilisez le programme **ISD License Manager** que vous trouverez dans le menu de démarrage Windows sous **ISD Software und Systeme > Administration** (Dossier C:\Program Files (x86)\ISD Soft-ware und Systeme\AdminToolsServer\exe).

Dans l'onglet License Activator, cliquez sur Désactiver pour annuler l'activation des licences des modules. Une fois l'annulation réussie, le message suivant apparaît : Toutes les licences locales ont été désactivées avec succès.

Pour activer les nouvelles licences, vous avez besoin du ISD License Manager 4.0. Ce dernier vous sera mis à disposition dans le menu de démarrage Windows sous **ISD Software und Systeme > Administration** après l'installation de HELiOS 2024.

Pour activer les nouvelles licences, il faut au préalable remplir un formulaire de mise à jour et que ISD mette à disposition les licences. Démarrez le dernier ISD License Manager 4.0 que vous retrouverez dans le menu de démarrage Windows sous ISD Software und Systeme > Administration (dossier C:\Program Files (x86)\ISD Software und Systeme\AdminToolsServer\exe).

Activez l'onglet License Activator, puis enregistrer l'Entitlement ID (identifiant de droit), votre adresse E-mail (l'adresse à laquelle les e-mails de Activation@isdgroup.de ont été envoyés) ainsi que votre Mot de passe, puis cliquez sur Connexion.

Une fois la connexion avec le **Serveur de licence ISD** réussie, toutes les licences que vous avez acquises seront affichées. Sélectionnez alors les modules à activer en cochant chacune des cases nécessaires, puis lancez l'activation en cliquant sur **Activer**. Les modules sélectionnés sont maintenant activés sur votre poste de travail. Vous pouvez les désactiver à tout moment pour permettre leur utilisation sur un autre poste de travail.

Après l'activation, vous pouvez lancer HELiOS.

Procéder à l'installation

L'installation de HELiOS peut être effectuée par le Consulting de ISD.

Dans le cadre des installations de mise à jour, les 5 derniers cycles de Release sont pris en charge.

Nous vous recommandons de bien prendre en compte les points suivants :

- 1. Les utilisateurs disposant de connaissances préalables suffisantes peuvent en principe effectuer euxmêmes les mises à jour.
- Lors de l'installation d'une mise à jour, les "Remarques sur l'installation" doivent être lues/prises en considération avec attention. La responsabilité incombe à l'utilisateur. En principe, les mises à jour relèvent de la catégorie "Consulting". Les questions sur l'installation de la mise à jour qui vont au-delà des questions purement fonctionnelles sur l'installation sont donc facturées.
- 3. Lors de l'installation d'une mise à jour, nous recommandons, en plus de la lecture des "Remarques sur l'installation", de toujours effectuer d'abord une mise à jour de test dans le cadre d'une installation de test et de n'effectuer la mise à jour dans le système réel qu'en cas de succès. Les adaptations personnalisées de l'installation HELiOS peuvent devoir être mises à jour/adaptées pendant l'installation de test.

Comme les complications d'une mise à jour augmentent avec le nombre de versions non exécutées, nous recommandons généralement que les mises à jour soient effectuées par ISD. Cela évite également à l'utilisateur de devoir se familiariser avec les thèmes de l'installation des mises à jour et garantit que rien ne sera oublié.

Mise à jour de HELiOS

ISD recommande de mener une installation de mise à jour au moment de la transition d'une ancienne version vers HELiOS 2024, ainsi que pour l'installation du Service Pack et Patchs. Avant de faire la transition, effectuez une sauvegarde de la base de données HELiOS.

Sauvegarde avant l'installation de mise à jour de HELiOS

Avant que vous ne débutiez l'installation de la mise à jour de HELiOS, il vous faut créer une sauvegarde de la base de données (cf. également Manuel d'installation de Microsoft SQL Server). Démarrez pour ce faire le **HELiOS Database Creator**.

Authentific	ation du SQL Server	
Iltilicateur	8	
Mot de parse	50	
contract passe.		
Serveur:		* V Loca

Après avoir saisi vos données d'utilisateur **sa**, le Mot de passe et le serveur SQL à connecter, sélectionnez **Se** connecter.

<u>s</u> c	util d'importation/exportation de base de données? – 🗆 🗙
Import / Export	
Base de données:	bauteil 🔹
Chemin d'import/export:	C:\Export HELiOS
	EXPORTER
– Paramètres d'exportat	ion
	DÉCONNECTER
Utilisateur: sa, Serveur: (loc	al)\SQLEXPRESS

Indiquez ensuite le nom de votre base de données et le répertoire d'exportation. Le répertoire d'exportation ne doit pas contenir de fichiers. Cliquez sur le bouton **Exporter**.



Une fois l'exportation réussie, un message s'affiche, que vous confirmez en cliquant sur OK.

Vous trouverez le fichier log de l'opération sous %Appdata%\Roaming\ISD Software und Systeme\HELiOS\%Datenbankname%_Helios_Export.log et la configuration sous %Appdata%\Roaming \ISD Software und Systeme\Helios.DBImportExport\DBImportExportConfig.

Installation de mise à jour de HELiOS

Vous pouvez télécharger en toute simplicité chacune des versions actuelles de HELiOS via la page de téléchargement. Gardez à l'esprit que, du fait d'une mise à jour de HELiOS, vous devrez également mettre à jour la base de données.

Veuillez fermer toutes les autres applications et démarrez l'assistant d'installation. Pour l'installation, le fichier **setup.exe** doit impérativement être lancé à partir du répertoire principal du fichier ISO ; c'est la façon la plus

sûre pour que l'assistant d'installation reconnaît correctement le système d'exploitation et installe la version HELiOS correspondante.

Sélectionnez ensuite la langue de la version.

HELiOS 2024 (2900.0 x64)	DB Version 285		×
4	Langue Français	Installations Client HELiOS Desktop	
N	Instructions d'installation	Mise à jour HELiOS pour HiCAD 2021	
0	HELiOS - Notes d'installation	Mise à jour HELiOS pour HiCAD 2022	
$\overline{\mathbf{a}}$	Aide programme	Mise à jour HELiOS pour HiCAD 2023	
	Les fichiers d'aide sont uniquement requis en l'absence de connexion Internet.	Imprimante PostScript	
	Aide HELiOS	Installations serveur	
\cap	Outils administrateur	HELiOS Vault-Server	
	Ce composant ne peut être installé que sur le serveur de licences !	HELiOS Internet-Server	
	Serveur de licences	HELiOS Spooler	
	HELiOS Database Creator	HELiOS Synchronisation d'articles	
Ĩ	Pour lire les instructions d'installation, installer Adobe® Read	Her®	5
	© 1985 - 2024 ISD Group. All rights re	served.	

Lancez l'installation en cliquant sur le bouton HELiOS Desktop ou Mise à jour HELiOS pour HiCAD XXXX (XXXX = année).

Avant d'utiliser HELiOS, Microsoft .NET Framework et le Visual C++ Runtime Libraries doivent être installés sur l'ordinateur ; ce pack sera au besoin installé à ce moment.



Veuillez lire attentivement les Remarques sur l'installation et l'Accord de licence.

Si le programme d'installation trouve une version de HELiOS déjà installée, la fenêtre suivante s'ouvrira alors.

THELIOS 2024 Setup		_		×
Setup a trouvé une version existant Veuillez choisir le type de cette installation	te	I-S-I		
Installation de HELiOS 2024 en tant que				
 Installation de mise à jour 				
○ Nouvelle installation				
	Précédent	Suivant	Annu	er

Cochez la case Installation de mise à jour et cliquez sur Suivant.



À partir de la version 2800.0 de HELiOS, des informations sur la structure des feuilles HiCAD sont utilisées pour l'impression via HELiOS des scènes (*.SZA). Ces informations sont transmises à HELiOS par HiCAD à partir de la version 2601.6 ou 2702.3. Si vous utilisez une version plus ancienne de HiCAD, vous ne pourrez plus imprimer les scènes via HELiOS après la mise à jour de HELiOS. C'est pourquoi, selon la version de la mise à jour, il vous sera demandé si vous souhaitez tout de même poursuivre l'installation de la mise à jour.

Installation de HELiOS 2024	_		×
Prêt à installer HELiOS 2024	I.S.]	
Cliquez sur Installer pour commencer l'installation. Cliquez sur Pr modifier vos paramètres d'installation. Cliquez sur Annuler pour	récédent pou quitter l'Assi	ır vérifier c stant.	ы
Paramètres avancés			
Précédent	aller	Annu	ler

Vous pouvez maintenant lancer l'installation ou modifier les Paramètres avancés de HELiOS.

🛃 Param	nètres avancés				_		×
HELIOS	Couplages HELiOS	Gén	éral				
Source Utilisate Mot de	de données du systè eur passe	me	HeliosBa hicad	auteil			
✓ Utili:	ser Vault Server		Adresse	localhost	Port	9000	
☑ Utili	ser le Spooler		Serveur	localhost	Port	35725	
Utilis conf	e le répertoire centr iguration	al (int	er-ordin	ateur) pour le	es don	inées de	e
	ОК	Enre	egistrer	Annuler			

Lors d'une nouvelle installation, vous pouvez indiquer le nom de votre choix pour la source de données du système. Lors d'une mise à jour, la source de données existante vous est proposée. L'**Utilisateur** et le **Mot de passe** sont identiques à la connexion ODBC.

Si vous travaillez avec un Vault Server, **Utiliser Vault Server** est coché et l'**Adresse** et le **Port** sont déjà saisis. Les données du Spooler sont également reprises.

Les paramètres personnalisés de HELiOS peuvent être distribués à d'autres utilisateurs ou postes de travail (voir la Configuration HELiOS (distribution centrale des paramètres)). Pour ce faire, créez un fichier ZIP dans

Client HELiOS sous le symbole HELiOS **Options HELiOS** > Gérer... > Exporter les paramètres. Pour mettre les paramètres à la disposition de plusieurs postes de travail, cochez lors de l'installation l'option Utilise le répertoire central (inter-ordinateur) pour les données de configuration et sélectionnez ensuite un

répertoire après avoir cliqué sur l'icône . La mise à disposition des données de configuration se fait alors à l'aide de l'outil HELiOS.ConfigImport.exe depuis le répertoire EXE de votre dossier d'installation.

Paramètres avancés	;		×
HELiOS Couplages H	ELiOS Général		
AutoCAD [®] Inventor [®] Navisworks [®]	Non installé Non installé Non installé		
Divers EPLAN® Microsoft Office® Excel 16 Outlook 16 PowerPoint 16 Word 16	Non installé		
	OK Enregistrer Annuler		

Le choix du couplage avec HELiOS dépend des programmes installés sur votre ordinateur. Seules les versions 64 bits peuvent être couplées avec HELiOS 64 bits. Une sélection multiple est possible pour le couplage avec HELiOS. Les fonctions HELiOS seront alors intégrées dans les logiciels couplés.

Pour savoir quels sont les couplages avec des logiciels externes supportés par HELiOS, veuillez consulter la matrice de compatibilité.

Vous pouvez également ajouter des couplages ultérieurement via le panneau de configuration Windows. Dans le panneau de configuration, sélectionnez **Programmes et fonctionnalités**, activez HELiOS, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Modifier**. L'installation de HELiOS démarre et vous pouvez sélectionner d'autres logiciels dans l'onglet **Interfaces HELiOS**.

Par ailleurs, vous disposez de l'outil HeliosCouplings.exe (dans le répertoire /exe/ du dossier d'installation de HELiOS) pour le couplage.



- La condition pour le couplage avec un logiciel Multi-CAO est que le logiciel correspondant soit également installé sur le système correspondant.
- Un couplage entre un logiciel 32 bits et une version 64 bits de HELiOS n'est pas possible.

- Pour EPLAN, vous avez également besoin du service de synchronisation d'articles qui fonctionne séparément dans le système. Vous le trouverez sous forme de bouton dans la fenêtre de sélection de l'installation HELiOS. Pour la configuration d'EPLAN avec HELiOS, veuillez vous adresser à l'équipe de conseillers.
- Si vous avez installé AutoCAD et AutoCAD Mechanical, les deux seront pris en compte lors du couplage.

Paramètres avancés		_		×
HELIOS Couplages HELIOS	Général			
Répertoire d'installation	C:\Program Files\ISD Software und Sys Installation de mise à jour	teme\H	ELiOS\	
 Activer les outils d'adm ISD Update Service akt Créer une entrée de me l'enregistrement des fie 	inistration de licence vieren enu contextuel dans l'Explorateur Wind hiers dans HELiOS	lows pou	٦L	
	OK Enregistrer Annuler			

Lors de l'installation de la mise à jour, vous décidez, en activant l'option **Activer le service de mise à jour de ISD**, de rechercher un hotfix sur le serveur web de ISD lors du démarrage du programme HELiOS. Vous pouvez également activer cette option ultérieurement via le panneau de configuration. Dans le panneau de configuration, sélectionnez **Programmes et fonctionnalités**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **HiCAD** puis sur **Modifier**.

Si la fonction **Enregistrer dans HELiOS** doit apparaître dans le menu contextuel de l'Explorateur Windows, cochez la case dans **Créer une entrée de menu contextuel dans l'Explorateur Windows pour l'enregistrement de fichiers dans HELiOS**.

Quittez les Paramètres avancés en cliquant sur OK.

Installation de HELiOS 2024		_	-		×
Prêt à installer HELiOS 2024		1.8	• D	O	\geq
Cliquez sur Installer pour commencer l'installat modifier vos paramètres d'installation. Cliquez	ion. Cliquez sur Annuler	sur Précédent pour quitter l'A	pour vé Assistan	érifier ou it.	
Paramètres	avancés				
Précéd	ent	Installer		Annule	r

Cliquez sur le bouton Installer.

Un message vous indique alors que vous avez besoin d'une nouvelle clé de licence pour la nouvelle version.

🛃 Install	ation de HELiOS 2024 — 🗆 🗙				
<u>.</u>	Vous avez besoin d'une nouvelle clé de licence pour la nouvelle version HiCAD/HELiOS. Veuillez vous adresser pour cela à ISD (license_request@isdgroup.com).				
	Si vous continuez l'installation même si la licence est obsolète, vous ne pourrez pas démarrer HiCAD/HELiOS directement. Veuillez n'effectuer la mise à jour que si vous disposez déjà de licences actuelles et copiez-les sur le serveur après installation si nécessaires!				
	Interrompre l'installation Continuer				

Démarrez l'installation en cliquant sur Continuer.

💽 Installation de HELiOS 2024		_		×
Installation de HELiOS 2	024	I-S-D	Ð	
Veuillez patienter pendant que	l'Assistant Installation installe F	IELiOS 2024.		
Statut :				
	Defections	0.4mm		
	Precedent	Sulvant	Annule	r
Installation de HELiOS 2024	Assistant Installation terminé Cliquez sur le bouton Termine Installation.	n de HELIOS	5 2024 sistant	×
	Précédent	Terminer	Annule	r

Après une installation réussie, le raccourci pour démarrer le programme HELiOS se trouve sur le bureau 🐣

Les améliorations des fonctionnalités de HELiOS nécessitent une actualisation de la base de données. Si la version de la base de données n'est plus actuelle, un message l'indique au démarrage du programme HELiOS. Le programme HeliosDbUpdate.exe permet d'actualiser le schéma de la base de données.

Service de mise à jour ISD (ISD Update Service)

La recherche et installation automatique d'actualisations HELiOS (Hotfix) s'effectue à l'aide du programme de service de mise à jour **ISD Update Service** (ISDUpdateSvc.exe). Vous pouvez activer ce dernier pendant l'installation de HELiOS ou bien installer ultérieurement via le panneau de configuration Windows.

Installation des services de mise à jour ISD

Vous pouvez, à l'aide du service de mise à jour ISD (ISD Update Service), activer la recherche et l'installation automatique d'actualisations HELiOS (Hotfix) soit au cours de l'installation de HELiOS ou bien ultérieurement via le panneau de configuration Windows.

Paramètres avancés			×		
HELiOS Couplages HELiOS Général					
Répertoire d'installation C:\Program Files\ISD Software und Sy	∕steme∖H	ELiOS\			
 Activer les outils d'administration de licence 					
✓ ISD Update Service aktivieren					
Créer une entrée de menu contextuel dans l'Explorateur Windows pour l'enregistrement des fichiers dans HELiOS					
OK Enregistrer Annuler					

Au cours de l'installation, vous décidez d'activer ou non la recherche automatique de mises à jour sur le serveur ISD, et ce, en cochant l'option **Activer ISD Update Service** (Paramètres avancés > Général). Vous pouvez également activer ou désactiver cette option ultérieurement en passant par le panneau de configuration.

Programmes et fonctionnalités							- 0	×
\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \blacksquare > Par								
Page d'accueil du panneau de configuration Désinstaller ou modifier un programme Afficher les mises à jour Pour désinstaller un programme, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur Désinstaller, Modifier ou Réparer. installées								
Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows	Organiser 🔻 Désinstaller Modifier						≡	- 🕐
Installer un programme à partir du réseau	Nom GoTo Opener GoTo Meeting 10.19.0.19950 Greenshot 1.2.10.6 HELIOS 2024 HELIOS Datal Modifier HICLO SUPPRISE HICLO S	Éditeur LogMein, Inc. Greenshot ISD Software und Systeme ISD Software und Systeme Microsoft Corporation ISD Software und Systeme GmbH ISD	Installé le 07/01/2021 04/10/2022 24/09/2019 11/05/2023 03/04/2023 03/03/2023 31/08/2022 10/01/2023	Taille 352 Ko 2,89 Mo 773 Mo 6,88 Mo 6,79 Go 53,9 Mo 21,0 Ko	Version 1.0.539 10.19.0.19950 1.2.10.6 29.0.0.56 29.0.0.59 10.0.2000 2.0.0.0 1.3.3.0			

Sélectionnez dans le panneau de configuration Windows la fonction **Programmes et fonctionnalités**, faites un clic droit de la souris sur **HELIOS**, puis sur **Modifier**.



Installation de HELiOS	S 2024		· ·		×
Modifier, réparer ou Sélectionnez l'opération	supprimer l'installation n à exécuter.		·S·D	1	
Modifier Vous permet	de modifier la façon dont les con	nposants son	t installés.		
Réparer HELiOS 2024	ne peut pas être réparé.				
Supprimer Supprime HEI	LiOS 2024 de votre ordinateur.				
	Précéder	nt Suiva	nt	Annule	r
Installation de HELiO	S 2024		1 <u> </u>		×
Modifier l'installatio HELiOS 2024 Paramètr	n es		·S·D	1	
Utiliser le Spooler Serveur	localhost	-			
Utiliser Vault Server Serveur Activer ISD Update	localhost Service	Port	9000		
 Utiliser Vault Server Serveur Activer ISD Update Créer une entrée d l'enregistrement de 	localhost Service e menu contextuel dans l'Explor s fichiers dans HELiOS	Port ateur Window	9000 Is pour	_	
 Utiliser Vault Server Serveur Activer ISD Update Créer une entrée d l'enregistrement de Utilise le répertoire Répertoire 	Jocalhost Service e menu contextuel dans l'Explor s fichiers dans HELiOS central (inter-ordinateur) pour le C:\ProgramData\ISD Software	Port ateur Window es données de und Systeme	9000 Is pour Configura VHELiOS 2	ation 1024	

Activez l'option Activer ISD Update Service, puis cliquez sur Suivant. Une fois que la requête est terminée, choisissez Modifier.

Après l'installation, le programme ISDUpdateSvc.exe se trouve normalement dans le répertoire C:\Program Files\ISD Software und Systeme\ISD Update Service.

Travailler avec le service de mise à jour ISD

Si vous avez installé le service de mise à jour ISD (ISD Update Service), une notification apparaîtra alors en bas à droite de votre écran, à chaque fois qu'un Hotfix est disponible.



Double cliquez sur la notification ou bien sur le raccourci de la barre d'outil en bas à droite . Vous pouvez également lancer le service de mise à jour ISD par un double-clic sur le fichier **ISDUpdateSvc.exe**. Validez la confirmation administrateur Windows au démarrage de ISDUpdateSvc.exe.

Mises à jour produit ISD			×
Paramètres Répertoire d'enregistrement: C:\Users\Public\Downloads\ISD Updates mar., 23/01/2024 14:24 HELIOS 2024 2900.0	THE WORLD OF CAD A	ND POW SOLUT	TIONS
Répertoire d'installation: C:\Program Files\ISD Software und Systeme\HELiOS\ Masquer toutes les mises à jours de ce produit			*
HELIOS 2024 Hotfix 1 669 Ko Release Notes	Télécharger		
Cet Hotfix comprend des corrections pour les problèmes majeurs apparus dans la Version HELIOS 2900.0. Vous trouverez une liste des problèmes corrigés dans les Release Notes.	Masquer		
			E
HELiOS 2024 Service Pack 1 Release Notes	Télécharger		
Le nouveau Service Pack 1 élargit HELiOS 2024 autour de nombreux nouveaux développements et d'améliorations de fonctions déjà existantes. Vous pouvez télécharger la description détaillée des nouveautés sous <u>fichier-PDF</u> . Au côté des nouveautés, beaucoup de problèmes connus ont également été corrigés avec le Service Pack. Vous trouverez une liste des problèmes corrigés dans les Release Notes	Masquer		
Mises à jour masquées (0)		~	*

Si une mise à jour est disponible, vous pouvez la charger sur votre ordinateur depuis le serveur ISD via **Télé**chargement. Si une mise à jour ne doit plus être affichée, activez alors Masquer . Outre les Hotfix, vous seront également affichés ici le Major Release et les Service Packs. Mais vous ne pouvez pas les télécharger et les installer par cette fenêtre (comme c'est le cas pour les Hotfix).

Mises à jour produit ISD	— [) X
Paramètres Répertoire d'enregistrement: C:\Users\Public\Downloads\ISD Updates Dernier contrôle: mar., 23/01/2024 14:24	I · S · D	SOLUTIONS
HELIOS 2024 2900.0		
Répertoire d'installation: C:\Program Files\ISD Software und Systeme\HELiOS\		<u> </u>
Masquer toutes les mises à jours de ce produit		
HELIOS 2024 Hotfix 1 669 Ko Release Notes	En cours de téléch	a]
Cet Hotfix comprend des corrections pour les problèmes majeurs apparus dans la Version HELIOS 2900.0. Vous trouverez une liste des problèmes corrigés dans les Release Notes.	Masquer	
HELIOS 2024 Service Pack 1 Release Notes	Télécharger)
Le nouveau Service Pack 1 élargit HELiOS 2024 autour de nombreux nouveaux développements et d'améliorations de fonctions déjà existantes. Vous pouvez télécharger la description détaillée des nouveautés sous <u>fichier-PDF</u> . Au côté des nouveautés, beaucoup de problèmes connus ont également été corrigés avec le Service Pack. Vous trouverez une liste des problèmes corrigés dans les Release Notes	Masquer	
Mises à jour masquées (0)		⇒ ▼

Mises à jour produit ISD	_		×
Paramètres Répertoire d'enregistrement: C:\Users\Public\Downloads\ISD Updates mar., 23/01/2024 14:24 HELIOS 2024 2900.0	THE WORLD OF CAD AND	POW SOLUTIONS	
Répertoire d'installation: C:\Program Files\ISD Software und Systeme\HELiOS\ Masquer toutes les mises à jours de ce produit			
HELiOS 2024 Hotfix 1 669 Ko Release Notes Cet Hotfix comprend des corrections pour les problèmes majeurs apparus dans la Version HELiOS 2900.0. Vous trouverez une liste des problèmes corrigés dans les Release Notes.	Installer	ן	
HELIOS 2024 Service Pack 1 Release Notes Le nouveau Service Pack 1 élargit HELIOS 2024 autour de nombreux nouveaux développements et d'améliorations de fonctions déjà existantes. Vous pouvez télécharger la description détaillée des nouveautés sous <u>fichier-PDF</u> . Au côté des nouveautés, beaucoup de problèmes connus ont également été corrigés avec le Service Pack. Vous trouverez une liste des problèmes corrigés dans les Release Notes	Télécharger		
Mises à jour masquées (0)		*	Ļ

Une fois les Hotfix téléchargés, cliquez sur Installer.



Validez la demande de confirmation de Windows avec Installer.

Suivez les instructions sur votre écran pour installer la mise à jour.

Vous retrouverez l'actuel numéro de version HELiOS (notamment le numéro du produit) ainsi que, éventuellement, les numéros des Hotfix installés dans la fenêtre d'information HELiOS. Pour afficher la fenêtre

d'information, cliquez en haut dans le bureau HELiOS sur le **Rubriques d'aide et informations** (20), puis sélectionnez **Information sur le Bureau HELiOS**.



Paramètres du service de mise à jour ISD

Si vous avez installé le service de mise à jour ISD (ISD Update Service), vous pouvez alors le démarrer (depuis le raccourci en bas à droite dans la barre des tâches Windows ou par un double-clic sur le fichier ISDUpdateSvc.exe), et configurer la recherche et l'installation via le bouton **Paramètres**.

Mises à jour produit ISD	- 0	×
Paramètres Répertoire d'enregistrement C:\Users\Public\Downloads\ISD Updates Dernier contrôle: mar., 23/01/2024 14:24	THE WORLD OF CAD AND POW SOLUTIONS	
HELIOS 2024 2900.0		
Répertoire d'installation: C:\Program Files\ISD Software und Systeme\HELiOS\ Masquer toutes les mises à jours de ce produit HELF 669 I Répertoire d'enregistrement C:\Users\Public\Downloads\ISD Updates	harger	
Cet Hotfix HiCAD 2900 Vous trouve OK Annuler	uer	
HELIOS 2024 Service Pack 1 Release Notes	Télécharger	
Le nouveau Service Pack 1 élargit HELiOS 2024 autour de nombreux nouveaux développements et d'améliorations de fonctions déjà existantes. Vous pouvez télécharger la description détaillée des nouveautés sous <u>fichier-PDF</u> . Au côté des nouveautés, beaucoup de problèmes connus ont également été corrigés avec le Service Pack. Vous trouverez une liste des problèmes corrigés dans les Release Notes	Masquer 🗌	

Dans les **Paramètres**, entrez le répertoire de téléchargement. Entrez également ici l'intervalle de temps pour rechercher les mises à jour sur le serveur ISD.

Avec l'icône 🗳 , vous pouvez lancer manuellement la recherche de mises à jour.

Mise à jour de la base de données HELiOS (schéma de base de données)

Les améliorations de la fonctionnalité HELiOS nécessite une actualisation de la base de données. Si la version de la base de données n'est plus actuelle, alors le message suivant s'affichera au lancement de HELiOS (les numéros de version peuvent changer) :



Actualisez le schéma de la base de données à l'aide du programme HeliosDbUpdate.exe.

Remarque importante relative aux mises à jour pour un schéma de base de données

Du fait que des lots de données existants, dont les conditions sont non conformes, peuvent mener à des conflits au cours du processus de mise à jour, il vous faut veiller aux points suivants :

- Faites une sauvegarde de la base de données : Il faut que vous soyez certain qu'une sauvegarde de votre base de données HELiOS eut été menée avant la mise à jour. Vous pouvez y procéder grâce au HELiOS Database Creator ou bien avec une application serveur SQL. Pour tout renseignement ou un éventuel besoin d'aide dans l'architecture individuelle de votre assistance, veuillez contacter notre service d'assistance ISD.
- 2. Le fichier journal de la mise à jour : Si des conflits surviennent pendant une mise à jour, ils seront répertoriés dans le fichier journal HeliosDbUpdate.txt (suivant le chemin système %appdata%\ISD Software und Systeme\HeliosDbUpdate\). Conservez-le à portée de main, en cas de prise de contact avec le service d'assistance ISD pour un dépannage ou pour l'exécution réussie d'une mise à jour.

🕖 À savoir :

- Avant la mise à jour, une sauvegarde de la base de données doit être effectuée dans tous les cas puisque l'actualisation ne peut être annulée que par l'importation de la sauvegarde de données.
- Une fois la mise à jour terminée, seul un accès avec une version HELiOS concordante est possible.
 Un fonctionnement mixte avec les versions HELiOS nécessitant un ancien schéma de base de données n'est pas possible.
- La mise à jour doit être exécutée en une fois et doit valoir pour toutes les installations HELiOS.
- À partir de HELiOS 2022 SP 1 (Version 2701), le programme HeliosDbUpdate.exe ne supporte plus les bases de données antérieures à la Version 212 (correspondant à la base de données fournie par HELiOS 2013, Version 1800). Veuillez, si c'est votre cas, utiliser une version plus ancienne de l'outil HeliosDbUpdate.exe ou contactez notre assistance ISD Consulting.
- Avant chaque mises à jour, l'administrateur en charge doit être informé pour permettre une transition coordonnée.
- Il se peut qu'au cours de la mise à jour, une boîte de dialogue apparaisse avec le message "Les noms d'attributs doivent être actualisés". Dans ce cas, les désignations standards propres à chaque langue pour les attributs de la mise à jour de données seront actualisés. Cela ne vaut que pour les désignations standards d'attribut, qui n'ont donc pas été personnalisés ou créées par l'utilisateur, donc qui ne touchent que les attributs correspondant aux paramètres par défaut. Autrement dit, les désignations données par l'utilisateur via l'éditeur d'attribut reste inchangées.
- Lors de l'installation d'une mise à jour d'une version de HELIOS antérieure à HELIOS 2022 Service Pack 2 (version 2702) vers une version plus récente, une extension des fonctionnalités de dérivation des projets et des classeurs est mise en œuvre. Il faut noter en cela que les classeurs qui ont été créés via des listes d'actions de la gestion des workflows ou qui contiennent des sous-classeurs créés via des listes d'actions ne peuvent pas être dérivés. Si des classeurs de ce type sont trouvés dans votre base de données lors de la mise à jour du schéma de la base de données, vous recevrez une remarque à ce sujet :

"Les fonctions permettant de dériver des structures de projet et de classeur ont été étendues. Actuellement, il n'est pas possible de dériver des classeurs qui ont été créés à l'aide de listes d'actions ou qui contiennent des classeurs créés à l'aide de listes d'actions. Comme ce genre de classeurs existe dans votre base de données, veuillez vous adresser à l'assistance de ISD pour savoir dans quelle mesure des adaptations seront nécessaires dans le futur."

Si vous avez des classes de tuyau avec des numéros de classe de tuyau (RKLname) identiques, cela vous sera indiqué lors de la mise à jour de la version de la base de données :



Afin de rendre le contrôle d'ambiguïté indépendant du numéro de classe de tuyau (RKLname), un index unique est attribué à tous les objets de la base de données. La raison est que le chemin des objets n'est jamais pris en compte dans HELiOS.

Les éventuels conflits dans la base de données sont communiqués lors de la mise à jour de son numéro de version qui crée pour les classes de tuyau un index de la base de données. Vous pouvez consulter cet index avec le programme HEL_ATTREDIT.EXE et corriger votre base de données ou supprimer l'index.

La mise à jour peut être menée depuis n'importe quel poste de travail HELiOS grâce à la connexion de base de données. Pour cela, veuillez vous référer au programme **HeliosDbUpdate.exe**, qui peut être démarré sur l'explorer Windows ou équivalent depuis le répertoire EXE de installation HELiOS.

Une fois le programme démarré, la fenêtre affichée (la version de logiciel et de base de données peut varier) :

Fermer
Version de logiciel :
Version de BD : 285
Nv calcul
Vérifier la capacité d'actualisation de la BD active

La mise à jour est exécutée en cliquant sur Actualiser base de données... .

Une fois confirmé, le message d'information suivant apparaîtra (les numéros de versions peuvent varier).



Si vous confirmer ce message avec OK, cela lancera une autre demande de confirmation.



La mise à jour débute après la confirmation, avec **Oui**, de la demande de confirmation et amène après une actualisation réussie au message suivant.



En passant des Options de Base de données HELiOS au Gestionnaire de Configuration HiCAD, cette remarque importante apparaît lors de la première mise à jour vers HiCAD 2800.0 ou plus récent. Veuillez lire attentivement cette remarque.



Un autre contrôle peut avoir lieu (après avoir confirmé avec OK le message ci-dessus) en cliquant sur Nv calcul dans la fenêtre principale.

Une fois la mise à jour réussie, la version logicielle et de la base de données doivent concorder.



🕕 À savoir :

Pendant un fonctionnement commun de HiCAD et HELiOS, il peut arriver après une mise à jour HiCAD, que dans le message d'erreur décris pour la vérification de la version de la base de données, le numéro de la Version requise soit inférieur à celui existant, non pris en charge, selon le message.

Dans ce cas, veuillez vous adresser à nos conseillers du service d'assistance.

Tel: 02 31 / 97 93 - 166

Fax: 0231/9793-101

E-Mail:support@isdgroup.com

Enregistrement manuel des add-ins Multi-CAO

Si vous employez HiCAD et HELiOS en fonctionnement mixte sur votre système, il est impossible de configurer des connexions entre HELiOS et d'autres logiciels CAO ou CAE via une installation de mise à jour ou de modifications (contrairement à la version autonome de HELiOS Desktop).

C'est pourquoi l'outil HeliosCouplings.exe (dans le répertoire /exe/ de HELiOS) est mis à votre disposition.

Vous pouvez par ce biais activer les couplages avec AutoCAD, Inventor ou EPLAN.

Couplages HELiOS		-		×
CAD	Version non supportée			
Inventor [®] 2023	version non supportee			
Navisworks [®] 2021	Actif en D:\usr3\helioshicad\2702.X_2022\dev\Install\exe64_Rele	ase (27.2	2.2.503)	
Microsoft Office®				
Excel 16				
✓ Outlook 16				
Word 16				
Oivers				
EPLAN®	Non installé			
	OK Annuler			

Cochez la case du logiciel de votre choix, puis confirmez avec OK. Le couplage sera alors activé.

Il faut au préalable que le logiciel correspondant soit déjà installé dans le système.

Convertisseur de masques pour HELiOS

L'Éditeur de masques (à partir de HELiOS 2020) a été entièrement remanié. Outre une conception moderne du ruban, également compatible avec un fonctionnement en haute résolution, les bases ont ainsi été posées pour élargir encore les masques et l'éditeur.

La révision de l'Éditeur de masques a également mené à une modification du format de masque en XML. Les fichiers de masque seront désormais gérés en dehors du répertoire d'installation.

Nouveau format de masque et possibilité de configurer les masques de manière centrale

Avec HELiOS 2020, en plus de la révision de l'Éditeur de masque, le format de masque, jusqu'ici en .msk, est passé à un format .xml. Les fichiers de masque sont désormais gérés en dehors du répertoire d'installation, ce qui implique que les administrateurs doivent impérativement veiller à certaines modifications dans la structure du système :

Les masques qui étaient avant déposés dans le répertoire SYS pour les anciennes versions (antérieures à 2500.0) seront automatiquement convertis dans le nouveau format XML avec l'installation de la mise à jour, puis déposés dans **%Programdata%**.

Une fois dans **%Programdata%**, les masques sont enregistrés suivant un chemin propre à la version; autrement dit pour HELiOS 2020, ce dernier peut s'apparenter à : "C:\ProgramData\ISD Software und Systeme\HELiOS 2020\GUI\Masks". Dans une version ultérieure, l'identifiant de version sera ajusté dans le chemin.

C:\ProgramData\ISD Software und Systeme\H	IELiOS 2020\GUI\Masks	
Nom	Modifié le	Туре
🔮 email.xml	25/01/2020 03:09	Document XML
Helios.Masks.Article.Creation.xml	15/01/2020 03:09	Document XML
📄 Helios.Masks.Article.Detail.xml	15/01/2020 03:09	Document XML
Helios.Masks.Article.Index.xml	15/01/2020 03:09	Document XML
📄 Helios.Masks.Article.Modify.xml	15/01/2020 03:09	Document XML
Helios.Masks.Article.Search.xml	15/01/2020 03:09	Document XML
Helios.Masks.ArticleClass.xml	15/01/2020 03:09	Document XML
📄 Helios.Masks.ArticleClass_anl.xml	16/11/2019 03:09	Document XML
Helios.Masks.Document.Creation.xml	15/01/2020 03:09	Document XML
📄 Helios.Masks.Document.Detail.xml	15/01/2020 03:09	Document XML
Helios.Masks.Document.DetailEx.xml	15/01/2020 03:09	Document XML
Helios.Masks.Document.Index.xml	15/01/2020 03:09	Document XML
📄 Helios.Masks.Document.Modify.xml	15/01/2020 03:09	Document XML
Helios.Masks.Document.Search.xml	15/01/2020 03:09	Document XML
Helios.Masks.DocumentClass.xml	15/01/2020 03:09	Document XMI

Cette conversion et donc ce répertoire ne dépend pas du fait que le répertoire local ou central ait été sélectionné pour la configuration de l'interface (voir ci-dessous).

Vous trouverez ensuite l'ancien fichier de configuration dans un répertoire de sauvegarde **Backup** qui sera créé dans le dossier d'installation.

Programmes >	ISD Software und Systeme \rightarrow HELiOS \rightarrow
Nom	^
📙 Backup	
- Docu	
exe	
exe_office	

Les nouveaux masques présents dans **%Programdata%** ne doivent être en aucun cas écrasés car ils représentent "l'état de livraison" qui devra être par la suite actualisé avec les installations de mise à jour à venir. Si les masques venaient à être modifiés dans l'éditeur de masque, il vous faudra les déposés et les lancer dans **%Appdata%**.

🖺 Important :

Si les masques sont distribués uniformément aux différents postes de travail, ces derniers doivent être sauvegardés dans **%Appdata%** et non dans **%Programdata%** !

Convertisseur de masques

Lors de l'installation de mise à jour, supposons d'une installation antérieure à HELiOS 2020, l'application MskToXmlUpdate.exe sera placée dans le répertoire exe de l'installation HELiOS. Cette application sera utilisée par le programme d'installation pendant la mise à jour de HELiOS 2020 afin de convertir automatiquement les masques existants dans l'ancien format MSK dans le nouveau format XML. Les images contenues dans les masques seront alors également copiées avec les masques.

Si nécessaire, vous pouvez également utiliser cette application pour convertir ultérieurement les anciens fichiers de masques dans le nouveau format de masque XML. Pour cela, l'application doit être démarrée en tant qu'administrateur via la ligne de commande Windows suivante :

Indication de chemin MskToXmlUpdate -BACKUPPATH=Indication de chemin-MSKPATH=

Un chemin doit être indiqué aussi bien pour le paramètre **BACKUPPATH** que pour **MSKPATH**.

BACKUPPATH

Là aussi, un répertoire doit être indiqué, dans lequel les "anciens" fichiers MSK/BMP devrons être déplacés, une fois la conversion effectuée.

Un journal de conversion avec le nom Namen _MskToXmlResult.txt sera déposé dans ce même répertoire après la conversion.

MSKPATH

Il faut indiquer ici le répertoire dans lequel se trouvent les fichiers à convertir.

Exemple :

MskToXmlUpdate -BACKUPPATH=C:\helios\sys\backup_msk -MSKPATH=C:\helios\sys\

Les fichiers seront automatiquement convertis dans le dossier %PROGRAMDATA% de HELiOS, ex: [...]\P-rogramData\ISD Software und Systeme\HELiOS 2020\GUI\Masks.

Licences

- Informations générales sur les autorisations de licences
 - Licences autonomes (licences locales)
 - Licences réseau
 - Licences de commutation
- Installation du serveur de licences
- Licences avec identifiant de droits (activateur de licence)
 - Demander automatiquement des licences
 - Activer des licences
 - Désactiver des licences
 - Licences test
 - Restaurer des licences
 - Indication pour postes de travail mobiles
- Licences de commutation
 - Extraire les licences de commutation avec une connexion réseau
 - Extraire les licences de commutation sans connexion réseau
- Configuration de licences
- Server Monitor
- Vol d'un poste de travail

Informations générales sur les licences

HELiOS peuvent être activés selon 3 types de licences :

- Licences autonomes/standalone (Licences locales)
- Licences réseaux
- Licences de commutation

🕕 À savoir :

- Un prérequis pour un fonctionnement correct du serveur de licence est une adresse IP statique.
- Si vous avez activé une licence avec une carte WiFi active, cette licence sera seulement valide et visible quand la carte WiFi sera active. Pendant une activation d'une licence avec une carte WiFi désactivée, la licence sera toujours valide, même si la carte WiFi est active.
- Pour le ISD License Manager, une Aide en ligne est mise à votre disposition (en aglais) dans le répertoire DOCU de HELiOS. Vous pouvez démarrer l'Aide en cliquant sur le fichier LICENSEMANAGER.HTML dans le dossier Docu\tools\Licensemanager.
- Vous retrouvez le document PDF Extraire des licences dans l'Aide en ligne, à la page Documents PDF des différentes rubriques.

Informations générales sur les licences locales (reliées à un poste de travail)

Si vous optez pour une licence locale (reliée à un poste de travail), l'activation se fera directement alors en connexion avec le système informatique du poste de travail sur lequel vous travaillerez avec HELiOS.

Vous recevrez de la part de ISD un e-mail avec un identifiant des droits (Entitlement ID) pour une des licences locales (autonomes). Vous aurez besoin de ces données pour l'activation et désactivation des licences et notamment du module de logiciel. Veuillez conserver impérativement ces identifiants de droits ! Sans ces numéros, vous ne pouvez ni activer, ni désactiver aucune licences. En cas de problème, vous ne pouvez procéder à une restauration des licences sans vos identifiants de droits. Une fois HELiOS installé, activez les licences avec l'onglet License Activator de l'ISD License Manager.

Informations générales sur les licences réseau (reliées au serveur)

Si vous optez pour une licence réseau (reliée au serveur), alors la licence sera directement reliée au système informatique du serveur qui gérera de manière centralisée les licences HELiOS. Ces licences peuvent être utilisées sur chacun des postes de travail de votre réseau ayant un accès au serveur.

Vous recevrez de la part de ISD un e-mail avec un identifiant de droits (Entitlement ID). Si vous avez plusieurs serveurs de réseaux, par exemple pour différents sites, vous recevrez un identifiant de droits par serveurréseau. Vous aurez besoin de ces données pour l'activation et la désactivation des licences et notamment du module de logiciel. Veuillez conserver impérativement ces identifiants de droits ! Sans ces numéros, vous ne pouvez ni activer, ni désactiver aucune licences. En cas de problème, vous ne pouvez procéder à une restauration des licences sans vos identifiants de droits. Pour l'activation / désactivation des licences, rendezvous dans l'onglet License Activator de l'ISD License Manager.

Pour utiliser des licences réseau, il est nécessaire d'installer un serveur de licence (License Server) sur un ordinateur sans HELiOS.

Le serveur de licence amène les activations de licences sur un environnement multi-utilisateurs et les administre. Il permet de donner un aperçu sur toutes les licences et régule les demandes de licence des utilisateurs du réseau souhaitant exécuter une application HELiOS. Ainsi il accorde les droits correspondants à la demande, ou la rejette si toutes les licences sont utilisées.

Le serveur de licence n'est pas autorisé à être installé sur un même ordinateur possédant déjà un produit ISD (ex: HiCAD, HELiOS, etc...). En effet, les deux produits se partagent les informations systèmes quant à l'autorisation de licence. Cette installation parallèle d'un serveur de licence a dans certains cas déjà été menée dans le passé ; des clients voulaient reprendre la licence temporaire sur un autre ordinateur (licence de commutation à distance).

💺 Important :

L'installation d'un serveur de licence en parallèle d'un autre produit ISD (c'est-à-dire sur le même ordinateur) sort des conditions de la garantie. ISD déconseille vivement une telle opération.

Un prérequis pour un fonctionnement correct du serveur de licence est une adresse IP statique.



Informations générales sur les licences de commutation

Des licences seules peuvent être extraites par le serveur et être reliées à un poste de travail à l'extérieur ou au sein du réseau (licences de commutation). Cela signifie que vous pouvez continuer à travailler à un autre endroit sans rester en connexion avec le serveur de licence (à moins que votre installation HELiOS ne requiert une connexion au serveur de base de données). On définit dans ce cas une durée précise durant laquelle la licence devra être disponible sur le poste de travail choisi. Durant cette période, la licence est bloquée sur le serveur de licence. Une fois le délais passé, cette licence redeviendra automatiquement disponible sur le serveur de licence. Il est également possible de rendre cette licence manuellement au serveur, avant même la fin de la durée définie, quand le poste de travail est connecté au serveur. Les licences peuvent être extraites au minimum pour une journée sur un poste de travail, le comptage du jour débutant à 01h00 du jour suivant le moment

Si vous souhaitez échanger / remplacer votre serveur de licence, vous devez au préalable désactiver toutes les licences.

Exemple d'application pour une licence réseau (connectée au serveur)

 Sur mon serveur, trois licences sont activées. À 10h00 lundi matin, je dois soudainement aller chez un client modéliser quelque chose. Mardi, je serai à priori toujours chez ce client, sur place. Du coup, j'extrais une licence à 11h00 pour 24 heures. Je peux utiliser cette licence jusqu'à mardi soir 23h59 inclus sur mon poste de travail mobile. Après quoi la licence redeviendra automatiquement disponible sur le serveur. Si j'ai déjà terminé mardi soir, je peux retourner au bureau, et de-là, remettre en avance la licence sur le serveur.

Situation similaire à celle décrite au-dessus, toutefois cette fois-ci, je ne suis pas au bureau lundi matin à 11h00. Je peux alors générer un Identifiant matériel (Hardware ID) sur mon poste de travail mobile. Ainsi, mes collègues au bureau peuvent extraire une licence pour moi. Je la reçois par courriel, à la suite de quoi je peux activer la licence. La différence avec la situation 1 est que cette licence est m'est uniquement disponible pour un temps imparti ; il n'est pas non plus possible de rendre la licence au serveur avant la fin de la durée établie.

Installation du serveur de licence

Si vous mettez à jour HELiOS sur la version 2024 et que vous travaillez avec un serveur de licence (c'est-àdire que vous utilisez une licence réseau), vous aurez besoin du serveur de licence (License Server) avec la version 8.6.2. Si vous avez installé une version antérieure, vous devez d'abord la désinstaller avant d'installer le serveur de licence.

Démarrez Windows pour installer le serveur de licence. Si Windows est déjà ouvert, fermez toutes les autres applications, puis lancez l'assistant d'installation.

Ce menu de sélection reste ouvert de telle sorte que les composants nécessaires puissent être installés les uns après les autres.

PHELIOS 2024 (2900.0 x64)	DB Version 285		×
4	Langue Français	Installations Client HELiOS Desktop	
N	Instructions d'installation	Mise à jour HELiOS pour HiCAD 2021	
0	HELiOS - Notes d'installation	Mise à jour HELiOS pour HiCAD 2022	
	Aide programme	Mise à jour HELiOS pour HiCAD 2023	
	Les fichiers d'aide sont uniquement requis en l'absence de connexion Internet.	Imprimante PostScript	
	Aide HELiOS	Installations serveur	
\cap	Outils administrateur	HELiOS Vault-Server	
	Ce composant ne peut être installé que sur le serveur de licences !	HELiOS Internet-Server	
	Serveur de licences	HELiOS Spooler	
	HELiOS Database Creator	HELiOS Synchronisation d'articles	
Ĩ	Pour lire les instructions d'installation, installer Adobe® Read		
	© 1985 - 2024 ISD Group. All rights re	served.	

Démarrez l'installation du serveur de licence.

🛃 Sentinel RMS License Manager 8.6.2 - InstallShield Wizard 🛛 🗙						
	Welcome to the InstallShield Wizard for Sentinel RMS License Manager 8.6.2					
	The InstallShield(R) Wizard will install Sentinel RMS License Manager 8.6.2 on your computer. To continue, click Next. It is recommended that before continuing the installation, the previous version(s) are uninstalled, incase they are not used.					
Sentinel RMS						
	WARNING: This program is protected by copyright law and international treaties.					
gemalto [×]						
		< Back	Next >	Cancel		
🚽 Sentinel RMS License Man	ager 8.6.2	- InstallShield Wi	zard			
Sentinel RMS License Man License Agreement Please read the following lice	ager 8.6.2	- InstallShield Wi ment carefully.	zard	×		
Sentinel RMS License Man License Agreement Please read the following lice	ager 8.6.2 ense agreer ee Grant/	- InstallShield Wi ment carefully. Warranty for S	zard Software	×		
Sentinel RMS License Man License Agreement Please read the following lice License This License describes lin subsidiaries (such grantor A. The term "Software" consisting of machine re designed as libraries or of Keys and/or Software ("F hereunder shall remain in I accept the terms in the licer I do not accept the terms in the licer	ager 8.6.2 ense agreer ee Grant/ nited right , "Seller") ', as used adable lo drivers to Products") .Seller_S nse agreem the license	- InstallShield Wi ment carefully. Warranty for S to the Buyer. d herein, shall r ogical instructio work in conjur). Title to all s celler grants to pent agreement	zard Software afeNet, Inc. and mean a program on and tables of notion with Selle Software furnish Buver a non-exe	/or one of its or programs f information er's Sentinel ed to Buyer clusive_non-		
Sentinel RMS License Man License Agreement Please read the following lice License This License describes lin subsidiaries (such grantor A. The term "Software" consisting of machine re designed as libraries or of Keys and/or Software ("F hereunder shall remain in I accept the terms in the licent I do not accept the terms in the InstallShield	ager 8.6.2 ense agreer ee Grant/ nited right , "Seller") ', as used adable lo drivers to Products") Seller_S nse agreem the license	- InstallShield Wi ment carefully. Warranty for S s granted by S to the Buyer. d herein, shall r ogical instruction work in conjur). Title to all seller grants to ment agreement	zard Software afeNet, Inc. and/ mean a program on and tables of nction with Selle Software furnish Buver a non-exc Next >	/or one of its or programs f information er's Sentinel ed to Buyer clusive_non- Print		

🖟 Sentinel	RMS License Manager 8.6.2	- InstallShield Wi	zard	×
Custome	r Information			
Please e	enter your information.			
User Na Doku	me:			
,				
<u>O</u> rganiz	ation:			
Install t	nis application for:			
	Anyone who uses this co	omputer (all users)		
	O only for the (boku)			
InstallShield .				
110 calion nero		< Back	Next >	Cancel
		(Duck	HEAC >	Curreer
🛃 Sentinel	RMS License Manager 8.6.2	- InstallShield Wi	zard	×
👷 Sentinel	RMS License Manager 8.6.2	- InstallShield Wi	zard	×
Bentinel	RMS License Manager 8.6.2 ion Folder xt to continue installing to the fi	- InstallShield Wi ollowing folder,	zard	×
Bestinat	RMS License Manager 8.6.2 ion Folder xt to continue installing to the fi Change to install to a different f	- InstallShield Wi ollowing folder, folder.	zard	×
Bentinel Destinat Click Ne or click (RMS License Manager 8.6.2 ion Folder xt to continue installing to the fi Change to install to a different f	- InstallShield Wi ollowing folder, folder.	zard	×
Bentinel Destinat Click Ne or click (RMS License Manager 8.6.2 ion Folder xt to continue installing to the fi Change to install to a different f	- InstallShield Wi ollowing folder, folder.	zard	×
Sentinel Destinat Click Ne: or click (RMS License Manager 8.6.2 ion Folder xt to continue installing to the fi Change to install to a different f	- InstallShield Wi ollowing folder, folder.	zard	×
Sentinel Destinat Click Net or click (RMS License Manager 8.6.2 ion Folder xt to continue installing to the fo Change to install to a different f	- InstallShield Wi ollowing folder, folder.	zard	×
Sentinel Destinat Click Nei or click (RMS License Manager 8.6.2 ion Folder xt to continue installing to the fic- change to install to a different f Install Sentinel RMS License M C:\Program Files (x86)\Comm	- InstallShield Wi ollowing folder, folder. Nanager 8.6.2 to:	entinel\Sentinel	Change
Sentinel Destinat Click Ne or click (RMS License Manager 8.6.2 ion Folder xt to continue installing to the fic- change to install to a different f Install Sentinel RMS License M C:\Program Files (x86)\Comm RMS License Manager\	- InstallShield Wi ollowing folder, folder. Nanager 8.6.2 to: Ion Files\SafeNet S	zard	Change
Sentinel	RMS License Manager 8.6.2 ion Folder xt to continue installing to the fi Change to install to a different f Install Sentinel RMS License M C:\Program Files (x86)\Comm RMS License Manager\	- InstallShield Wi ollowing folder, older. Nanager 8.6.2 to:	zard entinel\Sentinel	Change
Sentinel	RMS License Manager 8.6.2 ion Folder xt to continue installing to the fo Change to install to a different f Install Sentinel RMS License M C:\Program Files (x86)\Comm RMS License Manager\	- InstallShield Wi ollowing folder, folder. Nanager 8.6.2 to:	zard	Change
Sentinel Destinat Click Net or click (RMS License Manager 8.6.2 ion Folder xt to continue installing to the fichange to install to a different f Change to install to a different f Change to install sentinel RMS License M C:\Program Files (x86)\Comm RMS License Manager\	- InstallShield Wi ollowing folder, folder. Nanager 8.6.2 to:	entinel\Sentinel	Change
Sentinel Destinat Click Nei or click (RMS License Manager 8.6.2 ion Folder xt to continue installing to the fic- change to install to a different f Install Sentinel RMS License M C:\Program Files (x86)\Comm RMS License Manager\	- InstallShield Wi folder, folder. Nanager 8.6.2 to: non Files\SafeNet S	entinel\Sentinel	Change
Sentinel Destinat Click Net or dick (RMS License Manager 8.6.2 ion Folder xt to continue installing to the fi Change to install to a different f Install Sentinel RMS License M C:\Program Files (x86)\Comm RMS License Manager\	- InstallShield Wi ollowing folder, older. Nanager 8.6.2 to: Ion Files\SafeNet S	entinel\Sentinel	Change

🖟 Sentinel RMS License Mana	ager 8.6.2 - InstallShield Wizard	×
Setup Type Choose the setup type that b	best suits your needs.	2
Please select a setup type.		
Complete All program f space.)	features will be installed. (Requires the most disk	
Custom Choose which will be installe	ch program features you want installed and where they ed. Recommended for advanced users.	
InstallShield		
	< Back Next > Car	ncel
a Continue DMC Lissues Manua	ana 0.6.2 Jactolichiald Wiened	~
	System Firewall Settings Need To Be Me The setup program will install the Sentinel RMS Licens Manager (license server) on this system. To allow communication between the RMS License Manager ar clients running licensed applications, the system firev settings need to be modified. The Sentinel RMS Licen Manager will be added to the firewall blocking except list.	odified ie ind the vall se ions
Sentinel RMS	firewall. Clearing this checkbox will let the firewall block the communication between the clients and the RMS License Manager. Unblock the system firewall for the Sentinel RMS License Manager Tip: For instructions on unblocking the firewall later, refer to the Sentinel RMS SDK System Administrator's	S
gemalto	Help. < Back Next > Car	ncel

🖟 Sentinel	RMS License Manager 8.6.2 ·	InstallShield Wiz	zard	Х
Ready to The wiza	Install the Program rd is ready to perform selected	operation.		
Click Inst If you wa exit the v	all to begin the installation. ant to review or change any of wizard.	your installation s	ettings, click Back.	Click Cancel to
InstallShield –		< Back	Install	Cancel
Sentinel Installing The prog	RMS License Manager 8.6.2 · Sentinel RMS License Man ram features you selected are	· InstallShield Wiz ager 8.6.2 being installed.	zard —	
InstallShield	Please wait while the InstallSI Manager 8.6.2. This may take Status:	nield Wizard install: e several minutes.	s Sentinel RMS Lice	nse
		< Back	Next >	Cancel



Une fois l'installation réussie, vous trouverez le serveur (Sentinel RMS License Manager) dans les services systèmes. De là, lancez ou fermez également le serveur de licence.

🔍 Services						_1		×
Fichier Action At	ffichage ?							
♦ ♦ 🗊 🗊 🤇	R 🕞 🛛 📷 🕨 🔲 🛛 🕨							
Services (local)	🔍 Services (local)							
	Sentinel RMS License Manager	Nom	Description	État	Type de démarrage	Ouvrir une sessior	n en tant que	^
	Arrêter le service Interrompre le service Redémarrer le service Description : Sentinel RMS License Manager	 Protocole PNRP Publication des ressources Redirecteur de port du mod Registre à distance Requête du service VSS Mic Routage et accès distant Sauvegarde Windows Serveur Serveur Serveur de trame de la Cam Service Arrêt de l'invité Micr 	Permet la ré Publie cet o Permet la re Permet aux Coordonne Offre aux e Sauvegarde Prend en ch Prend en ch Protège les Propose un Le service A	En co En co En co	Manuel Manuel (Déclenche Manuel Désactivé Manuel (Déclenche Oésactivé Manuel Automatique (décle Manuel (Déclenche Manuel (Déclenche Manuel (Déclenche Manuel (Déclenche	Service local Service local Système local Système local Système local Système local Système local Système local Service local Service local Système local Système local Système local Système local		
		Service AVCTP Service Broker de découvert Service Broker de sévéneme Service Broker du moniteur Service Broker nour les con <	Ceci est le s Permet aux Coordonne Surveille et Connexions	En co En co En co Fn co	Manuel (Déclenche Manuel (Déclenche Automatique (décle Automatique (débu Manuel (Déclenche	Service local Système local Système local Système local Système local		>
	Étendu Standard /							



Afin que le Client HELiOS trouve le bon serveur de licence, la variable d'environnement LSFORCEHOST doit être installée sur tous les Clients travaillant avec les licences réseau. La variable reçoit comme valeur le NOM D'HÔTE, plus précisément l'adresse IP du serveur de licence.

Licences avec Entitlement ID (License Activator)

Grâce au ISD License Manager, c'est la communication entre vous et ISD qui sera considérablement facilitée.



Pour l'activation de HELiOS 2024, vous avez besoin de l'ISD License Manager 4.0.

Demander automatiquement des licences

Quand vous achetez une licence HELiOS, vous recevez un courriel avec les identifiants de droit (Entitlement ID) pour les licences locales (autonomes) ainsi que pour les licences réseau. Si vous avez plusieurs serveurs réseaux ou licences locales, par exemple sur différents sites, vous obtiendrez alors également plusieurs identifiants de droits. Vous aurez besoin de ce numéro pour l'Activation et la Désactivation de plusieurs licences et donc de modules-logiciel.

Von: ISD Group Licensing [mailto:activatik Gesendet: Dienstag, 14. September 2023 1 An: <u>info@mustermann.com</u> Betreff: ISD - Entitlement Certificate	on@isdgroup.com 3:30	Ŋ						
Dear Herrn Mustermann,								
Congratulations! An entitlement has been crea	ated/modified for y	ou with the following details:						
Click here to obtain information on the licens	e activation proced	lure.						
Entitlement Details							00/00/00	
EID:	cd14e6c7-c78	d-cc8a-a05c-0a114ccccc60	66			Start Date:	09/22/20)23
Customer:	Mustermann (GmbH				End Date:	Never e	xpires
Contact:	info@musterr	nann.com						
Associated Products and Features								
Product Name		Item number	Quantity	Remaining quantity	Start Date	End Date	Status	License type
HiCAD Spooler		E102SPO001 2999.0	1	1	09/22/2023	Never expires	Enabled	Network
HiCAD steel engineering package		E103ATS2004 2999.0	1	1	09/22/2023	Never expires	Enabled	Network
HiCAD steel engineering suite premiu	m	E103STB2010 2999.0	1	1	09/22/2023	Never expires	Enabled	Network
HiCAD Integration Module		E180CAH2001 2999.0	2	2	09/22/2023	Never expires	Enabled	Network
HELiOS engineer from		E181HEL2010 2999.0	2	2	09/22/2023	Never expires	Enabled	Network
HELiOS Spooler Client		E183PMC2005 2999.0	1	1	09/22/2023	Never expires	Enabled	Network
HELiOS Spooler		E183SPO2001 2999.0	1	1	09/22/2023	Never expires	Enabled	Network
HiCAD Point Cloud		F107PUW2001 2999.0	1	1	09/22/2023	Never expires	Enabled	Network
Master License		MasterLic 2999.0	15	15	09/22/2023	Never expires	Enabled	Network
For further assistance, contact us using the fol Contact No +49-(0)231-9793-0 Email - <u>support@isdgroup.com</u> Sincerely, ISD Software und Systeme GmbH Team	llowing details:				2016 SafeNet, Inc. All	Rights Reserved.		

🚺 Important :

Conserver impérativement vos identifiants de droits ! Sans ce numéro vous ne pouvez ni activer ni désactiver aucune licence. En cas de problème, une restauration de licence ne peut avoir lieu sans les identifiants de droits. Après avoir installé HELiOS, vous trouverez l'ISD License Manager dans le menu Démarrer de Windows, via **ISD Software und Systeme > Administration**. Veuillez noter que certaines fonctions requièrent des droits d'administrateur pour être exécutées.

L'éventail de fonctions du ISD License Manager dépend de l'activation de l'option **Outils d'administration de licences** lors de l'installation. Les informations relatives à ce paramètre sont inscrites dans le registre (Registry) et peuvent y être modifiées ultérieurement (veuillez contacter l'assistance téléphonique).

🖺 Important :

Pour activer/désactiver les licences réseau, démarrez toujours l'ISD License Manager depuis le menu Démarrer de Windows via **Programme > ISD Software und Systeme > Administration**. Afin d'éviter toute erreur au cours de l'activation / la désactivation de licences, procédez au préalable à une mise à jour du **ISD License Manager** et en particulier des **Outils administrations de licence**.



Activez l'onglet License Activator, puis saisissez l'Entitlement ID (Identifiant de droit), votre adresse E-mail ainsi que votre Mot de passe. Les nouveaux clients peuvent obtenir le mot de passe auprès de l'assistance téléphonique de ISD. Avec ce mot de passe, vous pouvez également accéder à la page de téléchargement. Après avoir saisi les données, cliquez sur Connexion. ISD License Manager se connecte au serveur ISD, les licences acquises s'afficheront alors.

Cette opération peut prendre quelques minutes. Vous pouvez ensuite activer les licences.

Activer des licences

Une fois que vous êtes bien connecté, le nombre de licences libres et des licences acquises sera affichée devant chaque module.



Sélectionnez les modules à activer et lancez le processus d'activation avec **Activer**. Pour une licence de serveur, les modules sont présélectionnés.

Une fois l'activation réussie, la notification suivante s'affiche.

Info		×
1	Toutes les licences locales ont été activées avec succès.	
	ОК	

Vous pouvez ensuite vous déconnecter, puis travailler avec les modules HELiOS.

Vous recevrez en plus un courriel avec la description des modules déverrouillés.

Quant aux licences réseau, tous les modules seront toujours activés ou désactivés (pour le travail avec ISD License Manager, l'Aide en ligne du gestionnaire est disponible).

Désactiver des licences

Une désactivation de toutes les licences de modules est nécessaire pour les scénarios suivants :

- Échange de matériel informatique ou modification du partitionnement du disque dur.
- Mise à jour du système d'exploitation par ex: de Windows 8 à Windows 11 (aucune désactivation n'est nécessaire pour les mises à jour au sein d'une version).
- Transfert de modules locaux d'un poste de travail vers un autre.
- Acquisition d'autres modules ou bien restitution d'autres licences de location.
- Conversion de licences locales en licences réseau.

Concrètement, tous les postes de travail possédant les modules du même Entitlement ID (identifiant de droits) doivent être complètement désactivés avant la redistribution des licences de modules.

Si vous souhaitez désactiver les licences locales ou bien si vous vous connectez au ISD License Manager, toutes les applications HELiOS doivent être fermées au préalable.

Une fois l'ISD License Manager lancé, les modules activés seront affichés en couleurs.



Cliquez sur Désactiver, pour annuler l'activation des modules.

Une sélection n'est pas possible parce que vous devez désactiver tous les modules, que ce soit des licences locales ou réseau. La désactivation ne doit surtout pas être interrompue par ex. par une déconnexion ou par la fermeture du ISD License Manager !



Sélectionnez Oui à la demande de confirmation.

Une fois la désactivation réussie, la notification ci-dessous apparaîtra :

Info		×
1	Toutes les licences locales ont été désactivées avec succès.	
	ОК	

Licences test

Quand, une fois connecté(e), vous sélectionnez **Montrer licences test**, toutes les licences destinées à l'achat qui ne sont pas disponibles simultanément en licence test vous seront alors également présentées aux côtés des licences test (uniquement valables temporairement).

Restaurer des licences

Puisque toutes les licences sont sauvegardées sur le serveur ISD, vous pouvez, en cas de déconnexion ou de suppression accidentelle, restaurer toutes les licences simplement en vous connectant à l'aide de votre Entitlement ID (identifiant de droits). La restauration ne fonctionne que si le matériel informatique n'a pas été modifié (cf. Désactivation des licences).

Indication pour les postes de travail mobiles

Veillez à ce que les cartes des appareils équipés de carte WiFi soient toujours allumées ou bien toujours éteintes.

Licences de commutation

Les licences de commutation vous offrent la possibilité d'utiliser des licences réseau, et ce, même si le poste de travail n'est pas connecté au serveur. Il y a deux manières d'obtenir les licences de commutation :

- Extraire les licences de commutation avec une connexion réseau
- Extraire les licences de commutation sans connexion réseau

Extraire des licences de commutation avec une connexion réseau

Démarrez l'application **ISD License Manager** (pendant que la connexion au serveur est toujours en cours). Allez sur l'onglet **Commuter License**.

© ISD License Manager 4.0	-	×
Tools		
License Activator Standalone License Info Commuter License Remote Locking Code Install Remote Authorisation Code HICAD Konfiguration HELIOS Konfiguration	Server Monitor	
168.168.10.105(EMTM19) Vérifie nom du serveur / IP Rechercher réseau		
E- 168 168 10.105(EMTM19)		
Check out de l'autorisation pour un ordinateur extérieur		
Licence de commutation : Validité en jours		
Actualiser les licences		
1-5-11		

En cliquant sur **Rechercher réseau**, vous pouvez automatiquement mener la recherche de serveurs de licences.

Ouvrez l'arborescence du serveur trouvé en cliquant sur le signe plus. Toutes les versions présentes sur le Serveur de licence sont affichées. Le résultat peut se présenter comme suit :

ISD License Ma	Manager 4.0		-	×
Tools				
	License Activator Standalone License Info Commuter License Remote Locking Code Install Remote Authorisation Code	HiCAD Konfiguration	HELIOS Konfiguration Server Monitor	
	168.168.10.105(EMTM19) Vérifie nom du serveur / IP Recherche	er réseau		
	188 163 10 105(EMTM19) 2899.0 20021 Flot Manager Version "2999.0" (001) Flot Manager Version "2999.0" (002) HCAD Classic Version "2999.0" (003) HCAD Cleator Version "2999.0" (004) HCAD Soliton Version "2999.0" (007) HCAD VI /AV Version "2999.0" (007) HCAD VI /AV Version "2999.0" (007) HCAD VI /AV Version "2999.0" (007) Tolie Professionnel Version "299 (007) Tolie S Version "2999.0" (101) Errolepose de bâtiment Versic (101) Errolepose de bâtiment Versic (101) Errolepose de bâtiment Version "299 (1015) Charpente / Errolepose de bâtines Version (1017) Schémas PHD Version "2999.0 (1021) Surfaces de formes libres Versi (1021) Surfaces de formes libres Versi <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>			
	Check out de l'autorisation pour un ordinateur extérieur			
	Licence de commutation : Validité en jours			
	Actualiser les li	icences		
I·S·D				

Sélectionnez les licences souhaitées en cochant les cases sur le côté gauche.

ISD License M	lanager 4.0				_	×
Tools						
	License Activator Standalone License Info Commuter License	Remote Locking Code Install Remote Au	thorisation Code HiCAD Konfigu	ration HELiOS Konfiguration	Server Monitor	
	100 100 10 10E(ENTN10)					
	100.100.10.103(EM1M13)	Venhe nom du serveur / IP	Rechercher reseau			
	 168.168.10.105[EMTM19] 2899.0 299.0 [001] Plot Manager Version "299.0' [002] HCAD Classic Version "299.9. [003] HCAD Columnation Version "299.1 [007] HICAD Solution Version "299.1 [008] Design Automation Version "299.1 [009] Tôle Professionnel Version "299.0' [010] Profilés Version "299.0'' [010] Profilés Version "299.0'' [011] Enveloppes de bâtiment Versic [013] Charpente / Enveloppes de bâtiment Version "013] Charpente / Enveloppes de bâtiment Version "014] Charpente métalloue Version "014] Charp	Nom Nom de licence Version de licence sur serveur Version de licence Durée maximale "Lizenz-Check-OUT" Utilizeteurs simultanés max Tokens de commutation libres Date d'échéance de licence	Description Profilés 10 2999.0 Restricted to License Expir 10 0 10 Mon Mar 31 23:59:59 2025			
T	[015] Charperte métallique / Escaliers [016] Isométrie de tuyauterie Version [017] Surfaces de formes libres Versi [021] Surfaces de formes libres Versi [023] Reality Studio Version "2999.0	Check out de l'autorisation pour un ordin	lateur extérieur			
		Licence de commutation : Validité en jour	s <u>1 </u> 60 Actualiser les licences			
I·S·D						

Des informations supplémentaires concernant la licence sélectionnée s'affichera au même moment sur la droite.

Veuillez saisir, dans le champs Licence de commutation : Validité en jours, le nombre de jours que les licences de commutation doivent être extraites du serveur. Durée d'extraction maximale : 60 jours. En règle générale (ou bien si zéro est saisi), c'est alors 1 jour qui sera saisi.

Toutefois, pour des raisons de sécurité, vous devriez extraire les licences uniquement pour la période durant laquelle vous en avez vraiment besoin ! Si une licence de commutation est perdue, par exemple à cause d'un vol ou une panne de l'ordinateur du Client, la licence ne peut plus être utilisée sur le serveur avant la fin de cette période.

Un fois que vous avez saisi la durée d'extraction de la licence de commutation, cliquez sur **Actualiser les licences**. Les licences de commutation seront alors extraites du serveur.



Toutes les licences sélectionnées sont désormais extraites du serveur, ainsi vous possédez, sur votre ordinateur, le temps de l'extraction saisi de tous les droits. Vous pouvez ainsi travailler hors-réseau. Pour les autres ordinateurs dans le réseau, les licences ne seront plus disponibles pour l'extraction.

lanager 4.0			-
License Activator Standalone License Info Commuter License	ense Remote Locking Code Install Remote	Authorisation Code HiCAD Konfiguration	on HELiOS Konfiguration Server Monitor
168.168.10.105(EMTM19)	Vérifie nom du serveur / IP	Rechercher réseau	
109 109 10 105(EMTM10)			
	Nom	Description	
ia 1 2999.0	Nom de licence	Profilés	
	Nom de licence sur serveur	10	
[002] HiCAD Classic Version "2999.	Exécuté par le serveur	192 168 10 105	
[UU3] HILAD Lifeator Version "2999.1	Date de démarrage de licence	Fri Jul 28 01:00:00 2023	
- [007] HiCAD VI / AV Version "2999.	Date d'échéance de licence	Sun Jul 30 00:59:59 2023	
009] Tôle Professionnel Version "29			
[010] Profilês Version "2999.0"			
[013] Charpente / Enveloppes de baument versic			
-O [] [014] Charpente métallique Version "			
[016] Isométrie de tuyauterie Version			
[U17] Schemas P+ID Version 2999. [021] Surfaces de formes libres Versi			
[023] Reality Studio Version "2999.0			
	Check out de l'autorisation pour un or	linateur extérieur	
	Licence de commutation : Validité en jo	urs	
		Actualizer les licences	
		Actualiseries licences	

Vous avez bien entendu la possibilité de réattribuer des licences de commutation avant l'expiration de leur validité. Pour ce faire, vous devez établir une connexion au serveur, décocher toutes les cases sur la gauche, puis cliquer sur **Actualiser les licences**. Toutes les licences seront alors mises à disposition sur le serveur et verrouillées sur votre ordinateur. Cela signifie qu'une utilisation de HELiOS n'est possible qu'avec une connexion existante au serveur de licence. Ces licences disponibles peuvent être également réutilisées sur d'autres postes de travail.

Extraire des licences de commutation sans connexion serveur

Les licences de commutations peuvent également être extraites du serveur de licence sans une connexion réseau existante. Pour cela vous aurez besoin des **Droits administrateur**.

Toutefois, les licences de commutation extraites de cette manière ne peuvent plus être redonnées au serveur de licence. Cela signifie que les licences de commutation extraites du serveur de licence ne seront libérées (automatiquement) qu'une fois le délais d'extraction terminé.

Pour une extraction sans serveur, plusieurs étapes sont nécessaires, d'un côté pour l'administrateur qui possède une connexion réseau au serveur de licence, de l'autre pour le Client (donc votre ordinateur portable) qui lui ne possède pas de connexion réseau au serveur de licence.

Tant que les licences de commutation sont extraites de cette façon, une mise à jour des licences réseau sur le serveur n'est pas possible. Cela vaut également lors de l'achat de nouveaux modules ou de nouvelles licences ou lors d'un changement de la configuration.

Le Client démarre ISD License Manager et va sur l'onglet Remote Locking Code.

ISD License Ma	anager 4.0 –	×
//5	License Activator Standalone License Tofo Commuter License Remote Locking Code Tostal Remote Authorisation Code HICAD Konfiguration HELIOS Konfiguration Server Monitor	
	Chaîne d'identification de l'ordinateur actuel : 720392656363422733832273b3a2d313a253061313d3038373/2a4741445e4e33313326	
	Copier dans le presse-papier Enregistrer sous fichier	
	Envoyer à e-mail	
	Envoi de la chaîne d'identification à un destinataire e-mail	
	Adresse e-mail mayamustermannkeisogroup.com Envoyer	
G. N		
<u> </u>		

Le Client envoie la chaîne de caractères, la chaîne d'identification, à l'administrateur (par courriel ou téléphone).

L'administrateur lance ISD License Manager, puis se rend dans l'onglet Commuter License.

ISD License Ma	anager 4.0			-	\times
Tools					
	License Activator Standalone License Info Commuter License	Remote Locking Code Install Remote Au	thorisation Code HiCAD Konfiguration	HELIOS Konfiguration Server Monitor	
	168.168.10.105(EMTM19)	Vérifie nom du serveur / IP	Rechercher réseau		
	168 168.10.105(EMTM19) 2993.0 2993.0 2993.0 001] Plot Manager Version "299.0' 002] HrCAD Classic Version "299.0' 002] HrCAD Classic Version "299.1 004] HrCAD Solution Version "299.1 004] HrCAD Solution Version "299.1 007] HrCAD VI / AV Version "299.1 000] Tele Professionnel Version "29 0010] Porifies Version "299.0'' 0101] Profiles Version "299.0'' 0101] Profiles Version "299.0'' 0101] Profiles Version "299.0'' 0101] Frovelopes de bàtiment Versic 0101 Charpente rétallique Version " 0115 Charpente rétallique Version " 015 Charpente rétallique Version "	Nom Nom de licence Version de licence Durée maximale "Lizenz-Check-OUT" Utilisateurs simultandés max Tokens de commutation occupés Tokens de commutation libres Date d'échéance de licence	Description Profilés 10 2999.0 Restricted to License Expir 10 0 10 10 Mon Mar 31 23:59:59 2025		
	[021] Surfaces de formes libres Versi [023] Reality Studio Version "2999.0	Check out de l'autorisation pour un ordin Licence de commutation : Validité en jour	ateur extérieur s <u>1</u> 60		
			Actualiser les licences		
I·S·D					

Le serveur de licence est sélectionné et les licences nécessaires (modules) activées dans la fenêtre de gauche. Veuillez saisir, dans le champs Licence de commutation : Validité en jours, le nombre de jours que les licences de commutation doivent être extraites du serveur. Durée d'extraction maximale : 60 jours. En règle générale (ou bien si zéro est saisi), c'est alors 1 jour qui sera saisi. Pour extraire la licence de commutation à distance du serveur, l'administrateur doit activer la case Check out de l'autorisation pour un ordinateur extérieur. Les droits d'administrateur sont alors requis.

En cliquant sur **Actualiser les licences**, une nouvelle boîte de dialogue s'affiche, dans laquelle l'administrateur entre la chaîne de caractères obtenue par le Client.

Code d'identification de l'ordinateur à distance		\times
Chaîne de code de blocage		
Veuillez saisir le code de verrouillage de l'ordinateur à	distance	
3e343a38443f24212b373f3d3231222b224a41435e4	47383b302d20293f34332d2b29	
	OK Annuler	

Après avoir cliqué sur OK, une autre boîte de dialogue s'ouvre.

Chemin fichier de licence	×
Enregistrer l'autorisation de commutation dans le fichier	
C:\Temp\RemoteLicCode-08012023.lic	
	OK Annuler

L'administrateur saisit ici le chemin cible et le nom de fichier pour les licences à exporter. En cliquant sur **OK**, les licences de commutations seront extraites et exportées dans le fichier, par exemple dans RemoteLic-Code.lic. Assurez-vous qu'un nom de fichier unique est bien utilisé, par exemple en incluant le nom de l'ordinateur supprimé et la date d'expiration dans le nom du fichier.

ISDLicenseManager	×
Autoriation de commutation réalisée avec succès.	
ОК	

La réussite de l'extraction est maintenant affichée. L'administrateur envoie alors le fichier RemoteLicCode.lic au Client.

Une fois que le Client a reçu le fichier comportant les licences de commutation, celui-ci doit redémarrer ISD License Manager et activer l'onglet Install Remote Authorisation Code.



Ici le Client peut installer les licences de commutation reçues directement en sélectionnant le fichier ou bien en copiant son contenu. En cliquant sur **Install Remote Authorisation Code**, les licences de commutation seront installées sur le Client.



Une fois l'installation réussie, le Client passe à l'onglet Standalone Licence Info.

International License Intro Commuter License Remote Lading Code Install Remote Authorisation Code HICAD Konfiguration HELIOS Konfiguration Server Monitor au fichier de licence cogramData\ISD Software und Systeme\ISDLizerz\IC3M7MBB44R5ELU Activer e Info ces établies pour : Lie Version Guilitg bis: Phofile 2999.0 Sat Jul 29 23:59:59 2023	Licence Info Licen	here Activator Standalone License Intro Commuter License Remote Loding Code Install Remote Authorisation Code HCAD Konfiguration HELIOS Konfiguration Server Mont Nouveau fichier de licence C_VPogramData\ISD Software und Systeme\ISDLizenz\IC3M7MBB44R5ELU Licence Info Licence Info Licence Idables par : ISD Software und Systeme GmbH Licences étables pour : Module Version Guilig bit: [010] Profile 2993.0 Sat.Jul 29 23:59:59 2023				
ogramDataVISD Software und SystemeVISD LizerzVIC3M7MBB44RSELU Activer Info Ices établies par : ISD Software und Systeme GmbH Ices établies pour : Ue Version Gültig bis: IProfile 2999.0 Sat Jul 29 23:59:59 2023 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	C:\PhogramData\ISD Software und Systeme\ISDLizenz\IC3M7MBB44R5ELU Licences Info Licences Itablies par : ISD Software und Systeme GmbH Licences Itablies pour : Module Version Giùlig bis: [1010] Profile 2993.0 Sat Jul 29 23:53:59 2023 Licences dablies pour :	C:ProgramDataVSD Software und SystemeVSDLizenz\1C3M7MBB44R5ELU	nse Activator Standalone License :	info Commuter License Remote Locking Code	Install Remote Authorisation Code HiCAD Konfiguration HELiOS Konfigurati	ion Server Monitor
Activer e Info uces établies par : ISD Software und Systeme GmbH uces établies pour : ule UProfile 2999.0 Sat Jul 29 23:59:59 2023 IProfile IProfil	Licence Info Licences dtablies par: ISD Software und Systeme GmbH Licences établies pour: Module Version [101] Profile 2999.0 Set Jul 29 23 59:59 2023	Active	C:\ProgramData\ISD Software un	d Systeme\ISDLizenz\1C3M7MBB44R5ELU		
e Info noes établies par : ISD Software und Systeme GimbH uces établies pour : ule Version Guilig bis: JProfile 299.0 Sat Jul 29 23:59:59 2023	Licences établies par : ISD Software und Systeme GmbH Licences établies pour : Module Version Giúlig bis: [010] Profile 2993.0 Sat Jul 29 23:59:59 2023	Licence Info Licence & Rablies par: ISD Software und Systeme GmbH Licences & Rablies pour: Module Version Gillig bis: [010] Profile 2999.0 Sat Jul 29 23:59:59 2023				
indo Systeme GmbH	Licences établies par : ISD Software und Systeme GmbH Licences établies pour : Module Version Guilitg bis: [010] Profile 2999.0 Set Jul 29 23:59:59 2023	Licence into Licence établies par : ISD Software und Systeme GmbH Licences établies pour : Module Version Guilitg bis: [010] Profile 2993 0 Sat Jul 29 23:59:59 2023	Lisson lafe		Activer	
lee Version Guiling bis: ule Version Guiling bis:]Profile 2999.0 Sat Jul 29 23:59:59 2023	Licence établies pour : Module Version Giality bis: [010] Profile 2999.0 Sat Jul 29 23 59 59 2023 Indication Indication Indication <td>Licences établies pour : Module Version Guilig bis: [010] Profile 299.0 Sat Jul 29 23 59 59 2023 Image: Sat Jul 29 Intervention of the state of t</td> <td>Licence inro</td> <td>ISD Software und Susteme GmbH</td> <td></td> <td></td>	Licences établies pour : Module Version Guilig bis: [010] Profile 299.0 Sat Jul 29 23 59 59 2023 Image: Sat Jul 29 Intervention of the state of t	Licence inro	ISD Software und Susteme GmbH		
Version Güilitg bis: J Profile 299.0 S at Jul 29 23:59:59 2023 -	Module Version Giality bis: [010] Profile 2999.0 Sat Jul 29 23 59.59 2023 - - -	Module Version Guiltig bis: [010] Profile 2990.0 Sat Jul 29 23:59:59 2023 - - - <t< td=""><td>Licences établies pour :</td><td>150 Software and Systeme amon</td><td></td><td></td></t<>	Licences établies pour :	150 Software and Systeme amon		
I) Profile 2999.0 Set Jul 29 23:59:59 2023	[010] Profile 2999.0 Set Jul 29 23:59:59 2023 Image: Set Jul 29 23:59:59 2023 Image: Set Jul 29 23:59:59 2023 Image: Set Jul 29 23:59:59 2023 Image: Set Jul 29 23:59:59 2023 Image: Set Jul 29 23:59:59 2023 Image: Set Jul 29 23:59:59 2023 Image: Set Jul 29 23:59:59 2023 Image: Set Jul 29 23:59:59 2023 Image: Set Jul 29 23:59:59 2023 Image: Set Jul 29 23:59:59 2023 Image: Set Jul 29 23:59:59 2023 Image: Set Jul 29 23:59:59 2023 Image: Set Jul 29 23:59:59 2023 Image: Set Jul 29 23:59:59 2023 Image: Set Jul 29 23:59:59 2023 Image: Set Jul 29 23:59:59 2023 Image: Set Jul 29 23:59:59 2023 Image: Set Jul 29 23:59:59 2023 Image: Set Jul 29 23:59:59 2023 Image: Set Jul 29 23:59:59 2023 Image: Set Jul 29 23:59:59 2023 Image: Set Jul 29 23:59:59 2023 Image: Set Jul 29 23:59:59 2023 Image: Set Jul 29 23:59:59 2023 Image: Set Jul 29 23:59:59 2023 Image: Set Jul 29 23:59:59 2023 Image: Set Jul 29 23:59:59 2023 Image: Set Jul 29 23:59:59 2023 Image: Set Jul 29 23:59:59 2023 Image: Set Jul 29 23:59:59 2023 Image: Set Jul 29 23:59:59 2023 Image: Set Jul 29 23:59:59 2023 Image: Set Jul 29 23:59:59 2023 Image: Set Jul 29 23:59:59 2023	[010] Profile 2990.0 Sart Jul 29 23:59:59 2023 Image: Sart Jul 29 International Sart Jul 29 Internation Sart Jul 20 Internation Sart Jul 29 International Sar	Module	Version Gültig bis:		
			[010] Profile	2999.0 Sat Jul 29 23:59:59 2023		

Pour actualiser, le Client clique sur le bouton **Activer**. Il obtient alors l'information pour savoir quelles licences sont installées localement sur l'ordinateur.

Configuration de licences

Il peut être parfois nécessaire de n'utiliser que certaines licences sur un Client. Par exemple, les licences HELiOS Office et HELiOS Engineer sont disponibles sur le serveur. HELiOS doit démarrer avec la licence HELiOS Office sur un Client, et sur un autre, avec la licence HELiOS Engineer. Si une licence sélectionnée n'est plus disponible, le lancement de l'application ne sera plus possible.

Pour que plusieurs modules de base puissent exister dans une licence autonome (poste de travail), y compris les licences de commutation, il est impératif de mener une pré-configuration et de l'enregistrer comme configuration du poste de travail. Si aucune préconfiguration n'est possible, l'onglet de configuration de HELiOS apparaîtra avant le démarrage de HELiOS. Si la configuration ne concorde pas avec les licences libres, alors une alerte avec la liste des licences libres s'affichera. Après quoi le choix de configuration sera de nouveau affiché.



Sur l'onglet **Configuration HELiOS** du **ISD License Manager**, vous avez la possibilité de saisir un poste de travail, plus précisément une configuration utilisateur pour un unique Client.

- Sauvegarder une Configuration poste de travail : Cette configuration sera enregistrée pour tous les utilisateurs de cet ordinateur. Ce choix ne sera alors plus affiché au cours du démarrage HELiOS. Pour cela vous avez besoin des droits d'administrateur.
- Sauvegarder une Configuration utilisateur : Cette configuration sera seulement enregistrée pour l'utilisateur actuel. La fenêtre de sélection avec la configuration utilisateur sauvegardée s'affichera à chaque démarrage HELiOS.

Ces configurations de licence sont valables pour les licences réseau ainsi que les licences autonomes (poste de travail).

Sélection de la licence lors d'un lancement de produit en parallèle

Si vous lancez plusieurs applications sans sélection de licence (par exemple sans configuration du poste de travail) l'une après l'autre, le système vérifie si une boîte de dialogue de sélection de licence n'est pas déjà affichée dans une autre application. Si ce n'est pas le cas, la boîte de dialogue s'affiche.

Si une autre boîte de dialogue de sélection de licence est déjà affichée, le message suivant s'affiche :

HELIOS		×
Une fenêtre de sélection de licence application. Veuillez d'abord y conf et appuyer ensuite sur "Répéter" po l'application actuelle.	est déjà ouverte dans ïrmer la sélection de li our poursuivre le lance	une autre icence souhaitée ment de
	Répéter	Annuler

Le bouton **Répéter** vérifie si une boîte de dialogue de sélection de licence est encore lancée en parallèle. Si **Oui**, la même boîte de dialogue d'information s'affiche à nouveau. Si **Non**, le démarrage (et le cas échéant l'affichage du dialogue de sélection de licence) se poursuit.

Le bouton Annuler permet de mettre fin au lancement de l'application.



Si aucune licence n'a pu être réservée pour le module d'intégration HiCAD, seules les fonctionnalités de visualisation sont disponibles dans HELiOS, indépendamment du module de base sélectionné.

Server Monitor

Grâce à l'onglet **Server Monitor** du ISD License Manager, vous pouvez consulter les informations suivantes (dans la mesure où vous êtes autorisé(e) à démarrer ISD License Manager) :

- Liste de tous les modules disponibles avec les appellations de module (ex: Calepinage de profilé). Il est important que serveur de licence soit connecté avec celui de l'actuel utilisateur.
- Le nombre maximal de licences ainsi que le nombre de licences actuellement délivrées sont affichés à côté du nom de module.
- Vous pouvez ouvrir les modules disponibles. L'utilisateur utilisant la licence correspondante sera alors affiché.
- Dans la liste des utilisateurs usant d'un module, vous pouvez consulter quel utilisateur est directement connecté au serveur de licence et quel utilisateur emploie une licence de commutation.

Grâce aux licences listées, vous pouvez relativement aisément reconnaître quels collègues utilisent les licences et ainsi vous adresser directement à eux par exemple si vous avez vous-même besoin d'une licence.

Dans le programme d'installation, l'onglet **Server Monitor** est activé en sélectionnant l'option de l'**Outil admi**nistration de licence.

ISD License Ma	anager 4.0								_		\times
Tools											
	Liconco Activator	Standalone License Infe	Commuter Liconso	Romoto Locking Codo	Instal Domoto Author	instian Code	HiCAD Kooferration	HELIOS Konferration	Server Monitor		
		160,160,10,105)	Commuter Electibe	Remote Locking Code	Install Remote Addition	isadoin code	The AD Ronnigal addit	HEEIOS Kornigaradon			<u>^</u>
	4 [001] Sp	ooler HiCAD Version 2	899.0 (1/150)								
	Clien	t:as	Host : 03	Start : 27	.07.2023 10:42:14	Commute	r : False				
	[002] Hid	CAD Classic , Version 28	399.0 , (0 / 150)								
	▷ [003] HiCAD Creator , Version 2899.0 , (2 / 150)										
	⊿ [004] Hid	CAD Solution , Version	2899.0 , (27 / 150))							
	Clien	it:TQ	Host : EM16	Start : 27	.07.2023 14:58:11	Commute	er : False				
	Clien	it : tester	Host : EM-WS3	Start : 27	.07.2023 14:58:04	Commute	er : False				
	Clien	it : BB	Host : EM02	Start : 27	.07.2023 14:57:31	Commute	er : False				
	Clien	it : OA	Host : EM01	Start : 27	.07.2023 14:53:49	Commute	er : False				
	Clien	it : jw	Host : EM21	Start : 27	.07.2023 14:53:32	Commute	er : False				
	Clien	IT: EK	Host : EM11	Start : 27	.07.2023 14:53:10	Commute	er : False				
	Clien	IT:US	Host : EM15	Start : 27	07.2023 14:51:53	Commute	er : False				
	Clien		HOSL: ETUG	Start : 27	07 2022 14:51:34	Commute	er : False				
	Clien	it : EW	Host : EM16	Start : 27	07 2023 14:30:12	Commute	ar : Falso				
	Clien	t:GS	Host : DDM08	Start : 27	07.2023 14:45:50	Commute	er : False				
	Clien	it : tester	Host : de-R35	Start : 27	.07.2023 14:44:10	Commute	er : False				
	Clien	t : TSch	Host : EM00	Start : 27	.07.2023 14:42:48	Commute	er : False				
	Clien	it : ach	Host: EM79	Start : 27	.07.2023 14:32:40	Commute	er : False				
	Clien	it : mh	Host : EM86	Start : 27	.07.2023 14:22:39	Commute	er : False				
	Clien	it : DR	Host: EM115	Start : 27	.07.2023 14:09:25	Commute	er : False				
	Clien	it : tester	Host : EM-S24	Start : 27	.07.2023 13:53:15	Commute	er : False				
	Clien	it : FR	Host : ETM31	Start : 27	.07.2023 13:31:56	Commute	er : False				
	Clien	it : FF	Host : EM52	Start : 27	.07.2023 13:27:42	Commute	er : False				
	Clien	it : tester	Host : Test-12	Start : 27	.07.2023 13:21:50	Commute	er : False				
	Clien	it : EA	Host : EM6	Start : 27	.07.2023 11:38:33	Commute	er : False				
	Clien	it : UF	Host : EM09	Start : 27	.07.2023 11:35:54	Commute	er : False				
	Clien	it:XF	Host : EM04	Start : 27	.07.2023 10:57:29	Commute	er : False				
	Clien	IT : MK	HOST : EM66	Start : 27	07.2023 09:47:08	Commute	er : False				
	Clien	it : na	Host : EMISU	Start : 27	.07.2023 09:40:18	Commute	er : False				
	Clien	н.ар +.сц	Host : DDM72	Start : 27	07.2023 09.32.30	Commute	er : False				
	Clien	t : VG	Host : EM057	Start : 27	07 2023 07 27 10	Commute	ar : Falso				
	Clien	t:MT	Host : EM035	Start : 26	07.2023 17:16:45	Commute	er : False				
	Clien	it : tra	Host : EM41	Start : 25	07.2023 13:04:15	Commute	er : False				
	Clien	it:lb	Host : EM073	Start : 20	.07.2023 13:22:14	Commute	er : False				
1.5.11	▶ [011] Enveloppes de bâtiment . Version 2899.0. (28 / 150)										
	[013] Charpente / Enveloppes de bâtiment, Version 2899.0, (24 / 150)										
	[] b [014] Charpente métallique, Version 2899.0, (27 / 150)										
	[0] [015] Charpente métallique / Escaliers, Version 2899.0, (27 / 150)										
	h 10161 lao	mátria da turrantaria 1	Antion 2000.0 /	10 / 150 1							V

Vol de poste de travail

L'utilisateur est responsable de l'assurance contre le vol de postes de travail possédant HELiOS. Nous vous indiquons volontiers la valeur neuve de votre logiciel. Dans le cas où un poste de travail a été volé, vous aurez besoin d'une nouvelle licence. Après un tel incident, envoyez nous tout d'abord une copie du rapport de police sur le vol. Nous vous mettrons alors à disposition une licence temporaire, puis nous vous soumettrons une offre pour une nouvelle licence. Après clarification de l'incident avec votre assurance, et après réception du payement des frais pour la licence, ISD vous enverra une nouvelle licence.

Premières étapes

- HELiOS en bref
- Démarrer HELiOS
- Quoi de nouveau dans la Version 2024 ?
HELiOS en bref

Tout au long de l'élaboration, jusqu'au produit finis, le temps, la situation des coûts et la qualité ne peuvent être nettement améliorés que lorsque tous les services de l'entreprise concernés coopèrent efficacement. Cela requiert un échange structuré d'informations entre les instances concernées ; depuis la fabrication en passant par l'achat et la maintenance jusqu'au marketing et la commercialisation.

En tant que système PDM/PLM moderne, HELiOS fournit tous les moyens nécessaires pour une saisie, une gestion et une distribution complète de toutes les informations indispensables à la chaîne du processus. Une fois les données recueillies, celles-ci peuvent être ainsi réemployées dans toute l'entreprise et pour l'ensemble du cycle de vie du produit. HELiOS gère et surveille également toutes les opérations du processus en régulant et en contrôlant la modification et la transmission de ces informations. C'est ainsi que le savoir de l'entreprise est utilisé de façon optimale, les doublons évités, enfin les erreurs potentielles réduites.

Avec son gestionnaire de produit, de procédure et de périphérie, HELiOS est le réservoir de connaissances de votre entreprise tout en veillant à la transparence et sécurité de tous les processus.

HELIOS peut être utilisé en étant intégré à votre système CAO ou bien en autonome - comme HELiOS Desktop -, et ce, aussi bien comme système monoposte que comme système configuré sur plusieurs sites.

De part sa structure modulaire, HELiOS peut s'adapter de façon optimale aux exigences spécifiques de votre entreprise.

Démarrer HELiOS

Démarrez le Bureau HELiOS par un double-clic sur le fichier HELiOS.EXE ou bien en passant par l'icône du

logiciel Ž présente sur votre bureau.

Si le programme ne s'est pas terminé correctement lors de la dernière ouverture de HELiOS, vous recevrez un message d'erreur du serveur HELiOS Vault.

Afin que vous puissiez profiter au mieux des nouveautés dans HELiOS, une **fenêtre des nouveautés** avec les liens vers des vidéos s'affichera après le démarrage. Les vidéos sont des explications des nouvelles fonctionnalités ou de leurs améliorations. Avec chaque Service Pack et Major Release, des vidéos correspondantes se tiennent à votre disposition pour que vous puissiez être informé(e) au mieux à tout moment. L'affichage de la fenêtre des News peut être configuré en bas à gauche. Nous vous recommandons d'activer au moins l'option **Afficher si nouveautés** pour ne rater aucune des prochaines nouveautés de HELiOS.

Si vous avez sélectionné l'option Ne jamais afficher, vous pourrez ouvrir alors à tout moment la fenêtre des

nouveautés et modifier ultérieurement l'option d'affichage en allant d'abord sur le symbole et dans la barre du menus HiCAD, en haut à droite, puis en sélectionnant **Afficher les nouveautés**.

Connexion

La gestion des utilisateurs de HELiOS est calquée sur celle de Windows. Les signes de ponctuation tels que la virgule, l'apostrophe, les crochets, etc. et les caractères spéciaux comme par ex. @ ne peuvent pas être utilisés dans les noms d'utilisateur. Si plusieurs utilisateurs possèdent les mêmes noms d'utilisateurs Windows dans EDBSETUP, alors le masque de connexion correspondant du HELiOS Desktop apparaîtra.

Connexion				
Administrator				
PDM-Administratoren				
Ne plus afficher la fenêtre de connexion				
Quitter Se connecter				

L'utilisateur se connecte avec les noms d'utilisateurs et le groupe actif à l'aide des droits octroyés par le gestionnaire d'utilisateur.

Si vous sélectionnez un **Projet actif** depuis la liste de choix, ce dernier s'ouvrira après le démarrage de HELiOS. Si vous choisissez la configuration par défaut indépendamment au projet, tous les documents vous seront affichés. Il en va de même pour le **Classeur**.

Démarrez HELiOS Desktop avec le bouton Se connecter.

Pour qu'un projet précis soit systématiquement ouvert au démarrage de HELiOS, il faut cocher l'icône

en haut à gauche de la barre de menu du bureau, puis sélectionner les options HELiOS. Dans l'onglet **Général**, vous pouvez choisir un projet de départ.

Changer d'utilisateur

2

Avec la fonction **Changer d'utilisateur**, vous pouvez vous reconnecter à HELiOS pendant votre session, par exemple pour travailler avec d'autres droits sans quitter le programme.

Pour ce faire, activez depuis la barre d'outils d'Accès rapide, la fonction **Changer d'utilisateur**. Sélectionnez alors un autre utilisateur. Modifiez si nécessaire le projet actif et confirmez les nouveaux paramètres avec **Se connecter**.

Quoi de nouveau dans la Version 2024 ?

Vous trouverez un aperçu détaillé sur toutes les améliorations et progrès de HiCAD 2024 dans l'Aide en ligne à la rubrique **Quoi de nouveau ?**. Sinon vous pouvez également cliquer sur le bouton **NEW()**.

Un aperçu s'ouvrira en format PDF si vous cliquez sur le bouton PDF .

Accéder à l'Aide

Dans l'Aide en ligne, vous trouverez des informations, des descriptions et des exemples sur les fonctions et les techniques mises à votre disposition par HELiOS.

) À savoir :

La gamme des fonctions mis à votre disposition dépend de chaque produit HELiOS. Aussi, il est aussi possible que toutes les fonctions décrites dans l'Aide ne soient pas disponibles dans votre système.

L'Aide est disponible aussi bien localement (dans l'état correspondant à son DVD) que sur internet (régulièrement actualisée) via le lien help.isdgroup.com. Vous pouvez lancer l'Aide des deux versions directement depuis HELiOS.

Lancez l'Aide HELiOS vi	a le po	int d'interr	ogati	on	2
			\times		
	ur une	utilisation i	réelle.		
	(Vue •	0.		
				Aff	icher les nouveautés
			0	Aid	e HELiOS desktop
			6	Aid	Aide HELiOS desktop
			•	Аp	Aide en ligne mise à jour
		-	擅	No	régulièrement. Pour pouvoir utiliser la version Internet de l'aide
			\odot	Ass	vous devez vous enregistrer pour le
					Wiki d'ISD.
					Appuyez sur F1 pour afficher l'aide.
					3

Vous déterminez quelle Aide doit être lancée dans HELiOS via 🦰 > Options HELiOS.

빈 À savoir :

Pour les fonctions du ruban et des menus déroulants, la page d'Aide correspondante peut être directement lancée avec la touche F1.

Afin de pouvoir utiliser la version internet de l'Aide, vous devez vous inscrire une première fois au portail clients de l'ISD. Ainsi vous n'aurez pas seulement un accès à l'Aide en ligne, mais également à beaucoup d'autres informations comme le forum, la page de téléchargement et autres.

Pour vous enregistrer, cliquez sur **S'inscrire** dans la fenêtre de connexion de l'Aide en ligne. Si vous êtes déjà inscrit, dans ce cas, saisissez tout simplement vos codes d'accès, puis cliquez sur **Connexion** pour parvenir à la page d'accueil de l'Aide en ligne.

Aide en ligne ISD						
Se cor	nnecter					
Nom ut	ilisateur *					
Mot de	passe					
>	Connexion					
Mot de	passe oublié ?					
Vous n'	avez pas encore	e de con	npte ISD 1	Créer u	n comp	te.

Dans la fenêtre de connexion, si vous avez cliqué sur **Créer un compte**, veuillez renseigner les données requises dans la fenêtre. Validez la demande de confirmation, puis cliquez sur le bouton **S'inscrire**.

Créer un compte ISD

Vous êtes un nouvel utilisateur ?

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur "S'inscrire" pour accéder à tous les services proposés par ISD Group.

Recommandations : un bon mot de passe doit comporter entre 8 et 16 caractères. Nous vous conseillons, par mesure de sécurité, de recourir à des caractères spéciaux. La réutilisation de votre nom d'utilisateur en tant que mot de passe représente un risque accru de sa violation et doit en conséquence être évité.

Entreprise / Établissement d'enseignement*	Numéro client				
Intitulé*					
-	~				
Prénom*	Nom de famille*				
Code postal*	Pays*				
	- *				
Numéro de téléphone*	Adresse e-mail.*				
Mot de passe*	Repeter le mot de passe"				
En créant un compte ISD, vous déclarez avoir lu e	t accepté les Informations relatives à				

En creant un compte ISD, vous declarez avoir lu et accepte les **Informations relativ** la protection des données de ISD Group. *

S'inscrire

Les champs obligatoires sont marqués d'un * (astérisque).

Après l'enregistrement, le tableau de bord s'affichera. Un message apparaîtra si vous avez été authentifié(e) comme client ISD.

Si vous avez pu être authentifié(e) comme client ISD au moyen de l'adresse e-mail indiquée, vous pourrez alors démarrer l'Aide en ligne directement avec les données d'accès saisies durant votre inscription. Vous avez, alors, accès à toutes les informations importantes.

Si vous n'avez pas pu être reconnu(e) comme client, un compte sera certes créé, mais toutes les informations dédiées aux clients ne seront pas déverrouillées. Si vous êtes client, veuillez suivre les étapes indiquées dans le message pour pouvoir déverrouiller toutes les informations de votre compte.

📥 Important :

Pendant l'installation de HiCAD, l'Aide en ligne d'internet est sélectionnée par défaut. Si vous souhaiter plutôt installer l'Aide localement, il vous faudra redémarrer l'assistant d'installation et cliquer sur le bouton **Aide HELiOS** dans la rubrique d'Aide du programme.

Services d'assistance

Même après son implémentation, l'équipe d'assistance de ISD vous fournit une aide professionnelle. Outre les entretiens téléphoniques, tous les autres moyens de communication actuels comme l'e-mail (sup-port@isdgroup.com), et internet sont bien entendus pris en charge. Si une requête n'a pas été résolue par ce biais, les membres du personnel dans toutes les succursales se tiennent à votre disposition. Ces derniers pourront, en cas de doute, se rendre directement sur place pour résoudre certaines problèmes.

Si toutes les lignes téléphoniques sont occupées, un système de messagerie vocale s'active pour que vous puissiez laisser un message. Un membre de notre personnel vous rappellera dans de brefs délais. Si pendant l'enregistrement une ligne se libère, votre appel sera directement pris. Notre exigence est de trouver une solution le plus rapidement possible et de vous la transmettre par téléphone ou par courriel. Le diagnostique du problème s'effectue dans l'immédiat. Un traitement ainsi qu'une stratégie de contournement du problème décrit sera alors effectué dans les plus brefs délais.

Dans les cas pour lesquels votre demande n'aurait soit pas reçue de réponse ou bien encore aucune solution immédiate, nous vous rappellerons aussitôt que la situation sera éclaircie. En fonction du degré de difficulté, le département du développement pourra aussi être impliqué.

Mentions légales

© 2011-2024 ISD ® Software und Systeme GmbH. Tous droits réservés

Ce manuel ainsi que le logiciel sont mis à disposition sous licence et ne doivent être utilisés ou copiés que conformément aux conventions de licence. Le contenu de ce manuel est purement informatif et peut être modifié sans préavis. Il ne constitue aucune garantie d'aucune forme de la part de ISD Software und Systeme GmbH. L'entreprise ISD Software und Systeme GmbH n'assume aucune responsabilité dans le cas d'éventuelles erreurs ou d'imprécisions dans l'Aide. Sans l'approbation écrite de ISD Software und Systeme GmbH, aucune partie de cette documentation n'est autorisée à être reproduite, sauvegardée dans une base de données ou encore être transférée sous n'importe quelle forme, sauf si explicitement autorisée dans contrat de licence.

Tous les produits mentionnés sont des marques déposées de leur fournisseur respectif.

Sentinel® RMS and EMS

The license management portion of this Licensee Application is based upon one or more of the following copyrights:

- Sentinel®RMS, © 2009-2024 Thales Group. All rights reserved.
- Sentinel®EMS, © 2009-2024 Thales Group. All rights reserved.

Sentinel® is a registered trademark of the Thales Group.

PDF3D®

PDF3D®, © 2003-2024 Visual Technology Services Ltd. All rights reserved.

PDF3D® is a registered trademark of Visual Technology Services Ltd.

Protocol Buffer

Copyright 2008, Google Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Code generated by the Protocol Buffer compiler is owned by the owner of the input file used when generating it. This code is not standalone and requires a support library to be linked with it. This support library is itself covered by the above license.

FreeType

Portions of this software are copyright 2018 The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

Autofac, Copyright © 2024 Autofac Project

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copy-right notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Castle.Core, Copyright © 2004-2024 Castle Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ngx-extended-pdf-viewer, Copyright © 2008-2024 by James Boyle. All Rights Reserved.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Apache log4net, Copyright © 2004-2024 The Apache Software Foundation

This product includes software developed at The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

NHibernate, Copyright © The NHibernate Project

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation (version 2.1). This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of

MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Fluent NHibernate, Copyright © 2008-2024, James Gregory and contributors

All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of James Gregory nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Mesa Gallium, Copyright (C) 1999-2007 Brian Paul. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

ZLib, Copyright (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be

appreciated but is not required.

- 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
- 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly, jloup@gzip.org

Mark Adler, madler@alumni.caltech.edu

ZStandard, Copyright (c) 2016-present, Facebook, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name Facebook nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

3Dconnexion, Copyright (c) 1992 - 2021. All rights reserved.

3D input device development tools and related technology are provided under license from 3D connexion.

Angular, Copyright © 2010-2024 Google LLC.

Licensed under the MIT License.

See http://angular.io/license for details.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

PrimeNG, Copyright © 2016-2024 PrimeTek

Licensed under the MIT License.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

IdentityServer

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Mentions légales :

© 2024 ISD ® Software und Systeme GmbH tous droits réservés.

Ce manuel ainsi que le logiciel sont mis à disposition sous licence et ne doivent être utilisés ou copiés que conformément aux conventions de licence. Le contenu de ce manuel sert exclusivement au renseignement et peut être modifié sans préavis à tout moment. Il ne peut toutefois pas être considéré comme engagement de la part de ISD Software und Systeme GmbH. L'entreprise ISD Software und Systeme GmbH n'assume aucune responsabilité ou garantie en ce qui concerne l'exactitude des données dans ce document. Aucune partie de cette documentation n'est autorisée à être reproduite, enregistrée dans des bases de données ou distribuée sauf avec l'accord écrit de ISD Software und Systeme GmbH ou permis par la convention de licence.

Tous les produits mentionnés sont des marques déposées de leur producteur respectif.





Votre contact local

Nous attachons une grande importance au contact direct avec nos clients et partenaires, car seuls un dialogue actif et un échange constant avec la pratique garantissent un développement de logiciels orienté vers les besoins.

Contactez-nous ! Que ce soit à notre siège social à Dortmund ou dans l'une de nos succursales et filiales à proximité, nous serons heureux de répondre à toutes vos questions sur nos produits et services. Nous sommes impatients de vous entendre !

Siège Dortmund

ISD Software und Systeme GmbH Hauert 4 D-44227 Dortmund

Tél. +49 231 9793-0

info@isdgroup.com

Sur **www.isdgroup.com**, vous trouverez l'ensemble des filiales ISD présentes dans le monde entier.

052024_HELiOS_2902 Ce document est généré automatiquement.

© 2024 ISD Software und Systeme GmbH